

راهنمای زمان استاندارد تعمیرات خودروی پژو پارس

راهنمای زمان استاندارد تعمیرات خودروی پژو پارس



فهرست:

- ۱..... اجرت سرویس‌های اولیه و دوره‌ای
- ۵..... اجرت‌های دستگاه خنک کننده
- ۷..... اجرت‌های کولر
- ۹..... اجرت‌های موتور و دستگاه‌های مربوطه
- ۱۴..... اجرت‌های سیستم سوخت‌رسانی
- ۱۷..... اجرت‌های کلاچ
- ۱۹..... اجرت‌های گیربکس
- ۲۱..... اجرت‌های سیستم تعلیق
- ۲۳..... اجرت‌های اکسل عقب
- ۲۵..... اجرت‌های کمک فنرهای جلو و عقب
- ۲۷..... اجرت‌های فرمان
- ۲۹..... اجرت‌های ترمز و بوستر
- ۳۲..... اجرت‌های رینگ و چرخ
- ۳۴..... اجرت‌های انگوز
- ۳۶..... اجرت‌های قسمت الکتریکی جهت تعمیرات سیم‌کشی
- ۴۱..... اجرت‌های تزئینات
- ۴۶..... اجرت‌های رنگ‌کاری
- ۴۹..... اجرت‌های بدنه، درها و تزئینات
- ۵۴..... اجرت‌های بخاری
- ۵۶..... اجرت‌های متفرقه

اجرت سرویس‌های اولیه و دوره‌ای

کد	شرح	زمان
۰۰۳۱۸	تعویض روغن موتور پارس	۲۴
۰۰۳۱۹	تعویض روغن گیربکس پارس	۲۴
۰۰۳۲۰	بازدید روغن موتور پارس	۱۲
۰۰۳۲۱	بازدید روغن گیربکس پارس	۱۲
۰۰۴۰۰	سرویس اولیه مکانیکی پارس	۱۵۸
۰۰۴۰۱	سرویس اولیه برقی پارس	۸۰
۰۰۴۰۲	سرویس اولیه جلو بندی پارس	۷۱
۰۰۴۰۳	سرویس اولیه درسازی پارس	۷۰
۰۰۴۰۴	سرویس ۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۰۵	سرویس ۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۰۶	سرویس ۱۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۴۰
۰۰۴۰۷	سرویس ۱۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۰۸	سرویس ۱۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۰۹	سرویس ۱۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۱۰	سرویس ۲۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۵۰
۰۰۴۱۱	سرویس ۲۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۱۲	سرویس ۲۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۱۳	سرویس ۲۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۱۴	سرویس ۳۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۱۷
۰۰۴۱۵	سرویس ۳۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۱۶	سرویس ۳۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۱۷	سرویس ۳۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۱۸	سرویس ۴۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۵۵۰
۰۰۴۱۹	سرویس ۴۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۲۰	سرویس ۴۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۲۱	سرویس ۴۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰

کد	شرح	زمان
۰۰۴۲۲	سرویس ۵۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۷۱
۰۰۴۲۳	سرویس ۵۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۲۴	سرویس ۵۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۲۵	سرویس ۵۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۲۶	سرویس ۶۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۶۰۰
۰۰۴۲۷	سرویس ۶۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۲۸	سرویس ۶۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۲۹	سرویس ۶۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۳۰	سرویس ۷۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۴۰
۰۰۴۳۱	سرویس ۷۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۳۲	سرویس ۷۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۰۰
۰۰۴۳۳	سرویس ۷۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۳۴	سرویس ۸۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۵۵۰
۰۰۴۳۵	سرویس ۸۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۳۶	سرویس ۸۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۳۷	سرویس ۸۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۳۸	سرویس ۹۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۴۰
۰۰۴۳۹	سرویس ۹۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۴۰	سرویس ۹۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۴۱	سرویس ۹۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۴۲	سرویس ۱۰۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۳۵۰
۰۰۴۴۳	سرویس ۱۰۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۴۴	سرویس ۱۰۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۴۵	سرویس ۱۰۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۴۶	سرویس ۱۱۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۴۰
۰۰۴۴۷	سرویس ۱۱۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰

کد	شرح	زمان
۰۰۴۴۸	سرویس ۱۱۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۴۹	سرویس ۱۱۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۵۰	سرویس ۱۲۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۵۵۰
۰۰۴۵۱	سرویس ۱۲۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۵۲	سرویس ۱۲۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۵۳	سرویس ۱۲۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۵۴	سرویس ۱۳۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۴۰
۰۰۴۵۵	سرویس ۱۳۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۵۶	سرویس ۱۳۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۵۷	سرویس ۱۳۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۵۸	سرویس ۱۴۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۳۵۰
۰۰۴۵۹	سرویس ۱۴۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۶۰	سرویس ۱۴۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۶۱	سرویس ۱۴۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۶۲	سرویس ۱۵۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۴۰
۰۰۴۶۳	سرویس ۱۵۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰

اجرت‌های دستگاه خنک کننده

کد	شرح	زمان
۰۱۵۲۷	تعویض واترپمپ شامل تنظیم تسمه تایمینگ پارس	۴۰۸
۰۱۵۲۸	تعویض واترپمپ شامل تنظیم تسمه تایمینگ پارس ۱۶ سوپاپ	۴۰۰
۰۱۵۳۵	بازوبست هریک از فشنگی های دمای اب هواگیری سیستم پارس	۳۶
۰۱۵۳۶	بازوبست هریک از فشنگی های دمای اب هواگیری سیستم پارس ۱۶ سوپاپ	۵۰
۰۱۵۵۱	تعویض یک عدد پروانه فن شامل بازکردن جلو پنجره پارس	۲۴
۰۱۵۶۹	تعویض ۲ عدد پروانه فن رادیاتور شامل بازکردن جلو پنجره پارس	۳۶
۰۱۵۷۷	تعویض یک عدد موتور فن رادیاتور با بازوبست جلو پنجره پارس	۴۸
۰۱۵۸۵	تعویض ۲ عدد موتور فن رادیاتور شامل بازوبست جلو پنجره پارس	۶۰
۰۱۵۹۳	هواگیری سیستم خنک کننده پارس	۲۴
۰۱۶۰۸	ریختن ضدیخ شامل هواگیری سیستم پارس	۳۶
۰۱۶۱۶	شستشوی رادیاتور با بازوبست شیلنگ ها و هواگیری پارس	۴۸
۰۱۶۲۰	بازدید کامل سیستم فن شامل هواگیری پارس	۵۰
۰۱۶۲۴	پیاده و نصب رادیاتور شامل هواگیری پارس	۱۲۰
۰۱۶۳۲	تعویض شیلنگ بالای رادیاتور شامل هواگیری سیستم پارس	۴۸
۰۱۶۴۰	تعویض شیلنگ پایین رادیاتور شامل هواگیری سیستم پارس	۶۰
۰۱۶۵۸	تعویض ترموستات شامل هواگیری سیستم پارس	۹۶
۰۱۶۶۶	تعویض پوسته هوزینگ ترموستات شامل هواگیری سیستم پارس	۲۶۴
۰۱۶۷۰	تعویض در رادیاتور پارس	۱۵
۰۱۶۷۲	آزمایش نشتی رادیاتور با کمپرس سنج پارس	۲۰
۰۱۶۷۴	تعویض در ترموستات شامل هواگیری سیستم پارس	۳۶
۰۱۶۷۵	تعویض کورکن رادیاتور شامل هواگیری پارس	۳۵
۰۱۶۸۰	تعویض سه راهی اب موتور و یا اورینگ ان شامل هواگیری پارس	۱۲۰

اجرت‌های کولر

کد	شرح	زمان
۰۱۸۰۲	تخلیه و شارژ گاز سیستم کولر شامل تست نشتی گاز پارس	۲۴۰
۰۱۸۱۰	تنظیم خلاصی کلاچ کمپرسور کولر پارس	۹۶
۰۱۸۲۳	تنظیم و کیوم کولر پارس	۵
۰۱۸۲۸	بازدید سطح روغن کمپرسور بدون هزینه تخلیه و شارژ گاز پارس	۲۴
۰۱۸۳۷	بازوبست کلاچ کمپرسور کولر پارس	۲۰۵
۰۱۸۴۵	پیاده و نصب تسمه کمپرسور کولر پارس	۱۰۰
۰۱۸۶۲	پیاده و نصب کمپرسور کولر بدون هزینه تخلیه و شارژ گاز پارس	۱۶۰
۰۱۸۷۸	بازوبست اواپراتور بدون هزینه شارژ گاز بازوبست بخاری پارس	۶۸۴
۰۱۸۸۶	بازوبست سنسور اواپراتور پارس	۱۲
۰۱۸۹۴	بازوبست کندانسور بدون هزینه شارژ گاز پارس	۱۹۲
۰۱۹۰۹	بازوبست شیر انبساط کولر بدون هزینه شارژ گاز پارس	۷۲
۰۱۹۱۷	بازوبست مخزن رطوبت گیر پارس	۲۴
۰۱۹۲۵	بازوبست کلید سه مرحله ای پارس	۱۲
۰۱۹۴۱	بازوبست یک عدد لوله گاز کولر بدون هزینه شارژ گاز پارس	۶۰
۰۱۹۴۸	تخلیه کامل گاز کولر بادستگاه پارس	۲۵
۰۱۹۵۰	تعویض اورینگ های کمپرسور کولر پارس	۵۰

اجرت‌های موتور و دستگاه‌های مربوطه

کد	شرح	زمان
۱۲۱۲۰	باز و بست متعلقات سرسیلندر حالت پیاده بودن سرسیلندر	۳۸۴
۱۲۱۶۲	تعویض رینگهای پیستون شامل پیاده و نصب موتور	۱۷۰۴
۱۲۲۲۹	تعویض کاسه نمد جلومیل لنگ در صورت باز بودن تسمه تایمینگ پارس	۲۴
۱۲۳۴۰	بازوبست فیلتر روغن به تنهایی پارس	۳۶
۱۲۳۸۲	بازوبست پایه دسته موتور عقب پارس	۴۸
۱۲۵۵۲	تعویض قاب بالای تسمه تایم پارس	۲۴
۱۲۵۵۵	تعویض هریک از قابهای بالا و وسط تسمه تایم پارس	۲۴
۱۲۵۶۰	تعویض قاب پایین تسمه تایم شامل بازوبست پولی میل لنگ پارس	۱۵۰
۱۲۵۶۲	رفع صدای تسمه ها شامل بازوبست قاب پارس	۶۰
۱۳۰۰۸	تعویض لوله گیج روغن شامل بازوبست کارتل پارس	۳۵۰
۱۳۰۰۹	تعویض لوله گیج روغن شامل بازوبست کارتل پارس ۱۶ سوپاپ	۳۵۰
۱۳۰۱۵	پیاده و نصب موتور و گیربکس شامل هواگیری پارس	۹۴۸
۱۳۰۱۶	پیاده و نصب موتور و گیربکس شامل هواگیری پارس ۱۶ سوپاپ	۹۵۰
۱۳۰۲۳	جداسازی و اتصال مجدد موتور و گیربکس پارس	۶۰
۱۳۰۲۴	جداسازی و اتصال مجدد موتور و گیربکس پارس ۱۶ سوپاپ	۶۰
۱۳۰۳۱	پیاده و سوار کردن متعلقات موتور هنگام پیاده بودن موتور پارس	۴۸۰
۱۳۰۳۲	پیاده و سوار کردن متعلقات موتور هنگام پیاده بودن موتور پارس ۱۶ سوپاپ	۴۸۰
۱۳۰۴۹	تعویض موتور کامل شامل بازوبست متعلقات و هواگیری پارس	۱۶۴۴
۱۳۰۵۰	تعویض موتور کامل شامل بازوبست متعلقات و هواگیری پارس ۱۶ سوپاپ	۱۳۶۰
۱۳۰۵۷	تعویض بوش و پیستون شامل بازوبست سرسیلندر و کارتل پارس	۲۱۱۲
۱۳۰۵۸	تعویض بوش و پیستون شامل بازوبست سرسیلندر و کارتل پارس ۱۶ سوپاپ	۲۱۴۰
۱۳۰۶۵	تعمیر اساسی موتور شامل تنظیم موتور و فیلرگیری سوپاها پارس	۳۳۳۶
۱۳۰۶۶	تعمیر اساسی موتور شامل تنظیم موتور و فیلرگیری سوپاها پارس ۱۶ سوپاپ	۳۵۰۰
۱۳۰۷۳	بازدید کمپرس موتور با کمپرس سنج شامل چهار سیلندر پارس	۹۶
۱۳۰۷۴	بازدید کمپرس موتور با کمپرس سنج شامل چهار سیلندر پارس ۱۶ سوپاپ	۱۰۰
۱۳۰۸۰	تعویض کاسه نمد عقب میل لنگ شامل بازو بست گیربکس و کلاچ پارس	۵۷۰

کد	شرح	زمان
۱۳۰۸۱	تعویض کاسه نمد عقب میل لنگ و لاستیک چکمه ای (بازوبست کارتل) پارس	۹۷۲
۱۳۰۸۳	تعویض کاسه نمد عقب میل لنگ و لاستیک چکمه ای (بازوبست کارتل) پارس ۱۶ سوپاپ	۹۸۰
۱۳۰۹۹	تعویض پوسته سیلندر موتور شامل بازوبست متعلقات سیلندر پارس	۲۶۶۴
۱۳۱۰۰	تعویض پوسته سیلندر موتور شامل بازوبست متعلقات سیلندر پارس ۱۶ سوپاپ	۲۶۷۰
۱۳۱۰۴	تعویض واشر درب سوپاپ پارس	۷۲
۱۳۱۰۵	تعویض واشر درب سوپاپ پارس ۱۶ سوپاپ	۹۰
۱۳۱۱۲	پیاده و نصب سرسیلندر شامل هواگیری سیستم پارس	۹۲۴
۱۳۱۱۳	پیاده و نصب سرسیلندر شامل هواگیری سیستم پارس ۱۶ سوپاپ	۹۷۰
۱۳۱۳۸	تعویض سرسیلندر شامل آب بندی و فیلرگیری سوپاپها پارس	۱۴۸۸
۱۳۱۳۹	تعویض سرسیلندر شامل آب بندی و فیلرگیری سوپاپها پارس ۱۶ سوپاپ	۱۸۰۰
۱۳۱۴۶	بازوبست کارتل روغن شامل بازوبست کمپرسور کولر پارس	۲۲۸
۱۳۱۴۷	بازوبست کارتل روغن شامل بازوبست کمپرسور کولر پارس ۱۶ سوپاپ	۲۴۰
۱۳۱۵۴	بازوبست قابهای تسمه تایم پارس	۱۶۸
۱۳۱۵۵	بازوبست قابهای تسمه تایم پارس ۱۶ سوپاپ	۱۷۰
۱۳۱۶۵	تعویض رینگ پیستون یا تعمیر موتور روی خودرو شامل بازوبست کارتل و سرسیلندر پارس	۱۰۰۰
۱۳۱۷۰	بازوبست دنده میل سوپاپ شامل تنظیم تسمه تایم پارس	۵۶۰
۱۳۱۷۱	تعویض یاطاقان متحرک روی خودرو شامل بازوبست کارتل پارس	۳۵۰
۱۳۱۷۲	بازوبست دنده میل سوپاپ شامل تنظیم تسمه تایم پارس ۱۶ سوپاپ	۷۲۰
۱۳۱۷۳	تعویض یاطاقان متحرک روی خودرو شامل بازوبست کارتل پارس ۱۶ سوپاپ	۳۵۰
۱۳۱۷۷	تعویض تسمه تایم شامل بازوبست قابها پارس	۳۸۴
۱۳۱۷۸	تعویض تسمه سفت کن شامل بازوبست قابها و تسمه تایم پارس	۴۱۰
۱۳۱۷۹	تعویض تسمه تایم شامل بازوبست قابها پارس ۱۶ سوپاپ	۴۵۰
۱۳۱۸۰	تعویض تسمه سفت کن شامل بازوبست قابها و تسمه تایم پارس ۱۶ سوپاپ	۴۲۰

کد	شرح	زمان
۱۳۱۹۶	بازوبست میل سوپاپ شامل تنظیم سوپاپها پارس	۶۰۰
۱۳۱۹۷	بازوبست میل سوپاپ شامل تنظیم سوپاپها پارس ۱۶ سوپاپ	۷۶۰
۱۳۲۰۱	بازوبست تسمه تایم شامل تنظیم تسمه تایم موتور پارس	۳۱۲
۱۳۲۰۲	بازوبست تسمه تایم شامل تنظیم تسمه تایم موتور پارس ۱۶ سوپاپ	۳۵۰
۱۳۲۱۹	بازوبست پولی میل لنگ پارس	۱۲۰
۱۳۲۲۰	بازوبست پولی میل لنگ پارس ۱۶ سوپاپ	۱۴۰
۱۳۲۲۷	تعویض کاسه نم دجلوی موتور شامل بازوبست دنده میل لنگ پارس	۳۹۶
۱۳۲۲۸	تعویض کاسه نم دجلوی موتور شامل بازوبست دنده میل لنگ پارس ۱۶ سوپاپ	۳۷۰
۱۳۲۳۵	تعویض دنده فلاپیول شامل بازوبست فلاپیول پارس	۶۲۴
۱۳۲۳۶	تعویض دنده فلاپیول شامل بازوبست فلاپیول پارس ۱۶ سوپاپ	۶۶۰
۱۳۲۴۳	تعویض کاسه نم دمیل سوپاپ شامل بازوبست درسوپاپ پارس	۳۵۰
۱۳۲۴۴	تعویض کاسه نم دمیل سوپاپ شامل بازوبست درسوپاپ پارس ۱۶ سوپاپ	۳۵۰
۱۳۲۵۱	فیلرگیری سوپاپها شامل بازوبست میل سوپاپ پارس	۶۳۶
۱۳۲۵۲	فیلرگیری سوپاپها شامل بازوبست میل سوپاپ پارس ۱۶ سوپاپ	۷۶۰
۱۳۲۶۹	سنگ زدن و آب بندی سوپاپها شامل بازوبست سرسیلندر پارس	۱۲۹۶
۱۳۲۷۰	سنگ زدن و آب بندی سوپاپها شامل بازوبست سرسیلندر پارس ۱۶ سوپاپ	۱۶۰۰
۱۳۲۸۵	بازوبست منیفولد هوا شامل بازوبست شیلنگهای مربوطه پارس	۱۲۰
۱۳۲۸۶	بازوبست منیفولد هوا شامل بازوبست شیلنگهای مربوطه پارس ۱۶ سوپاپ	۱۲۰
۱۳۲۹۲	بازوبست لوله های منیفولد هوا پارس	۴۴
۱۳۲۹۳	بازوبست لوله های منیفولد هوا پارس ۱۶ سوپاپ	۵۰
۱۳۳۰۸	پیاده و سوار کردن منیفولد دود پارس	۱۵۶
۱۳۳۰۹	پیاده و سوار کردن منیفولد دود پارس ۱۶ سوپاپ	۲۰۰
۱۳۳۱۶	بازدید فشارروغن بادستگاه تست فشارروغن پارس	۶۰
۱۳۳۱۷	بازدید یا تعویض فشنگی روغن پارس	۲۴
۱۳۳۱۸	بازدید فشارروغن بادستگاه تست فشارروغن پارس ۱۶ سوپاپ	۱۰۰
۱۳۳۱۹	بازدید یا تعویض فشنگی روغن پارس ۱۶ سوپاپ	۲۵

کد	شرح	زمان
۱۳۳۲۰	بازوبست سینی زیر موتور پارس	۲۵
۱۳۳۲۱	بازوبست سینی زیر موتور پارس ۱۶ سوپاپ	۲۵
۱۳۳۲۴	بازوبست اویل پمپ شامل بازوبست کارتل پارس	۲۶۴
۱۳۳۲۵	بازوبست اویل پمپ شامل بازوبست کارتل پارس ۱۶ سوپاپ	۳۰۰
۱۳۳۳۰	اچارکشی کارتل پارس	۵۰
۱۳۳۳۱	اچارکشی کارتل پارس ۱۶ سوپاپ	۶۰
۱۳۳۵۸	بازوبست دسته موتور راست جلو پارس	۸۴
۱۳۳۵۹	بازوبست دسته موتور راست جلو پارس ۱۶ سوپاپ	۷۰
۱۳۳۶۰	بازوبست دسته موتور چپ جلو پارس	۶۰
۱۳۳۶۱	بازوبست دسته موتور چپ جلو پارس ۱۶ سوپاپ	۸۵
۱۳۳۷۴	بازوبست دسته موتور عقب پارس	۲۲۴
۱۳۳۷۵	بازوبست دسته موتور عقب پارس ۱۶ سوپاپ	۲۳۰
۱۳۴۴۵	تعویض سنسور دور موتور پارس	۲۶
۱۳۴۴۶	تعویض سنسور دور موتور پارس ۱۶ سوپاپ	۶۰
۱۳۴۴۷	بازوبست کوئل پارس	۳۰
۱۳۴۴۸	بازوبست کوئل پارس ۱۶ سوپاپ	۲۵
۱۳۴۶۳	بازوبست شمعها شامل تنظیم دهانه شمع پارس	۳۶
۱۳۴۶۴	بازوبست شمعها شامل تنظیم دهانه شمع پارس ۱۶ سوپاپ	۵۰
۱۳۴۶۸	تعویض و ایرشمعها پارس	۳۰
۱۳۴۶۹	تعویض و ایرشمعها پارس ۱۶ سوپاپ	-
۱۳۴۷۱	بازوبست تسمه دینام و کولر پارس	۳۶
۱۳۴۷۲	بازوبست تسمه دینام و کولر پارس ۱۶ سوپاپ	۳۵
۱۳۶۰۹	بازوبست پمپ هیدرولیک فرمان پارس	۱۲۰
۱۳۶۱۰	بازوبست پمپ هیدرولیک فرمان پارس ۱۶ سوپاپ	۱۲۰

اجرت‌های سیستم سوخت‌رسانی

کد	شرح	زمان
۲۲۶۸۸	بازوبست هواکش کامل پارس	۳۶
۲۲۷۲۱	تعویض گلوئی باک شامل شیلنگ گلوئی پارس	۱۰۰
۲۲۷۷۷	بازوبست درجه بنزین داخل باک پارس	۳۶
۲۲۷۸۰	تعویض درب باک پارس	۲۴
۲۳۶۱۳	تنظیم موتور کامل شامل اوانس جرعه و سوخت بادستگاه پارس	۱۵۰
۲۳۶۳۸	بازوبست محفظه دریچه ورودی گاز پارس	۳۶
۲۳۶۴۷	بازوبست موتور دور آرام دریچه گاز پارس	۳۰
۲۳۶۷۰	بازوبست فیلتر هوا پارس	۳۶
۲۳۶۷۵	بازدید و شستشوی مسیر بنزین پارس	۵۰
۲۳۶۹۶	بازوبست پمپ بنزین برقی پارس	۸۴
۲۳۷۰۱	تخلیه بنزین از باک پارس	۴۸
۲۳۷۱۹	بازوبست باک بنزین شامل تخلیه باک پارس	۱۸۰
۲۳۷۲۷	بازوبست شیلنگ فیلتر بنزین زیر اطاق پارس	۷۲
۲۳۷۳۰	بازوبست شیر برقی کنیستر پارس	۳۵
۲۳۷۳۲	بازوبست کنیستر شامل بازوبست گل پخش کن پارس	۴۵
۲۳۷۳۵	بازوبست فیلتر بنزین زیر اطاق پارس	۴۸
۲۳۷۴۳	بازوبست سیم گاز پارس	۷۲
۲۳۷۸۵	تعویض سنسور فشار هوا پارس Map Sensor	۲۵
۲۳۷۸۶	تعویض واشر محفظه گاز پارس	۱۵۰
۲۳۷۸۷	بازوبست سنسور ضربه Knock Sensor پارس	۳۰
۲۳۷۸۸	بازوبست سنسور اکسیژن پارس	۳۰
۲۳۷۸۹	بازوبست شیلنگ های فیلتر بنزین پارس	۷۰
۲۳۸۰۰	بازوبست ECU پارس	۲۴
۲۳۸۰۵	عیب یابی بادستگاه دیاک پارس	۳۶
۲۳۸۰۷	تعویض انژکتور پارس شامل بازو بست ریل سوخت	۷۰
۲۳۸۱۰	آزمایش نازل سوخت پاش بادستگاه Injector پارس	۱۲۰

کد	شرح	زمان
۲۳۸۱۵	پیاده و نصب ریل اصلی سوخت شامل بازوبست رگولاتور پارس	۶۰
۲۳۸۲۰	بازدید فشار سوخت در سیستم سوخت رسانی پارس	۹۶
۲۳۸۲۲	باز و بست سوئیچ اینرسی پارس	۲۴
۲۳۸۲۵	بازدید مسیر سوخت رسانی شامل پمپ بنزین و لوله ها پارس	۱۰۸
۲۳۸۲۶	بازوبست رگولاتور فشار سوخت پارس	۳۶
۲۳۸۳۰	بازوبست رله دابل پارس	۲۵
۲۳۸۳۵	بازوبست سنسور سرعت خودرو پارس	۱۲۰
۲۳۸۳۷	پیاده و نصب پتانسیومتر محفظه گاز پارس	۵۰
۲۳۸۴۰	تعویض سنسور دمای هوای ورودی پارس	۹۶
۲۳۸۴۵	تعویض سنسور دمای سیستم خنک کننده پارس	۱۰۸
۲۳۸۵۰	بازشناسی مجدد خودرو برای ECU شامل تست جاده پارس	۱۱۰

اجرت‌های کلاچ

کد	شرح	زمان
۲۴۴۱۰	تعویض کلاچ کامل شامل پیاده و سوار کردن گیربکس پارس	۵۶۴
۲۴۴۱۲	تعویض کاسه نمد عقب موتور در زمان پیاده بودن گیربکس پارس	۴۰
۲۴۴۲۸	تعویض کلاچ هنگام باز بودن موتور یا گیربکس پارس	۶۰
۲۴۴۳۶	بازوبست دوشاخه و بلبرینگ کلاچ شامل پیاده و نصب گیربکس پارس	۵۴۰
۲۴۴۴۴	بازوبست قیفی هنگام پیاده بودن گیربکس پارس	۳۶
۲۴۴۵۲	تعویض کاسه نمد جلو گیربکس هنگام پیاده بودن گیربکس پارس	۴۰
۲۴۴۶۰	تعویض دوشاخه کلاچ هنگام پیاده بودن گیربکس پارس	۵۰
۲۴۴۷۸	بازو بست پدال کلاچ پارس	۹۶
۲۴۴۸۶	تنظیم ارتفاع پدال کلاچ یا سیم کلاچ پارس	۲۴
۲۴۴۹۴	بازوبست سیم کلاچ پارس	۷۲
۲۴۴۹۶	تنظیم سیم کلاچ پارس	۱۵

اجرت‌های گیربکس

کد	شرح	زمان
۳۰۵۱۸	پیاده و سوار کردن گیربکس پارس	۵۰۴
۳۰۵۲۶	تعویض کاسه نمد پلوس در صورت پیاده بودن گیربکس پارس	۶۰
۳۰۵۳۴	تعمیر اساسی گیربکس پارس	۱۰۲۰
۳۰۵۴۲	بازوبست دسته دنده و مکانیزم تعویض دنده پارس	۱۲۰
۳۰۵۴۵	بازوبست دسته دنده پارس	۵۰
۳۰۵۵۵	تعویض یک عدد میل ماهک گیربکس پارس	۵۰
۳۰۵۶۸	تعویض دنده مارپیچ پینیون پارس	۹۶
۳۰۵۷۲	تعویض فشنگی دنده عقب پارس	۴۰
۳۰۵۷۶	رفع روغن ریزی از گیربکس در صورت بازبودن گیربکس پارس	۱۸۰
۳۰۵۸۰	تعویض دنده ۵ روی خودرو بدون پیاده کردن گیربکس پارس	۶۷۲
۳۰۵۸۵	تعویض گردگیر دسته دنده پارس	۵۰

اجرت‌های سیستم تعلیق

کد	شرح	زمان
۴۰۶۰۲	اچارکشی زیرخودرو پارس	۲۰
۴۰۶۱۰	تنظیم سیستم تعلیق جلو درروی دستگاه تست پارس	۸۴
۴۰۶۱۵	تنظیم دهانه های چرخ جلو پارس	۲۵
۴۰۶۲۸	بازوبست بازوهای سیستم تعلیق جلو و طبق ها پارس	۱۴۴
۴۰۶۳۶	ازمایش سیستم تعلیق جلو پارس	۶۰
۴۰۶۴۴	تعویض بلبرینگ یک عدد توپی چرخ جلو پارس	۲۶۴
۴۰۶۵۲	تعویض بلبرینگ های توپی چرخ های جلو دو طرف پارس	۴۵۶
۴۰۶۶۰	پیاده سوار کردن رام موتور پارس	۳۶۰
۴۰۶۷۸	تعویض کاسه نمدهای سیستم تعلیق جلو پارس	۲۲۸
۴۰۶۸۶	تعویض میل فرمان کوتاه یک طرف پارس	۴۸
۴۰۶۹۴	تعویض لاستیکهای میل تعادل پارس	۶۰
۴۰۷۰۹	بازوبست میل موجگیربلند شامل بازوبست میل موجگیرکوتاه پارس	۱۸۰
۴۰۷۱۷	تعویض یک عدد سبک میل فرمان بلند پارس	۴۸
۴۰۷۲۵	تعویض سبیکهای میل فرمان بلندشامل تنظیم فرمان پارس	۹۶
۴۰۷۳۰	تعویض میل موجگیربلندبدون بازوبست سیستم فرمان پارس	۱۳۰
۴۰۸۰۶	تعویض گردگیرهای فرمان وتنظیم جلو بندی بادستگاه پارس	۲۲۸
۴۰۸۱۰	تعویض بوش بزرگ طبق شامل جناغی پارس	۷۵
۴۰۸۱۵	تعویض بوش کوچک طبق شامل جناغی سبیک زیر کمک پارس	۷۰
۴۰۸۱۶	تعویض بوشهای بزرگ وکوچک طبق یک طرف پارس	۱۰۰
۴۰۸۲۰	تعویض میل موجگیرکوتاه پارس	۴۰

اجرت‌های اکسل عقب

کد	شرح	زمان
۴۱۵۱۹	بازوبست یک عدد توپی چرخ عقب پارس	۷۲
۴۱۵۲۷	بازوبست توپی های چرخ عقب دوطرف پارس	۱۲۰
۴۱۵۳۵	تعویض یک عدد میل پلوس پارس	۱۴۴
۴۱۵۴۰	تعویض بلبرینگ وسط پلوس شامل بازوبست پلوس پارس	۲۰۰
۴۱۵۴۳	تعویض یک عدد گردگیر پلوس هنگام بازبودن پلوس پارس	۹۶
۴۱۵۵۱	تعویض دو عدد گردگیر میل پلوس هنگام بازبودن پلوس پارس	۱۸۰
۴۱۵۶۹	تعویض یا تاقانهای پایه نگهدارنده میل پلوس جلو پارس	۶۰
۴۱۵۷۷	تعویض پلوسهای دوطرف پارس	۲۲۸
۴۱۵۸۵	تعویض کرانویل شامل پیاده کردن گیربکس پارس	۱۸۰
۴۱۵۹۳	تعویض کاسه نم دپلوس شامل بازوبست پلوس پارس	۱۴۴
۴۱۶۰۸	بازدید مشخصات وزوایای اکسل عقب در روی دستگاه تست پارس	۹۶
۴۱۶۱۶	پیاده و سوار کردن مجموعه سیستم تعلیق عقب بطور کامل پارس	۳۱۲
۴۱۶۲۴	تعویض یک عدد بازوی سیستم تعلیق عقب پارس	۵۰۴
۴۱۶۳۲	تعویض میل فنر پیچشی عقب یکطرف تنظیم ارتفاع پارس	۳۱۲
۴۱۶۴۰	تعویض میله های پیچشی عقب دوطرف تنظیم ارتفاع پارس	۵۴۰
۴۱۶۵۸	بازوبست میل تعادل عقب پارس	۸۴
۴۱۶۶۶	بازدید ارتفاع عقب خودرو از زمین پارس	۲۴
۴۱۶۷۴	تنظیم ارتفاع عقب خودرو بازوبست میله های پیچشی پارس	۴۹۲
۴۱۶۸۰	تعویض بلبرینگهای بازویی عقب هرطرف میله های پیچشی پارس	۴۴۴
۴۱۶۸۵	تعویض بلبرینگهای بازویی عقب دوطرف میله های پیچشی پارس	۷۵۰

اجرت‌های کمک فنرهای جلو و عقب

کد	شرح	زمان
۴۲۴۱۸	بازوبست یک عدد فنر لول جلو پارس	۲۰۴
۴۲۴۲۶	بازوبست فنرهای لول جلو و طرف پارس	۳۸۴
۴۲۴۳۰	تعویض سیبک زیر کمک یک طرف پارس	۶۰
۴۲۴۳۱	تعویض سیبک زیر کمک دو طرف پارس	۱۲۰
۴۲۴۳۴	بازوبست یک عدد کمک فنر جلو پارس	۲۰۴
۴۲۴۴۲	بازوبست کمک فنر جلو و طرف پارس	۳۶۰
۴۲۴۴۸	تعویض لاستیک ضربه گیر بالای کمک فنر جلو پارس	۲۰۰
۴۲۴۵۰	بازوبست یک عدد کمک فنر عقب پارس	۴۸
۴۲۴۶۸	بازوبست کمک فنر عقب دو طرف پارس	۷۲

اجرت‌های فرمان

کد	شرح	زمان
۴۳۶۰۰	اجرت فرمان پارس	۱۰۰
۴۳۶۰۱	بازوبست فرمان معمولی شامل میزان فرمان پارس	۲۰۴
۴۳۶۰۲	میزان فرمان پارس	۵۰
۴۳۶۱۸	بازوبست مجموعه دنده شانه ای فرمان پارس	۲۰۴
۴۳۶۲۶	تعویض یک گردگیرفرمان بدون میزان فرمان پارس	۷۰
۴۳۶۳۴	تعویض دوگردگیرفرمان بدون میزان فرمان پارس	
۴۳۶۳۵	تعویض یکعدد گردگیرفرمان روی خودرو پارس	۳۶
۴۳۶۴۲	تنظیم شانه ای فرمان پارس	۲۸۸
۴۳۶۵۰	بازوبست غربلیک فرمان پارس	۲۴
۴۳۶۶۸	پیاده و نصب چهارشاخه فرمان پارس	۵۰
۴۳۶۷۶	پیاده و نصب تلسکوپی فرمان پارس	۲۴۰
۴۳۶۸۴	بازوبست قفل فرمان و یامغزی سویچ پارس	۶۰
۴۳۶۹۲	بازوبست قابهای میل فرمان پارس	۶۰
۴۳۸۰۴	بازوبست فرمان هیدرولیک شامل بازوبست لوله ها پارس	۲۸۸
۴۳۸۱۲	پیاده سوار کردن سیلندر هیدرولیک فرمان پارس	۶۰
۴۳۸۲۰	بازوبست سوپاپ فرمان هیدرولیک پارس	۱۲۰
۴۳۸۲۲	تعویض منبع هیدرولیک پارس	۷۵
۴۳۸۳۸	بازوبست پمپ هیدرولیک فرمان پارس	۱۸۰
۴۳۸۴۶	بازوبست لوله های فرمان هیدرولیک پارس	۱۲۰
۴۳۸۵۴	بازوبست تسمه پمپ هیدرولیک فرمان پارس	۸۴
۴۳۸۷۰	بازوبست شیرتنظیم کننده فشار پمپ هیدرولیک پارس	۱۴۴
۴۳۸۹۶	تنظیم پینیون و شانه ای فرمان پارس	۳۶۰
۴۳۹۰۱	پیاده و سوارکردن پایه پمپ هیدرولیک فرمان پارس	۹۶
۴۳۹۱۹	بازدید فشار روغن سیستم فرمان پارس	۱۸۰

اجرت‌های ترمز و بوستر

کد	شرح	زمان
۴۴۷۱۱	بازوبست لنتهای ترمز چرخهای جلو پارس	۹۶
۴۴۷۲۹	بازوبست لنتهای ترمز چرخهای عقب پارس	۹۶
۴۴۷۳۷	بازوبست دیسک ترمز چرخ جلو پارس	۷۲
۴۴۷۵۳	بازوبست یک عدد کاسه چرخ عقب پارس	۴۵
۴۴۷۶۱	تعویض کفشک ترمز عقب همراه با تنظیم ترمزدستی پارس	۲۲۸
۴۴۷۷۹	بازوبست سیلندر ترمز عقب شامل تنظیم ترمزدستی پارس	۸۴
۴۴۷۹۵	بازوبست سیلندر ترمز چرخ جلو پارس	۱۵۶
۴۴۸۰۰	تعویض لاستیکهای اب بندی یک عدد سیلندر ترمز جلو پارس	۷۲
۴۴۸۱۸	بازوبست سیلندر ترمزهای چرخ جلو پارس	۲۴۰
۴۴۸۲۶	تعویض لاستیکهای اب بندی سیلندرها ترمز جلو پارس	۱۳۲
۴۴۸۳۴	بازوبست بوستر ترمز پارس	۱۵۶
۴۴۸۳۶	تعمیر بوستر ترمز پارس	۲۰۰
۴۴۸۳۸	تعویض شیلنگ بوستر پارس	۲۵
۴۴۸۴۲	بازوبست پمپ اصلی ترمز شامل هواگیری پارس	۱۴۴
۴۴۸۵۰	بازوبست مخزن روغن ترمز شامل هواگیری پارس	۳۶
۴۴۸۶۸	هواگیری ترمزها پارس	۶۰
۴۴۸۷۶	تعویض روغن ترمز شامل هواگیری پارس	۱۲۰
۴۴۸۸۴	تنظیم سیم ترمز دستی پارس	۲۵
۴۴۸۹۲	بازوبست تفنگی ترمزدستی شامل کنسول وسط پارس	۹۶
۴۴۹۰۷	تعویض یک عدد سیم ترمز دستی شامل تنظیم سیم پارس	۱۴۵
۴۴۹۱۵	تعویض دو عدد سیم ترمز دستی شامل تنظیم سیم پارس	۲۰۵
۴۴۹۱۷	تعویض سیم ترمزدستی شامل تنظیم ان پارس	۱۴۰
۴۴۹۲۳	تعویض یک عدد شیلنگ ترمز شامل هواگیری پارس	۶۰
۴۴۹۳۱	تعویض یک عدد لوله ترمز شامل هواگیری پارس	۶۰
۴۴۹۳۵	بازوبست یک عدد سنسور ضد قفل ترمز عقب پارس ABS	۶۰
۴۴۹۳۷	بازوبست دو عدد سنسور ضد قفل ترمز عقب پارس ABS	۷۵

زمان	شرح	کد
۹۰	بازوبست یک عدد سنسور ضد قفل ترمز چرخ جلو پارس ABS	۴۴۹۳۹
۱۱۰	بازوبست دو عدد سنسور ضد قفل ترمز چرخ جلو پارس ABS	۴۴۹۴۱
۴۰	خواندن حافظه ECU ترمز پارس ABS	۴۴۹۴۳
۱۹۰	بازوبست پمپ تقسیم ترمز ABS شامل هواگیری پارس ABS	۴۴۹۴۵
۵۰	بازوبست ECU ترمز پارس ABS	۴۴۹۴۷
۱۰۰	بازوبست هریک از لوله های پمپ تقسیم ترمز پارس ABS	۴۴۹۴۹
۷۵	هواگیری کامل سیستم ترمز پارس با ABS	۴۴۹۵۱

اجرت‌های رینگ و چرخ

کد	شرح	زمان
۴۵۴۱۶	بالانس کردن یک چرخ شامل بازوبست چرخ پارس	۳۶
۴۵۴۳۲	بالانس کردن چهارچرخ شامل بازوبست چرخها پارس	
۴۵۴۴۰	بازوبست دوچرخ پارس	۶
۴۵۴۷۴	تعویض یک حلقه لاستیک یارینگ شامل بالانس چرخ پارس	۷۵
۴۵۵۱۵	تنظیم بادچهارچرخ پارس	۲۵
۴۵۵۲۰	تعویض چرخها بصورت ضربدری و بازدیدلنتهای جلو و عقب پارس	۶۰

اجرت‌های اگزوز

کد	شرح	زمان
۴۶۴۱۲	بازوبست لوله پایینی اگزوز پارس	۷۲
۴۶۴۲۰	بازوبست منبع وسطی اگزوز پارس	۶۰
۴۶۴۲۵	بازوبست کانالیست پارس	۷۰
۴۶۴۳۸	بازوبست منبع عقب اگزوز پارس	۶۰
۴۶۴۴۶	تعویض کامل اگزوز پارس	۱۷۰
۴۶۴۴۷	تعویض منجید اگزوز پارس	۶

اجرت‌های قسمت الکتریکی جهت تعمیرات سیم‌کشی

اجرت های قسمت الکتریکی جهت تعمیرات سیم کشی پارس

کد	شرح	زمان
۴۸۲۱۰	بازدید باطری شامل اب باطری و نظافت و گیریسکاری پارس	۲۴
۴۸۲۱۵	روشن کردن خودرو با باطری کمکی	۱۰
۴۸۲۲۸	پیاده و سوار کردن کردن باطری پارس	۱۲
۴۸۲۳۰	تعویض بست باطری پارس	۱۵
۴۸۲۳۱	تعویض کابل باطری پارس	۵۰
۴۸۲۳۳	شارژ باطری پارس	۴۲
۴۸۲۴۴	تعمیر اساسی دینام پارس	۲۴۰
۴۸۲۵۲	تعویض افتامات دینام شامل بازدید سیستم شارژ پارس	۸۴
۴۸۲۶۰	پیاده و سوار کردن استارت پارس	۱۴۴
۴۸۲۷۸	بازدید استارت در زمان پیاده بودن استارت پارس	۳۶
۴۸۲۸۶	بازوبست اتوماتیک استارت پارس	۱۸۰
۴۸۲۹۴	تعمیر اساسی استارت پارس	۳۶۰
۴۸۳۰۹	بازوبست دنده استارت پارس	۲۲۸
۴۸۳۱۷	بازوبست امپر پارس	۷۲
۴۸۳۲۰	تعویض هریک از نشان دهنده های امپر کامل پارس	۱۰۰
۴۸۳۲۲	تعویض یک عدد لامپ پشت امپر شامل بازوبست امپر کامل پارس	۸۷
۴۸۳۲۴	تعویض کلید شیشه بالابر پارس	۱۰
۴۸۳۳۰	تعویض ساعت دیجیتال روی داشبورد پارس	۳۶
۴۸۳۴۱	تنظیم چراغ های جلو پارس	۵۰
۴۸۳۵۹	بازوبست یک عدد چراغ جلو شامل تنظیم نور چراغها پارس	۸۰
۴۸۳۶۷	بازوبست چراغ های جلو شامل تنظیم نور چراغها پارس	۹۵
۴۸۳۷۰	تعویض یک عدد لامپ چراغ جلو بدون باز کردن چراغ پارس	۱۵
۴۸۳۷۵	پیاده و نصب دسته راهنما شامل بازوبست قاب فرمان پارس	۸۴
۴۸۳۸۳	بازوبست کلید برف پاکن شامل بازوبست قاب فرمان پارس	۸۴
۴۸۳۸۵	تعویض رله برف پاک کن پارس	۲۵
۴۸۳۹۱	بازوبست یک عدد بوق پارس	۲۴

کد	شرح	زمان
۴۸۳۹۵	تعویض یا بازوبست بوق سمت راست و چپ پارس	۷۰
۴۸۴۰۵	بازوبست یک عدد چراغ مه شکن پارس	۳۰
۴۸۴۲۳	بازوبست راهنمای بغل پارس	۲۰
۴۸۴۲۵	تعویض لامپ چراغ راهنما جلو شامل پیاده و نصب چراغ جلو پارس	۸۵
۴۸۴۳۰	بازوبست یک عدد چراغ خطر عقب پارس	۳۶
۴۸۴۴۸	بازوبست چراغ های خطر عقب پارس	
۴۸۴۵۰	تعویض یک عدد لامپ چراغ خطر عقب و راهنما پارس	۱۵
۴۸۴۵۳	بازوبست استپ ترمز پارس	۲۰
۴۸۴۵۵	بازو بست چراغ ترمز سوم پارس ELX	۴۰
۴۸۴۵۶	بازوبست لامپ های پلاک خودرو پارس	۲۴
۴۸۴۶۴	بازوبست اتوماتیک راهنما پارس	۲۴
۴۸۴۷۲	بازوبست لامپ چراغ سقف پارس	۲۴
۴۸۴۷۸	تعویض سوئیچ لای در پارس	۲۵
۴۸۴۸۰	بازوبست موتور برف پاک کن پارس	۶۰
۴۸۴۸۵	تعویض دیمر تنظیم نور جلو آمپر پارس	۲۰
۴۸۴۹۷	تعویض کلیدروی داشبورد پارس	۲۵
۴۸۴۹۸	بازوبست یک عدد هزارخاری یا یاتاقان برف پاکن پارس	۱۲۰
۴۸۴۹۹	تعویض یک عدد تیغه برف پاکن پارس	۱۵
۴۸۵۰۰	تعویض یک عدد بازویی برف پاک کن پارس	۲۵
۴۸۵۰۳	بازوبست پمپ برقی مخزن آب شیشه شوی پارس	۲۴
۴۸۵۰۷	تعویض شیلنگ شیشه شوی پارس	۱۵
۴۸۵۰۹	تعویض چشمی شیشه شوی پارس	۱۵
۴۸۵۱۱	تعویض دسته سیم های موتور پارس	۱۸۰
۴۸۵۱۵	تعمیر دسته سیم موتور پارس	۲۸۰
۴۸۵۲۹	تعویض دسته سیم چراغ جلو و فن بابازوبست جلو پنجره پارس	۲۵۶
۴۸۵۳۲	تعمیر دسته سیم فن و چراغ جلو پارس	۳۰۰
۴۸۵۳۷	تعویض مجموعه دسته سیم داشبورد پارس	۶۸۴

کد	شرح	زمان
۴۸۵۴۰	تعمیر دسته سیم داشبورد پارس	۸۸۴
۴۸۵۴۳	بازوبست یا تعویض جعبه فیوز کالسه ای پارس	۳۵
۴۸۵۴۵	بازوبست جعبه فیوز اصلی پارس	۱۲۰
۴۸۵۵۰	تعویض یک عدد فیوز پارس	۱۰
۴۸۵۵۱	جاگذاری فیوزها در داخل جعبه فیوز پارس	۲۵
۴۸۵۵۳	تعویض هریک از رله های زیر جعبه فیوز اصلی پارس	۵۰
۴۸۵۷۹	نصب رادیوپخش پارس	۶۰
۴۸۵۸۷	تعویض و اب بندی پایه اتن سقف پارس	۵۰
۴۸۵۹۵	بازوبست بلند گوی یک در پارس	۳۶
۴۸۶۱۲	بازوبست مهره استوپ دنده عقب پارس	۳۰
۴۸۶۱۸	بازوبست بلندگوی داشبورد پارس	۲۴
۴۸۶۱۹	بازوبست بلندگوی سیستم هشدار دهنده پارس ELX	۲۴
۴۸۶۳۴	نصب دو عدد بلندگوی عقب پارس	۶۰
۴۸۷۵۷	تعویض کنترل یونیت فن پارس	۲۴
۴۸۷۶۰	تعویض رله فن پارس	۲۵
۴۸۷۶۵	بازوبست دینام پارس	۸۴
۴۸۷۷۸	تعویض دسته سیم اصلی پارس	۲۳۰
۴۸۷۸۰	تعمیر دسته سیم اصلی شامل پیاده و نصب سیم کشی پارس	۳۸۰
۴۸۷۸۴	تعویض دسته سیم اتاق بازوبست صندلی و موکت کف اتاق پارس	۲۳۰
۴۸۷۸۸	تعمیر قسمت جلودسته سیم داخل اتاق بازوبست موکت پارس	۳۳۰
۴۸۷۹۲	تعمیر قسمت وسط دسته سیم داخل اتاق بازوبست موکت پارس	۲۸۰
۴۸۷۹۵	تعمیر قسمت عقب سیم کشی داخل اتاق صندلی و موکت عقب پارس	۲۸۰
۴۸۷۹۸	تعویض دسته سیم هریک از درهای جلو پارس	۲۰۰
۴۸۷۹۹	تعویض دسته سیم هریک از درهای عقب پارس	۲۰۰
۴۸۸۰۰	تعمیر دسته سیم هریک از درهای پارس	۲۴۲
۴۸۸۰۵	بازوبست فنکدک پارس	۵۰

کد	شرح	زمان
۴۸۸۱۵	تعویض دسته سیم چراغ خطر عقب پارس	۳۴۸
۴۸۸۱۸	تعمیر دسته سیم چراغ خطر عقب پارس	۴۴۸
۴۸۸۱۹	بازوبست دسته سیم چراغ نمره عقب پارس	۵۰
۴۸۸۲۰	تعویض دسته سیم کنسول پارس	۱۰۰
۴۸۸۲۵	تعمیر دسته سیم کنسول پارس	۱۵۰
۴۸۸۲۸	بازوبست سیستم هشدار دهنده پارس ELX شامل بازو بست قطعات داشبورد	۱۰۰

اجرت‌های تزئینات

کد	شرح	زمان
۵۱۵۰۶	بازوبست کائوچویی ستون عقب پارس	۵۰
۵۱۵۰۷	تعمیر درجای رادیو پخش پارس	۵۰
۵۱۵۰۸	بازوبست افتابگیر یکطرف پارس	۲۰
۵۱۵۱۳	بازوبست قاب روی ترمزدستی پارس	۳۰
۵۱۵۱۴	بازوبست کنسول ترمزدستی پارس	۷۲
۵۱۵۱۵	تنظیم کلاف دربهای خودرو پارس	۲۵
۵۱۵۲۲	بازوبست کنسول بلند و پارس	۱۰۸
۵۱۵۳۰	بازوبست موکت کف اتاق شامل بازوبست صندلی و کنسول پارس	۳۹۶
۵۱۵۴۲	بازوبست موکت کف صندوق عقب پارس	۲۵
۵۱۵۴۸	بازوبست عایق صدای کف اتاق پارس	۲۴
۵۱۵۵۶	بازوبست شیشه جلو پارس	۳۰۰
۵۱۵۵۷	اببندی شیشه جلوی عقب خودروهای پارس	۵۰
۵۱۵۶۴	تمیز کردن محل نصب شیشه پارس	۳۶
۵۱۵۶۸	نصب جعبه کمک های اولیه و پارس	۵
۵۱۵۸۰	نصب پایه آینه داخل اتاق پارس	۳۶
۵۱۵۸۵	تعویض هریک از آینه برقی پارس	۷۵
۵۱۵۸۶	تعویض قاب آئینه پارس	۱۵
۵۱۵۸۷	تعویض کلید آینه برقی پارس	۱۵
۵۱۶۰۰	تعویض شیشه آینه بغل پارس	۵۰
۵۱۶۰۳	بازوبست کامل داشبورد پارس	۵۷۶
۵۱۶۰۷	اچارکشی کامل داشبورد پارس	۵۰
۵۱۶۱۱	بازوبست قطعات داشبورد پارس	۱۲۰
۵۱۶۱۵	بازوبست زیرسیگاری داشبورد و قابهای مربوطه پارس	۵۰
۵۱۶۲۹	بازوبست و یا تعمیرسیم درب موتور پارس	۶۵
۵۱۶۳۷	بازوبست دریچه کانال هوا پارس	۴۸
۵۱۶۴۵	بازوبست روکش سقف مخملی پارس	۱۶۸

کد	شرح	زمان
۵۱۶۵۳	پیاده و نصب ویاتعویض شیشه عقب پارس	۲۴۰
۵۱۶۶۱	بازوبست پایه روکش رکاب پارس	۱۲
۵۱۶۷۹	بازوبست لاستیک اب بندی دور در صندوق عقب پارس	۲۴
۵۱۶۸۱	تنظیم در صندوق عقب پارس	۲۵
۵۱۶۸۷	نصب شبررنگ مثلثی در صندوق عقب پارس	۹۶
۵۱۶۹۰	نصب ارمهای در صندوق عقب پارس	۵۰
۵۱۶۹۲	نصب ارم روی گلگیر جلو پارس	۲۴
۵۱۶۹۵	نصب شبررنگ بغل درهای پارس	۳۰
۵۱۶۹۷	تعویض دستگیره سقف و پارس	۱۵
۵۱۷۰۰	بازوبست یکعدد صندلی جلو پارس	۶۰
۵۱۷۰۲	بازوبست یکعدد صندلی جلو پارس ELX	۱۰۰
۵۱۷۰۳	بازوبست دو عدد صندلی جلو پارس ELX	۲۰۰
۵۱۷۰۴	اچارکشی یک صندلی اردی پارس	۳۵
۵۱۷۰۶	بازوبست اهرم تنظیم ارتفاع صندلی پارس شامل بازوبست صندلی	۱۰۰
۵۱۷۱۸	بازوبست روکش پشتی صندلی جلو پارس	۱۲۰
۵۱۷۲۶	بازوبست روکش تشک جلو پارس	۱۸۰
۵۱۷۳۴	بازوبست کشویی های یکعدد صندلی پارس	۲۴
۵۱۷۴۲	بازوبست یکعدد اسکلت صندلی جلو پارس	۳۶۰
۵۱۷۵۰	بازوبست یکعدد کمر بند صندلی جلو پارس	۷۲
۵۱۷۵۲	تعمیر قفل کمر بند ایمنی پارس	۲۵
۵۱۷۶۸	بازوبست یکعدد کمر بند صندلی عقب پارس	۴۸
۵۱۷۷۶	بازوبست تشک صندلی عقب پارس	۲۴
۵۱۷۸۴	بازوبست روکش تشک عقب پارس	۱۲۰
۵۱۷۹۲	بازوبست پشتی صندلی عقب پارس	۱۲۰
۵۱۸۰۷	بازوبست مچی وسط صندلی عقب پارس	۲۴
۵۱۸۱۵	بازوبست روکش مچی وسط صندلی عقب پارس	۶۰

کد	شرح	زمان
۵۱۸۲۳	بازوبست لاستیک اببندی دور در جلو یکطرف پارس	۲۴
۵۱۸۲۵	بازوبست لاستیک اب بندی دور در عقب یکطرف پارس	۲۴
۵۱۸۳۱	بازوبست لاستیک ناودانی دور در جلو یکطرف پارس	۴۸
۵۱۸۳۳	بازوبست لاستیک ناودانی دور در عقب یکطرف پارس	۴۸
۵۱۸۵۰	تعویض زه تزئینی بالایی شیشه در یک طرف پارس	۷۵
۵۱۸۵۱	تعویض زه تزئینی پایین شیشه یک در پارس	۷۵
۵۱۸۵۳	بازوبست ماهوتی دور شیشه دریاخار شیشه بالابر یکطرف پارس	۱۵۰
۵۱۸۵۵	تعویض قاب ستون وسط بالا یا پایین یکطرف پارس	۸۰
۵۱۸۵۷	بازوبست شیشه بالا بر هر در پارس	۹۶
۵۱۸۵۹	تعویض ابگیر شیشه درب پارس	۵۰
۵۱۸۶۱	تعویض یک عدد دستگیره شیشه بالابر پارس	۱۵
۵۱۸۶۵	تعویض کشویی شیشه در پارس	۹۶
۵۱۸۶۹	تعویض قفل یک در پارس	۷۰
۵۱۸۷۱	تعویض قفل در صندوق عقب پارس	۶۰
۵۱۸۷۳	تعویض ناودانی شیشه در جلو یکطرف پارس	۱۳۲
۵۱۸۷۵	تعویض ناودانی شیشه در عقب یکطرف پارس	۱۳۲
۵۱۸۸۱	بازوبست شیشه جانبی در جلو یکطرف پارس	۱۰۸
۵۱۸۸۳	بازوبست شیشه جانبی در عقب یکطرف پارس	۱۰۸
۵۱۸۸۵	تعویض شیشه لچکی در عقب یک طرف پارس	۸۰
۵۱۸۸۷	بازوبست شبکه زیر شیشه جلو پارس	۳۰
۵۱۸۹۹	بازوبست یک عدد رودری پارس	۶۰
۵۱۹۰۱	رفع ابریزی از صندوق عقب پارس	۱۰۰
۵۱۹۰۴	تعویض هر قطعه از رودری پارس	۲۴
۵۱۹۱۲	بازوبست هریک از مچی در های پارس	۲۴
۵۱۹۳۸	نصب روکش های صندلی عقب پارس	۲۴۰
۵۱۹۵۴	پیاده و نصب مجموعه شیشه بالابر برقی یک در پارس	۱۰۸

کد	شرح	زمان
۵۱۹۶۲	پیاده و نصب کلیدشیشه بالابربرقی پارس	۱۲
۵۱۹۷۰	تعویض یونیت کنترل شیشه بالابربرقی پارس	۶۰
۵۱۹۷۵	بازوبست قفل داشبورد پارس	۵۰

اجرت‌های رنگ‌کاری

کد	شرح	زمان
۵۳۵۰۹	رنگ کردن رکاب یکطرف پارس	۳۴۳
۵۳۵۱۰	اجرت های ایجاد نشده رنگ پارس	۱۰۰
۵۳۵۱۶	رنگ کردن اتاق لخت پارس	۱۵۱۲
۵۳۵۲۰	پولیش کاری کامل اتاق پارس	۳۰۰
۵۳۵۲۱	پولیش کاری هر تکه پارس	۷۵
۵۳۵۲۴	رنگ کردن قسمت بیرونی بدنه در صورت نصب قطعات پارس	۲۶۲۸
۵۳۵۴۰	رنگ کردن کامل اتاق پس از نصب قطعات پارس	۳۲۴۰
۵۳۵۵۸	رنگ کردن قسمت خارجی نیم شاسی سمت راست یا چپ پارس	۲۸۸
۵۳۵۶۶	لکه گیری یا قلمکاری رنگ پارس	۱۷
۵۳۵۹۰	رنگ کردن سینی داخل موتور یک سمت پارس	۸۴
۵۳۶۰۵	رنگ کردن گلگیر داخلی سمت راست یا چپ جلو پارس	۱۲۰
۵۳۶۲۱	رنگ سینی عقب پارس	۲۸۸
۵۳۶۳۹	رنگ کردن کف صندوق عقب پارس	۱۲۰
۵۳۶۵۰	رنگ کردن سپر جلو یا عقب پارس	۳۰۰
۵۳۶۶۳	رنگ کردن جلو پنجره رادیاتور پارس	۴۸
۵۳۶۷۱	رنگ کردن گلگیر جلوسمت راست یا چپ پارس	۲۵۲
۵۳۶۹۷	رنگ کردن در موتور پارس	۳۹۰
۵۳۷۰۲	رنگ کردن سقف پارس	۵۴۰
۵۳۷۱۰	رنگ کردن گلگیر عقب سمت راست یا چپ پارس	۴۴۴
۵۳۷۳۶	رنگ کردن قوسی گلگیر چرخ عقب چپ یا راست پارس	۱۰۸
۵۳۷۴۴	رنگ کردن در صندوق عقب پارس	۳۳۶
۵۳۷۵۲	رنگ کردن سینی عقب پارس	۹۶
۵۳۷۶۰	رنگ کردن کامل در جلوسمت راست یا چپ پارس	۳۴۸
۵۳۷۸۶	رنگ کردن کامل در عقب سمت راست یا چپ پارس	۳۳۶
۵۳۸۴۱	رنگ کردن ستون وسط درب سمت راست یا چپ پارس	۲۴۰
۵۳۸۸۳	رنگ کردن یک رینگ چرخ پارس	۶۰

زمان	شرح	کد
۹۶	رنگ کردن دو رینگ چرخ پارس	۵۳۸۹۱
۱۴۴	رنگ کردن سه رینگ چرخ پارس	۵۳۹۰۶
۱۸۰	رنگ کردن چهار رینگ چرخ پارس	۵۳۹۱۴
۲۱۶	رنگ کردن پنج رینگ چرخ پارس	۵۳۹۲۲

اجرت‌های بدنه، درها و تزئینات

کد	شرح	زمان
۵۴۰۱۷	پایاده و سوارکردن اطاق و قراردادن روی جیک پارس	۱۷۴۰
۵۴۰۲۵	نصب بدنه سخت درروی دستگاه جیک پارس	۱۸۰
۵۴۰۳۳	تعویض اطاق شامل بازوبست کلیه قطعات پارس	۱۰۰۰۰
۵۴۰۴۱	تعویض یکعدد قسمت بیرونی رکاب زیر در پارس	۹۹۶
۵۴۰۵۹	تعویض یکعددسینی نگهدارنده چراغ بزرگ جلو پارس	۵۱۶
۵۴۰۶۳	تنظیم در موتور پارس	۲۴
۵۴۰۶۷	تعویض سینی نگهدارنده چراغ جلو و طرف پارس	۸۵۲
۵۴۰۷۵	تعویض یک عدد سینی سرشاسی کامل بالا و پایین پارس	۸۱۶
۵۴۰۸۳	بازوبست متعلقات سینی فن پارس	۱۰۸
۵۴۰۹۱	بازوبست سینی فن پارس	۲۰۴
۵۴۱۰۶	تعویض یک عدد سرشاسی جلو کامل با سینی چپ یا راست پارس	۱۸۶۰
۵۴۱۱۸	بازوبست روکش کائوچویی یکطرف پارس	۲۵
۵۴۱۲۲	تعویض ستون جلو تقویتی و قسمتی از سینی پشت گلگیر جلو پارس	۱۸۲۴
۵۴۱۴۸	تعویض روکش خارجی یک در پارس	۶۰۰
۵۴۱۵۶	تعویض یکعدد پایه شاسی قسمت عقب پارس	۲۸۸
۵۴۱۶۴	تعویض یک عدد پایه شاسی قسمت جلو با برش قسمت جلو پارس	۱۰۴۴
۵۴۱۷۲	تعویض سینی داخل گلگیر جلو و محل نشست اکسل جلو پارس	۱۸۰
۵۴۱۸۰	تعویض سینی صندوق عقب پارس	۵۴۰
۵۴۱۹۸	تعویض قسمت کف صندوق عقب پارس	۱۰۳۲
۵۴۲۰۳	تعویض گلگیر عقب پارس	۹۰۰
۵۴۲۱۱	تعویض گلگیرهای عقب پارس	۱۶۹۲
۵۴۲۱۳	بازوبست دربک پارس	۲۴
۵۴۲۴۵	بازوبست یکعددگلگیر جلو پارس	۱۲۰
۵۴۲۶۱	بازوبست درب موتور شامل تنظیم آن پارس	۷۰
۵۴۲۷۹	تعویض درب موتور شامل تنظیم آن پارس	۹۰
۵۴۲۸۷	تعویض ورق سقف پارس	۱۴۲۸

کد	شرح	زمان
۵۴۲۹۵	تعویض یک عدد ستون زیر سقف پارس	۱۳۲
۵۴۳۰۰	تعویض یک عدد گلگیر داخلی عقب پارس	۱۲۳۲
۵۴۳۵۰	تعویض گلگیر و پالانی گلگیر عقب پارس	۱۶۲۰
۵۴۳۶۸	تعویض قطعات کفی صندوق عقب پارس	۸۵۲
۵۴۳۷۶	بازوبست درب صندوق عقب شامل تنظیم آن پارس	۸۰
۵۴۳۹۲	بازوبست یک در و پارس	۶۰
۵۴۴۰۷	بازوبست کلیه قطعات یک در جلو پارس	۲۲۸
۵۴۴۰۸	بازوبست کلیه قطعات یک در جلو پارس	۲۶۰
۵۴۴۰۹	بازوبست کلیه قطعات یک در عقب پارس	۲۰۰
۵۴۴۱۰	بازوبست کلیه قطعات یک در عقب پارس	۲۴۰
۵۴۴۱۵	تعویض ستون وسط در پارس	۸۴۰
۵۴۴۲۳	تعویض یک در شامل بازوبست کلیه قطعات پارس	۳۴۸
۵۴۵۳۸	بازوبست سپر جلو پارس	۱۳۲
۵۴۵۴۰	تعویض شبکه سپر جلو پارس	۸۰
۵۴۵۴۶	تعویض سپر جلو پارس	۱۶۱
۵۴۵۵۰	نصب زه سپر جلو و عقب پارس	۵۰
۵۴۵۵۴	بازوبست سپر عقب پارس	۶۰
۵۴۵۶۵	تعویض سپر عقب پارس	۹۵
۵۴۵۷۰	بازوبست ضامن قفلی زاپاس بند پارس	۱۲
۵۴۵۸۸	بازوبست زاپاس بند پارس	۱۲
۵۴۵۹۶	بازوبست جلو پنجره پارس	۱۲
۵۴۵۹۸	نصب ارم جلو پنجره پارس	۲۵
۵۴۶۱۹	بازوبست ضامن قفلی در موتور پارس	۲۴
۵۴۶۲۷	بازوبست فوم صدا گیر در موتور پارس	۲۴
۵۴۶۳۵	بازوبست ضامن قفل در صندوق عقب پارس	۳۶
۵۴۶۴۵	تعویض قفل صندوق عقب پارس	۵۰

کد	شرح	زمان
۵۴۶۵۱	تنظیم ضامن قفل در صندوق عقب پارس	۲۴
۵۴۶۶۹	بازوبست میله لولای صندوق عقب پارس	۱۲۰
۵۴۶۷۷	تعویض زه روی گلگیر جلو پارس	۵
۵۴۶۸۵	تعویض هریک از زه های در جلو پارس	۲۵
۵۴۶۹۳	تعویض زه گلگیر عقب پارس	۳۶
۵۴۶۹۴	تعویض زه روی سپر جلو پارس	۲۵
۵۴۷۰۸	تنظیم ضامن قفل یک در پارس	۲۴
۵۴۷۲۴	تعویض یک عدد ترمز در پارس	۱۲۰
۵۴۷۳۲	بازوبست دستگیره بیرونی یک در پارس	۶۰
۵۴۷۴۰	بازوبست دستگیره داخلی یک در پارس	۶۰
۵۴۷۵۸	بازوبست قفل مکانیکی (سوئیچی) هر در جلو پارس	۸۴
۵۴۷۵۹	بازوبست قفل هر در عقب پارس	۵۰
۵۴۷۶۶	بازوبست زبانه قفل یک در پارس	۲۴
۵۴۷۷۴	بازوبست زبانه قفل درها پارس	
۵۴۷۸۲	بازوبست دکمه قفل داخلی یک در پارس	۳۶
۵۴۷۹۰	بازوبست دستگیره یک در پارس	۸۴
۵۴۸۰۵	بازدید بدنه در سال دوم از لحاظ پوسیدگی پارس	۲۴۰
۵۴۸۱۳	بازدید بدنه در سال چهارم از لحاظ پوسیدگی پارس	۲۴۰
۵۴۸۲۱	نصب یک عدد بکسل بند یک کش کامل و پایه یک کش پارس	۳۳۶
۵۴۸۳۹	تعویض مجموعه بکسل بند پارس	۱۲۰
۵۴۸۵۷	تعویض هواکش داخل گلگیر عقب پارس	۲۵
۵۴۸۵۸	تعویض فاضلاب داخل گلگیر عقب پارس	۵۰
۵۴۸۵۹	نصب زه زیر چراغ جلو هر طرف پارس	۵۰
۵۴۸۶۳	نصب گل پخش کن جلو پارس	۳۶
۵۴۸۶۷	نصب گل پخش کن عقب پارس	۶۵
۵۴۸۷۲	بازو بست قاب جاپلاکی عقب پارس	۱۰۰

کد	شرح	زمان
۵۴۸۸۰	بازو بست هریک از سنسورهای دنده عقب پارس ELX	۴۰
۵۴۸۸۲	بازو بست کنترل یونیت هشداردهنده دنده عقب پارس ELX	۴۰
۵۴۹۰۲	بازو بست محرک قفل مرکزی قفل در جلو یکطرف پارس	۸۴
۵۴۹۰۴	بازو بست محرک برقی قفل در عقب یکطرف پارس	۸۴
۵۴۹۰۵	بازو بست محرک برقی در صندوق عقب پارس	۴۰
۵۴۹۰۷	بازو بست محرک برقی درب باک بنزین پارس	۵۰
۵۴۹۱۰	پیاده سوار کردن گیرنده و فرستنده پارس	۶۰
۵۴۹۲۸	تعویض جعبه دستور دهنده قفل مرکزی پارس	۳۶
۵۴۹۳۶	نصب ارم صندوق عقب پارس	۲۴
۵۴۹۳۸	نصب هریک از ارمهای در صندوق عقب پارس	۵۰
۵۴۹۴۲	نصب ارم بغل گلگیر پارس	۲۴



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

راهنمای زمان اجرت تعمیرات

محصول: پژو پارس

بخش: اجرت‌های بخاری

فصل:

اجرت‌های بخاری

کد	شرح	زمان
۶۰۲۱۲	بازوبست بخاری شامل پیاده و نصب داشبورد پارس	۷۵۶
۶۰۲۲۰	بازوبست موتور بخاری پارس	۸۰
۶۰۲۳۸	بازوبست اسکلت بخاری پارس	۷۸۰
۶۰۲۴۶	بازوبست دریچه های کنترل بخاری پارس	۱۵۶
۶۰۲۵۴	باز و بست مدول موتور بخاری پارس	۴۸
۶۰۲۶۰	تعویض شیلنگ های بخاری پارس	۵۰
۶۰۲۶۵	تعویض رادیاتور بخاری بابازوبست تلسکوپی فرمان پارس	۳۰۰
۶۰۲۷۰	بازوبست کلید بخاری و کولر پارس	۱۰۰
۶۰۲۷۵	تعویض موتور دریچه تهویه پارس	۶۰
۶۰۲۷۸	تعمیر موتور دریچه تهویه شامل پیاده و نصب موتور تهویه پارس	۱۲۰
۶۰۲۷۹	تعویض فیلتر تهویه پارس	۱۷

اجرت‌های متفرقه

کد	شرح	زمان
۹۰۰۰۱	اجرت تراشکاری	۱۷
۹۰۰۱۳	جوشکاری خودرو	۲۰
۹۰۰۵۶	قرارداد صافکاری و نقاشی	۰

کد شناسایی: 1403M02700481/1

پاییز ۸۳

تهران - ایران