

# راهنمای کد ایراد تعمیرات

کد شناسایی: 1409ZZ2700421/1

# راهنمای کد ایراد تعمیرات

کد شناسایی: 1409ZZ2700421/1



کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
1	00318000	تعویض روغن موتور یا سرریز
2	00319000	تعویض روغن گیربکس یا سرریز
3	00331000	فیلتر روغن ترکیده
4	00335000	کم شدن سطح روغن موتور
5	004PP000	سرویس اولیه پارس
6	00f_srvc	سرویس اولیه
7	00f_tbls	ایرادهای دیده شده در سرویس اولیه
8	01000003	ایرادهای مربوط به دستگاه خنک کننده
9	01000004	رادیا تور گرفته موتور جوش میاورد
10	01010008	ایرادهای مربوط به رادیا تور
11	01010553	ابریزی از رادیا تور
12	01014060	گرفتگی لوله ها
13	01015553	نشستی از قسمت شیر تخلیه
14	01016559	نشستی از قسمت درپوش رادیا تور
15	01017115	نشستی از لوله های بال و پایین رادیا تور
16	01018014	باد گیر شکسته یا شل شده
17	01030008	ایرادهای مربوط به واتر پمپ
18	01030553	نشت واتر پمپ
19	01030600	صدا کردن واتر پمپ
20	01031965	گیر باز کردن واتر پمپ
21	01032050	پولی واتر پمپ ترک برداشته
22	01033551	نشستی از قسمت واتر پمپ به سیلندر
23	01050008	ایرادهای مربوط به پروانه
24	01050561	تسمه پروانه پاره یا گشاد شده
25	01051088	پروانه شکسته
26	01052563	پولی روی شافت شل است
27	01054565	پولی پروانه شل است
28	01055561	پیچهای نگهدارنده پروانه شل است

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
29	01070008	ایرادهای مربوط به شیلنگ
30	01070553	نشستی یا شل بودن شیلنگ رادیاتور
31	01091012	ایرادهای فن رادیاتور
32	01091054	سیستم خنک کننده هوا گرفته است
33	01091070	شیر هوا گیری نشستی دارد
34	01100007	ایرادهای منبع انبساط
35	01110002	ایرادهای مربوط به ترموستات
36	01111016	ترموستات کار نمی کند
37	01112062	پوسته ترموستات ترک دارد
38	01113076	نشستی ازواشر پوسته ترموستات
39	01130002	ایرادات مربوط به سیستم تخلیه شارژ GLX
40	01130012	سیستم فن ایراد دارد
41	01130013	موتور فن صدا میدهد
42	01130060	لوله های داخلی مسدود شده GLX
43	01130078	سیم پیچی کلاچ کمپرسور سوخته GLX
44	01130117	نشستی گاز دارد کولر GLX
45	01130159	کمپرسور کولر خراب است تعویض شود GLX
46	01130303	کمپرسور گیر کرده GLX
47	01130476	تسمه کمپرسور صدا دارد خراب است GLX
48	01130557	تخلیه و شارژ سیستم
49	01130565	کلاچ کمپرسور خراب است عمل نمی کند GLX
50	01130604	کلاچ کمپرسور صدای دهد GLX
51	01131862	تنظیم خلاصی کلاچ کمپرسور
52	01132509	بازدید سطح روغن کمپرسور
53	01133474	بازوبست کلاچ کمپرسور
54	01134501	بازوبست تسمه کمپرسور
55	01135264	بازوبست سیم پیچ کلاچ کمپرسور
56	01136040	پیاده و سوار کردن کمپرسور



کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
بازویست تبخیر کننده اوپراتور	01137559	57
بازویست سینسور اوپراتور	01138474	58
بازویست شبکه تقطیر کندانسر	01139569	59
بازویست سوپاپ فشار شکن	01140269	60
بازویست مخزن رطوبت گیر	01141118	61
بازویست کلید سه مرحله ای	01142601	62
بازویست سنسور حرارتی داخل اطاق خودرو	01143500	63
بازویست یک عدد لوله گاز	01144556	64
ایرادهای سیستم خنک کننده	02000000	65
ایرادهای رادیاتور و شیلنگهای مربوطه	02000002	66
ایرادهای مربوط به ترموستات	02000004	67
ایرادهای واتر پمپ	02000006	68
ایرادهای کرلر	02000008	69
ایرادهای کندانسور و شیلنگهای کولر	02000010	70
ایرادهای کمپرسور کولر و شیلنگهای مربوطه	02000012	71
ایرادهای اوپراتور و شیلنگها	02000014	72
ایرادهای کلاچ کمپرسور کولر	02000016	73
ایرادهای مربوط به موتور	10000002	74
ایرادهای مربوط به بلوک سیلندر	10010007	75
سیلندر موتور مک دارد ترک داشته	10010853	76
پولک سیلندر نشی دارد	10011566	77
بوش سیلندر شل است	10012562	78
شیر تخلیه شکسته نشی دارد شیر بغل سیلندر	10013089	79
کپی یا تاقان ثابت شکسته	10014085	80
لوله گزروغن در داخل نیام خود شل است	10015560	81
ایرادهای مربوط به میل لنگ	10030007	82
میل لنگ بریده است	10030081	83
لرزش بالانس نبودن میل لنگ	10030439	84

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
85	10030756	کج شدن میل لنگ
86	10031168	یاتاقان های ثابت خورده شده خط برداشته
87	10031964	یاتاقان های ثابت گیرپاژ کرده یا سوخته
88	10032017	واشربغل یاتاقانهاخورده شده بیرون زده
89	10033055	پولی میل لنگ کج است
90	10034085	پولی سر میل لنگ شکسته
91	10035269	بوش ته میل لنگ صدا میکند
92	10035968	بوش ته میل لنگ گیر پاژ کرده
93	10036566	دنده سر میل لنگ شل است
94	10050007	ایرادهای مربوط به دنده تایمینگ
95	10050617	میزان کردن سوپاها
96	10052083	زنجیر موتور پاره شده است
97	10053607	زنجیر صدا میکند یا کش آمده
98	10054564	ضربه گیر زنجیر شل است
99	10055471	زنجیر سفتکن خراب است
100	10056118	سینی جلو موتور ترک دارد شکسته است
101	10070007	ایرادهای مربوط به شاطون
102	10070081	شاطون شکسته است
103	10070756	شاطون کج شده است
104	10071168	یاتاقان متحرک خط برداشته خورده شده
105	10071964	یاتاقان متحرک گیر پاژ کرده یا سوخته
106	10073089	پیچ کپی یاتاقان متحرک شکسته
107	10074166	بوش شاطون خورده شده خط برداشته
108	10074962	بوش شاطون گیر پاژ کرده
109	10090007	ایرادهای مربوط به گزنین
110	10090829	شل بودن یا سفت بودن گزنین در پیستون
111	10091011	خار گزنین شکسته درآمده
112	10091710	خار گزنین کسری است

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
113	10110001	ایرادهای مربوط به پیستون
114	10110043	سوراخ شدن پیستون در اثر حرارت سوختن پیستون
115	10110116	پیستون شکسته یا ترک برداشته
116	10110962	گیرپاژ کردن خط برداشته
117	10110996	شل بودن پیستون داخل سیلندر
118	10112087	رینگ پیستون شکسته یا خورده شده
119	10115166	پیستون خطبر داشته یا شکسته است
120	10130001	ایرادهای مربوط به سرسیلندر
121	10130116	سرسیلندر شکسته سوراخهای ریز دارد
122	10130174	سر سیلندر تاب برداشته
123	10131560	پولک سر سیلندر شل است
124	10132087	پیچهای سر سیلندر شل است شکسته رزوه ندارد
125	10133075	واشر سرسیلندر سوخته=آبریزی
126	10133554	واشر سرسیلندر سوخته=روغنریزی
127	10150001	ایرادهای مربوط به میل سوپاپ
128	10150085	میل سوپاپ شکسته
129	10150433	خلاصی افقی بیش از حد
130	10151560	بوش میل سوپاپ شل یا خراب شده است
131	10151968	بوش میل سوپاپ گیرپاژ کرده
132	10152566	روبنده میل سوپاپ شل یا درآمده است
133	10153562	دنده میل سوپاپ شل است
134	10154160	دنده اوایل پمپ شکسته است یا خراب شده
135	10155166	بادامک میل سوپاپ کچل شده
136	10170001	ایرادهای مربوط به استکان تایپیت
137	10170166	استکان تایپیت خراب شده است
138	10171560	شل یا صدا میکند
139	10172956	جای استکان تایپیت داخل سیلندر گشاد شده است
140	10173952	جای استکان تایپیت داخل سیلندر گشاد شده

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به میل تاپیت	10190001	141
میل تاپیت شکسته خم شده	10190085	142
ته میل تاپیت خورده شده	10191162	143
سر میل تاپیت خورده شده	10192168	144
ایرادهای مربوط به انگشتی	10210005	145
میل انگشتی شکسته بوش خورده شده صد میدهد	10210089	146
میل انگشتی کج شده است	10213168	147
قالپاق سوپاپ شل است جدا شده واشر کسری است	10214562	148
پیچ و مهره تنظیم سوپاپ شل شده است	10216564	149
پیچ و مهره تنظیم سوپاپها احتیاج به میزان کردن دارد	10216611	150
ایرادهای مربوط به سوپاپ هوا	10230005	151
سوپاپ هوا شکسته	10230089	152
سوپاپ به پیستون اصابت میکند	10230306	153
ساق سوپاپ کج شده	10231051	154
سر سوپاپ درست آبنندی نیست	10232421	155
گیت سوپاپ گیرپاژ کرده	10233029	156
گیت سوپاپ خورده شده یا اندازه نیست	10233168	157
شل شدن گیت سوپاپ	10234562	158
فتر سوپاپ شکسته	10235089	159
فتر سوپاپ ضعیف است	10235500	160
نعلبکی سوپاپ شکسته جابجاشده است	10236085	161
ایرادهای مربوط به سوپاپ دود	10250005	162
سوپاپ دود شکسته است	10250089	163
به پیستون گیر میکند	10250306	164
ساق سوپاپ کج شده است	10251051	165
سر سوپاپ آبنندی نمیشود	10252421	166
گیت سوپاپ گیر پاژ کرده	10253029	167
گیت سوپاپ خورده شده	10253168	168

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
شل شدن گیت سوپاپ	10254562	169
فتر سوپاپ شکسته	10255089	170
فتر سوپاپ ضعیف است	10255500	171
نعلبکی سر سوپاپ شکسته	10256085	172
ایرادهای مربوط به دستگاه روغن رسانی	10270005	173
پیچهای پایه اوایل پمپ شل است	10270568	174
اوایل پمپ گیر پاژ کرده صدا میدهد	10270966	175
شافت اوایل پمپ شکسته کار نمیکند	10271085	176
دنده اوایل پمپ شکسته هرز شده	10272162	177
پیچهای اوایل پمپ شکسته رزروهای آن هرز شده	10273087	178
پایه فیلتر تاب برداشته	10290178	179
فیلتر مسدود شده	10291069	180
کانال روغن مسدود شده	10310067	181
لوله های روغن شکسته شل شده	10311568	182
سوپاپ فشار شکن کار نمی کند خراب است	10312475	183
رادیاتور روغن شکسته روغن ریزی دارد	10331110	184
لوله های رادیاتور روغن شکسته است روغن ریزی دارد	10332564	185
ایرادهای مربوط به فلا یویل	10350009	186
فلا یویل ترک خورده در اثر حرارت زیاد	10350041	187
فلا یویل بالانس نیست	10350740	188
پیم و پیچهای فلا یویل شکسته یا شل شده	10351568	189
دنده فلا یویل لق است	10352564	190
دنده های دنده فلا یویل شکسته	10353081	191
ایرادهای مربوط به کارتر	10370009	192
کارتر ترک دارد و سوراخهای ریز دارد	10370114	193
واشر کارتر کسری است	10371712	194
پیچ تخلیه کارتل درآمده	10372019	195
دیواره داخل کارتر شل بوده و صدای میکند	10373560	196

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
197	10390009	ایرادهای مربوط به قالباق بغل سیلندر
198	10390083	رفع روغن ریزی کامل از موتور
199	10391712	واشر سینی بغل کسری است به غیر از اونچر
200	10510007	ایرادهای مربوط به آگزوز هوا
201	10510112	مانیوفیلد هوا ترک خورده سوراخهای ریز و تاب دارد
202	10513568	پیچهای مانیوفیلد هوالق یا خورده شده
203	10514077	واشر مانیفولدهوانشتی دارد
204	10530007	ایرادهای مربوط به آگزوز دود
205	10530112	چدنی آگززدود ترک دارد تاب دارد سوراخهای ریز دارد
206	10533568	پیچهای چدنی آگززلق یا رزوه آن خورده شده
207	10534077	واشر بغل آگزوز سوخته یا نشستی دارد
208	10550007	ایرادهای مربوط به دلکو
209	10550471	دلکوصدادارد و کار نمیکند
210	10551118	چکش برق ترک دارد و یا شکسته
211	10552554	فیوز دلکو کار نمیکند
212	10553568	درپوش دلکو ترک دارد
213	10554514	پلاتین داغ انداخته و سوخته است
214	10555625	بعد از آزمایش نمودار صحیح نیست
215	10570007	ایرادهای مربوط به فیلتر لوله بخار و هواکش روغن
216	10570065	فیلتر لوله بخار روغن گرفته و نشستی دارد
217	10590007	ایرادهای مربوط به پایه دینام الترناتور
218	10590560	پایه دینام یا دینام الترناتور لقی است
219	10591087	پایه قسمت جلو شکسته
220	10592083	پایه قسمت عقب شکسته
221	10610001	ایرادهای مربوط به پایه های موتور
222	10610085	دسته موتور خراب است- ترک دارد- شکسته است
223	10610611	دسته موتور احتیاج به تنظیم دارد
224	10612566	سینی زیر موتور لقی است

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
225	10630001	ایرادهای مربوط به قسمت شمعها
226	10630475	شمعها کار نمیکنند
227	10700000	ایرادهای مربوط به روغن ریزی درب موتور
228	10700018	کاسه نمدسینی جلوروغن ریزی دارد
229	10700034	روغن ریزی ازلوله های فشارسنج روغن
230	10700042	واشر کارتل روغن ریزی دارد
231	10700050	واشر سینی جلوروغن ریزی دارد
232	10700068	واشر قالیاق سوپاپ روغن ریزی دارد
233	10700076	قالیاق بغل سوپاپ نشتی دارد
234	10700084	واشر پمپ بنزین روغن ریزی دارد
235	10700085	فشنگی روغن خراب است
236	10700092	پیچ کارتل روغن ریزی دارد
237	10700107	پایه فیلتر روغن ریزی دارد
238	10700115	کاسه نمدساق سوپاپ نشتی دارد
239	10700123	روغن ریزی از عقب موتور
240	10700131	پولک عقب میل سوپاپ نشتی دارد
241	10700149	از جلو یا تاقان ثابت
242	10700157	دلکوروغن ریزی دارد
243	10700165	هواکش موتور-لوله بخار روغن نشتی دارد
244	10700173	پوسته فلاویویل
245	10700181	لوله های میل تاییت بغل سرسیلندر
246	10900008	ریپ زدن
247	10901004	پس زدن
248	10902000	لرزش داشتن موتور به علت عدم امکان تعیین عیب موتور
249	10903006	جسم خارجی در موتور بودن
250	10904002	صدا کردن موتور
251	11000005	ایرادهای مربوط به موتور ۱۸۰۰
252	11010000	ایرادهای مربوط به بلوک سیلندر



کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
253	11010856	سیلندر موتور مک دارد - ترک داشته
254	11010864	واشر تنظیم بوش سیلندر خراب است
255	11011569	پولک سیلندر نشتی دارد
256	11012565	مجاری روغن در سیلندر مسدود است
257	11013082	شیر تخلیه شکسته نشتی دارد
258	11014088	کپی یاتاقان ثابت شکسته
259	11015563	لوله گزروغن در داخل نیام خود شل است
260	11016519	محل نصب نعل یاتاقانی روی سیلندر خورده شده
261	11017612	محل میل سوپاپ روی سیلندر خوردگی دارد
262	11030000	ایرادهای مربوط به میل لنگ
263	11030084	میل لنگ بریده یا ترک دارد
264	11030432	لرزش = بالانس نبودن میل لنگ
265	11030759	تاب داشتن میل لنگ
266	11031161	لنگ های ثابت میل لنگ خورده شده یا خط برداشته
267	11031967	لنگ های متحرک میل لنگ خورده شده یا خط برداشته
268	11032010	بغل یاتاقانها خورده شده
269	11033058	پولی میل لنگ کج است
270	11034088	پولی میل لنگ شکسته است
271	11035262	پولک پشت میل سوپاپ روغن ریزی دارد
272	11035521	پولک روغن برگردان میل لنگ خورده شده
273	11036569	دنده سر میل لنگ شل است
274	11050000	ایرادهای مربوط به تایم موتور
275	11050610	تنظیم نبودن تایم موتور
276	11052086	زنجیر موتور پاره شده است
277	11053600	زنجیر صدا میکند یا کش آمده است
278	11055474	زنجیر سفت کن خراب است
279	11056111	سینی جلو موتور ترک دارد شکسته است
280	11070000	ایرادهای مربوط به شاپون

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
شاطون شکسته است	11070084	281
شاطون کج شده	11070759	282
یاتاقانهای متحرک خط برداشته-خورده شده	11071161	283
یاتاقانهای متحرک گیرپاژ کرده یا سوخته	11071967	284
پیچ کبی یاتاقان متحرک بریده	11073082	285
بوش شاطون خورده شده خط برداشته	11074169	286
بوش شاطون گیرپاژ کرده است	11074965	287
ایرادهای مربوط به گزنین	11090000	288
شل بودن یا سفت بودن گزنین در پیستون	11090822	289
خار گزنینشکسته در آمده	11091014	290
خار گزنین کسری است	11091713	291
ایرادهای مربوط به پیستون	11110004	292
سوراخ شدن پیستون بر اثر حرارت سوختن پیستون	11110046	293
پیستون شکسته یا ترک برداشته	11110119	294
گیرپاژ کردن خطبرداشته	11110965	295
شل بودن پیستون داخل سیلندر	11110999	296
رینگ پیستون خط برداشته یا شکسته	11112080	297
رینگ داخل پیستون گیرپاژ کرده	11115169	298
ایرادهای مربوط به سرسیلندر	11130004	299
سرسیلندر مک یا ترک دارد	11130119	300
سرسیلندر تاب برداشته	11130177	301
پولک سرسیلندر شل است	11131563	302
پیچهای سرسیلندر شل است	11132080	303
واشر سرسیلندر سوخته=موتور آب وروغن قاطی کرده است	11133078	304
ایرادهای مربوط به میل سوپاپ	11150004	305
میل سوپاپ بریده است	11150088	306
خلاصی افقی بیش از حد	11150436	307
بوش میل سوپاپ شل یا خراب شده است	11151563	308

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
میل سوپاپ گیرپاژ کرده است	11151961	309
روبنند میل سوپاپ شل یا در آمده است	11152569	310
دنده میل سوپاپ شل است	11153565	311
دنده اوایل پمپ شکسته یا خراب شده	11154163	312
بادامک میل سوپاپ کچل شده	11155169	313
ایرادهای مربوط به استکان تایپیت	11170004	314
استکان تایپیت شل یا صدا میکند	11171563	315
جای استکان تایپیت داخل سیلندر گشاد شده	11172959	316
ایرادهای مربوط به میل تایپیت	11190004	317
میل تایپیت شکسته خم شده	11190088	318
ته میل تایپیت خورده شده	11191165	319
سر میل تایپیت خورده شده	11192161	320
ایرادهای مربوط به انگشتی	11210008	321
اسبک های میل انگشتی خورده شده است	11210082	322
میل انگشتی کج شده یا گیرپاژ کرده است	11213161	323
قالپاق سوپاپ شل است جدا شده تاب دارد	11214565	324
پیچ و مهره تنظیم سوپاپ شل شده است	11216567	325
ایرادهای مربوط به سوپاپ هوا	11230008	326
سوپاپ هوا کج شده است	11230082	327
به پیستون اصابت میکند	11230309	328
سر سوپاپ درست آب بندی نیست	11232424	329
سیت سوپاپ ترک دارد آب بندی نیست	11233022	330
سیت سوپاپ در محل خود لقی دارد	11233161	331
فتر سوپاپ شکسته	11235082	332
فتر سوپاپ ضعیف است	11235503	333
نعلبکی سوپاپ ترک دارد	11236088	334
ایرادهای مربوط به سوپاپ دود	11250008	335
گیت سوپاپ لقی دارد	11250082	336

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
به پیستون گیر می کند	11250309	337
ساق سوپاپ کج شده	11251054	338
سر سوپاپ اب بندی نمی شود=سوخته	11252424	339
سیت سوپاپ ترک دارد=آب بندی نیست	11253022	340
سیت سوپاپ در محل خود لقی دارد	11253161	341
سوپاپ داخل گیت گیرپاژ کرده است	11254565	342
فتر سوپاپ شکسته	11255082	343
فتر سوپاپ ضعیف است	11255503	344
نعلبکی سر سوپاپ ترک دارد	11256088	345
ایرادهای مربوط به دستگاه روغن رسانی	11270008	346
پیچ های پایه اویل پمپ=شل است=صدا می کند	11270561	347
اوایل پمپ گیرپاژ کرده است	11270969	348
شافت اوایل پمپ شکسته کار نمیکند	11271088	349
دنده اوایل پمپ شکسته هرز شده	11272165	350
پایه فیلتر روغن ترک دارد	11290171	351
فیلتر مسدود شده	11291062	352
کانال روغن مسدود شده است	11310060	353
لوله روغن رسان نشتی دارد	11311561	354
سوپاپ فشار شکن کار نمیکند	11312478	355
فشنگی روغن نشتی دارد کار نمیکند	11331113	356
ایرادهای مربوط به فلاپویل	11350002	357
فلاپویل بالانس نیست	11350743	358
پیم و بیچهای فلاپویل شکسته یا شل شده	11351561	359
دنده فلاپویل لق است	11352567	360
دنده های دنده فلاپویل شکسته	11353084	361
ایرادهای مربوط به کارتر	11370002	362
کارتر ترک دارد -سوراخهای ریز دارد	11370117	363
پیچ تخلیه کارتر در آمده	11372088	364

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به مانیفولد هوا	11510000	365
مانیفولدهوا ترک خورده سوراخهای ریز دارد	11510115	366
پیچهای مانیفولد هوا لق یا خورده شده	11513561	367
واشر مانیفولد هوا نشستی دارد	11514070	368
ایرادهای مربوط به مانیفولد دود	11530000	369
چدنی آگزوز دود ترک دارد	11530115	370
منبع صدا گیر آگزوز خراب است	11530157	371
پیچهای چدنی آگزوز لق یا رزوه آن خورده شده است	11533561	372
واشر بغل آگزوز سوخته یا نشستی دارد	11534070	373
ایرادهای مربوط به دلکو	11550000	374
دلکو صدا دارد کار نمیکند	11550474	375
چکش برق شکسته ترک دارد	11551111	376
فیوز دلکو کار نمیکند	11552557	377
درب پوش دلکو ترک دارد	11553561	378
پلاتین داغ انداخته سوخته	11554517	379
بعد از آزمایش نمودار صحیح نیست	11555628	380
ایرادهای مربوط به فیلتر لوله بخار	11570000	381
فیلتر لوله بخار روغن گرفته	11570068	382
ایرادهای مربوط به پایه ها موتور	11610004	383
دسته موتور خراب است ترک دارد	11610088	384
ایرادهای مربوط به قسمت شمعها	11630004	385
شمعها کار نمی کند	11630478	386
ایرادهای روغن ریزی موتور	11700003	387
سینی جلو روغن ریزی دارد	11700011	388
روغن ریزی از کاسه نمد ته یل لنگ	11700029	389
روغن ریزی از لوله روغن سیلندر به سرسیلندر	11700037	390
واشر کارتر روغن ریزی دارد	11700045	391
روغن ریزی از فشنگی درجه روغن	11700053	392

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
واشر قالیاق سوپاپ روغن ریزی دارد	11700061	393
روغن ریزی از دور لوله مشمع	11700079	394
واشر پمپ بنزین روغن ریزی دارد	11700087	395
پیچ کارتر روغن ریزی دارد	11700095	396
پایه فیلتر روغن ریزی دارد	11700100	397
روغن ریزی از عقب موتور	11700126	398
پولک غقب میل سوپاپ نشتی دارد	11700134	399
روغن ریزی از جلوی یاتاقان ثابت	11700142	400
دلکو روغن ریزی دارد	11700150	401
هواکش موتور-لوله بخار روغن نشتی دارد	11700168	402
موتور تک کار میکند کمپرس ندارد	11700176	403
موتور روغن سوزی دارد دود میکند	11700184	404
پس زدن	11901007	405
لرزش داشتن موتور	11902003	406
جسم خارجی در موتور بودن	11903009	407
صدا کردن موتور	11904005	408
ریپ زدن موتور	11905001	409
ایرادهای مربوط به موتور	12000008	410
ایرادهای مربوط به بلوک سیلندر	12010003	411
سیلندر مک دارد ترک داشته	12010859	412
پولک سیلندر نشتی دارد	12011562	413
بوش سیلندر لقی ددارد	12012568	414
اورینگ بوش سیلندر خراب است	12012584	415
شیر بغل سیلندر نشتی دارد شکسته	12013085	416
کپی یاتاقان ثابت شکسته	12014081	417
لوله گزروغن در داخل نیام خود شل است	12015566	418
ایرادهای مربوط به میل لنگ	12030003	419
میل لنگ بریده است	12030087	420

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
421	12030435	لرزش=بالانس نبودن میل لنگ
422	12030752	میل لنگ تاب دارد
423	12031164	لنگ های ثابت خورده شده یا خط برداشته
424	12031960	یاتاقانهای ثابت گیرپاژ کرده است
425	12032013	بغل یاتاقانها خورده شده است
426	12033051	پولی میل لنگ تاب دارد
427	12034081	دنده اوایل پمپ میل لنگ خورده شده
428	12035265	بوش ته میل لنگ صدا می کند
429	12035964	بوش ته میل لنگ گیرپاژ کرده است
430	12036562	دنده سر میل لنگ دنده تسمه تایمینگ شل یا خورده
431	12050003	ایرادهای مربوط به تایم موتور
432	12050613	تنظیم نبودن تایم موتور
433	12052089	تسمه تایمینگ بریده است
434	12053603	تسمه تایمینگ رد کرده=کش آمده یا صدا میکند
435	12055477	تسمه سفت کن خراب است
436	12056114	سینی های پلاستیکی جلو موتور شکسته ویاترک دارد
437	12070003	ایرادهای مربوط به شاطون
438	12070087	شاتون بریده است
439	12070752	شاتون کج شده است
440	12071164	یاتاقان متحرک خط برداشته-خورده شده
441	12071960	یاتاقان متحرک گیرپاژ کرده یا سوخته
442	12073085	پیچ کپی یاتاقان متحرک بریده یا شل شده
443	12090003	ایرادهای مربوط به گزنین
444	12090825	شل ویا سفت بودن گزنین در پیستون
445	12091017	لقی بودن گزنین داخل شاتون
446	12110007	ایرادهای مربوط به پیستون
447	12110049	سوراخ شدن پیستون بر اثر حرارت
448	12110968	گیرپاژ کردن خط برداشته



کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
شل بودن پیستون داخل سیلندر	12110992	449
رینگ پیستون شکسته یا خورده شده	12112083	450
پیستون خط برداشته یا شکسته	12115162	451
ایرادهای مربوط به سر سیلندر	12130007	452
سر سیلندر موک یا ترک دارد	12130122	453
سر سیلندر تاب برداشته	12130170	454
پولک سر سیلندر شل است	12131566	455
واشر سر سیلندر سوخته آب و روغن قاطی شده است	12133071	456
ایرادهای مربوط به میل سوپاپ	12150007	457
میل سوپاپ بریده است یا گیرپاژ کرده است	12150081	458
خلاصی افقی بیش از حد	12150439	459
یاتاقانهای میل سوپاپ خورده شده یا شکسته	12151566	460
روبنده میل سوپاپ شل یا درآمده	12152562	461
دنده میل سوپاپ شل است	12153568	462
بادامک میل سوپاپ کچل شده	12155162	463
ایرادهای مربوط به استکان تایپت	12170007	464
استکان تایپت خورده شده-صدادارد	12170162	465
جای استکان تایپت داخل سر سیلندر گشاد شده	12172952	466
پیاده سوار کردن موتور کولر و فرمان هیدرولیک دار	12191477	467
ایرادهای مربوط به سوپاپ و سیلندر و کولر جی ال ایکس	12192009	468
مخزن سوراخ شده-ترک دارد جی ال ایکس	12192025	469
کولر عمل نمیکند خراب است جی ال ایکس	12192156	470
لوله بر اثر فشار گیر میکند جی ال ایکس	12192300	471
پیاده و سوار کردن موتور کولر دار	12192431	472
لوله بر اثر فشار خوردگی دارد جی ال ایکس	12192520	473
کولر باد گرم میزند خوب کار نمیکنند جی ال ایکس	12192554	474
لوله گازنشستی دارد جی ال ایکس	12192562	475
قالپاق سوپاپ شل است-تاب دارد	12214568	476

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به سوپاپ هوا	12230001	477
سوپاپ هوا کج شده است	12230085	478
به پیستون اصابت میکند	12230302	479
سر سوپاپ درست اب بندی نیست	12232427	480
گیت سوپاپ ترک دارد-اب بندی نیست	12233025	481
گیت سوپاپ در محل خود لقی دارد	12233164	482
فتر سوپاپ شکسته	12235085	483
فتر سوپاپ ضعیف است	12235506	484
نعلبکی سوپاپ ترک دارد	12236081	485
ایرادهای مربوط به سوپاپ هوا	12250001	486
گیت سوپاپ لقی دارد	12250085	487
به پیستون گیر می کند	12250302	488
ساق سوپاپ کج شده	12251057	489
سر سوپاپ اب بندی نمی شود-سوخته	12252427	490
گیت سوپاپ ترک دارد-اب بندی نیست	12253025	491
گیت سوپاپ در محل خود لقی دارد	12253164	492
سوپاپ داخل گیت گیرپاژ است	12254568	493
فتر سوپاپ شکسته	12255085	494
فتر سوپاپ ضعیف است	12255506	495
نعلبکی سر سوپاپ ترک دارد	12256081	496
ایرادهای مربوط به دستگاه روغن رسانی	12270001	497
پیچهای پایه اویل پمپ شل است-صدا دارد	12270564	498
اویل پمپ گیرپاژ کرده است	12270962	499
شافت اویل پمپ شکسته و کار نمیکند	12271081	500
دنده اویل پمپ شکسته-هرز شده	12272168	501
زنجیر اویل پمپ شل است-صدا دارد	12273083	502
پایه فیلتر تاب برداشته	12290174	503
فیلتر مسدود شده	12291065	504

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
505	12310063	کانال روغن مسدود شده
506	12311564	فشنگی روغن کار نمیکند
507	12312471	سویاپ فشار شکن کار نمیکند-خراب است
508	12350005	ایرادهای مربوط به فلاپویل
509	12350746	فلاپویل بالانس نیست
510	12351564	پیم و پیچهای فلاپویل شکسته یا شل شده است
511	12352560	دنده فلاپویل لق است
512	12353087	دندههای دنده فلاپویل شکسته یا خورده شده
513	12370005	ایرادهای مربوط به کارتل
514	12370110	کارتل ترک دارد-سوراخهای ریز دارد
515	12372049	پیچ تخلیه کارتیل درآمده است
516	12510003	ایرادهای مربوط به مانیفولد هوا
517	12510118	منیفولد هوا ترک خورد هسوراخهای ریز دارد
518	12513564	پیچهای مانیفولد هوا لق یا خورده شده
519	12514073	واشر مانیفولد هوا نشستی دارد
520	12530003	ایرادهای مربوط به مانیفولد دود
521	12530118	چدنی آگزوز دود ترک دارد
522	12533564	پیچهای چدنی آگزوز لق یا ریز و هان خورده شده
523	12534073	واشر بغل آگزوز سوخته یا نشستی دارد
524	12550003	ایرادهای مربوط به دلکو
525	12550477	دلکو کار نمیکند
526	12551114	دلکو صدا میدهد
527	12552550	بعد از آزمایش نمودار صحیح نیست
528	12553514	مدول دلکو کار نمیکند
529	12570003	ایرادهای مربوط به فیلتر لوله روغن
530	12570061	فیلتر لوله بخار روغن گرفته-نشستی دارد
531	12610007	ایرادهای مربوط به پایه های موتور
532	12610081	دسته موتور خراب است-ترک دارد

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
دسته موتور احتیاج به تنظیم دارد	12610617	533
سینی زیر موتور شل است	12612562	534
ایرادهای مربوط به قسمت شمعها	12630007	535
شمع ها کار نمی کند	12630471	536
ایرادهای مربوط به روغن ریزی در موتور	12700006	537
روغن ریزی از کاسه نمد جلو میل لنگ	12700014	538
روغن ریزی از کاسه نمد ته میل لنگ	12700022	539
روغن ریزی از کاسه نمد میل سوپاپ	12700030	540
واشر کارتیل روغن ریزی دارد	12700048	541
واشر قالیاق سوپاپ روغن ریزی دارد	12700064	542
واشر پمپ بنزین روغن ریزی دارد	12700080	543
پیچ کارتیل روغن ریزی دارد	12700098	544
پایه فیلتر روغن ریزی دارد	12700103	545
دلکوروغن ریزی دارد	12700153	546
هواکش موتور لوله بخار روغن نشتی دارد	12700161	547
موتور تک کار میکند-کمپرس ندارد	12700179	548
موتور روغن سوزی دارد-دود میکند	12700187	549
ریپ زدن موتور	12900004	550
پس زدن	12901000	551
لرزش داشتن موتور	12902006	552
جسم خارجی در موتور بودن	12903002	553
صدا کردن موتور	12904008	554
ایرادهای مربوط به موتور پارس	13000000	555
ایرادهای مربوط به بلوک سیلندر پارس	13010003	556
ایراد مربوط به میلنگ پارس	13030003	557
ایرادهای مربوط به تایم موتور پارس	13050003	558
ایرادهای مربوط به شاتون پارس	13070003	559
ایرادهای مربوط به گژن پین پارس	13090003	560

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به بوش و پیستون پارس	13110007	561
ایرادهای مربوط به سرسیلندر پارس	13130007	562
ایرادهای مربوط به میل سوپاپ پارس	13150007	563
ایرادهای مربوط به استکان تاییت پارس	13170007	564
ایرادهای مربوط به سوپاپ پارس	13230001	565
ایرادهای مربوط دستگاہهای روغن رسانی پارس	13270001	566
ایرادهای مربوط به فلاپیول پارس	13350005	567
ایرادهای مربوط به کارتل پارس	13370005	568
ایرادهای مربوط به مانی فولد پارس	13510003	569
ایرادهای مربوط به دسته پایه های موتور پارس	13610007	570
ایرادهای مربوط به سیستم جرقه پارس	13630007	571
ایرادهای مربوط به روغن ریزی موتور پارس	13700006	572
ایرادهای موتوری	14000000	573
ایرادهای کم کردن روغن موتور	14000002	574
ایرادهای افت فشار روغن	14000004	575
ایرادهای مربوط به سرسیلندر و واشر سرسیلندر	14000006	576
ایرادهای مربوط به دسته موتورها	14000008	577
ایرادهای مربوط به صدای یاطاقان و شیلنگ	14000010	578
ایرادهای مربوط به سوپاپها	14000012	579
ایرادهای مربوط به بوش پیستون	14000014	580
ایرادهای ناشی روغن از موتور	14000016	581
ایرادهای مربوط به میل سوپاپ و تسمه تایم	14000018	582
ایرادهای مربوط به اویل پمپ	14000020	583
ایرادهای مربوط به تایم موتور	14000022	584
ایرادهای مربوط به فلاپیول	14000024	585
ایرادهای مربوط به سوخت رسانی	22000000	586
ایرادهای مربوط به کاربراتور	22010005	587
سرگاز کم می آورد- علت نا معلوم	22010275	588

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
فلوت کردن - علت نامعلوم	22010283	589
سوخت بیش از حد - علت نامعلوم	22010403	590
موتور لرزش دارد	22010461	591
میزان نبودن	22010738	592
دیر روشن شدن موتور زمانی که گرم کرده	22010801	593
فیلتر هوا شکسته - شل است	22011085	594
پوسته کاربراتور ترک خورده	22030110	595
واشر کاربراتور نشستی دارد	22031556	596
شافت دریچه هوالقی دارد	22032560	597
پیچ شل بوده داخل موتور افتاده - پیچهای دریچه هوای کاربراتور	22033566	598
پولک شل بوده - بیرون زده - پولک کاربراتور	22034562	599
سوزن شناور کاربراتور گیر کرده	22035649	600
شناور کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد	22036611	601
دریچه هوا گیر دارد	22037641	602
پیچ نگهدارنده سوزن کاربراتور شل است	22050568	603
پیستون کاربراتور گیر دارد	22051645	604
لاستیک کاربراتور پاره شده	22052081	605
کایوچویک کاربراتور شل شده - افتاده	22053566	606
ایرادها مربوط به سیم ساسات	22070005	607
سیم ساسات بریده و یا دکمه آن شکسته	22070649	608
دریچه ساسات گیر دارد	22072641	609
شش ساسات شل است - شکسته - صدا میکند	22073566	610
ایرادها مربوط به پمپ بنزین	22090005	611
پمپ بنزین لق است	22090568	612
شیطانک پمپ شکسته	22091085	613
نشستی بنزین - میزان کردن فشار پمپ - لاستیک پمپ پاره شده	22092552	614
ایرادها مربوط به پدال گاز	22110009	615
پدال گاز ترک و یا شکسته	22110114	616

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
سیم گاز از محل پدال بریده	22111089	617
سیم گاز گیر کرده	22112645	618
سیم گاز بریده	22113081	619
واسته سیم گاز شکسته	22114087	620
سیم گاز از محل کاربراتور خورده یا خراب شده	22114566	621
واسته احتیاج به تنظیم دارد	22114613	622
سیم گاز از محل اتصال به کاربراتور بریده	22115083	623
بوش پلاستیکی شکسته یا خراب شده	22116089	624
ایرادها مربوط به باک بنزین	22130009	625
نشستی از دور باک	22130554	626
نشستی از محل نصب درجه باک	22131550	627
درجه داخل باک درست نشان نمی دهد	22131551	628
نشستی از محل گلویی باک	22132556	629
نشستی از محل جوش گلویی	22133552	630
شیلنگ عصائی نشستی دارد	22133554	631
باک صدا میکند	22134215	632
شیلنگ هوای باک تاب دارد	22134216	633
زنگ زدگی - اجسام خارجی - پوسته شدن داخل باک	22135295	634
درب باک شل است یا بیرون زده	22136568	635
لوله هواکش باک گرفته - بیرون زده	22137019	636
بست باک شکسته - ترک خورده	22138081	637
ایرادها مربوط به نشستی از لوله های بنزین	22150009	638
لوله های باک به پمپ بنزین نشستی دارد	22150562	639
لوله های پمپ به کاربراتور نشستی دارد	22151568	640
گرفتگی لوله در اثر جسم خارجی	22153293	641
صافی بنزین گرفته است - نشستی دارد	22170562	642
فیلتر صافی بنزین خراب است - کار نمیکند	22170570	643
ایرادهای سیستم پیکان و آردی انژکتوری	22170572	644



کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
سنسور دور موتور عمل نمی کند	22170574	645
سنسور فشار هوا ایراد دارد	22170576	646
شیلنگهای ریل سوخت نشستی دارد	22170578	647
ایسیو عمل نمیکند	22170580	648
انژکتور عمل نمی کند	22170582	649
پتانسیومتر ایراد دارد	22170584	650
رله دویل عمل نمی کند	22170586	651
چک کردن اطلاعات داده شده به ایسیو	22170588	652
بازوبست گالری سوخت به علت تنظیم نبودن موتور	22170590	653
ایرادهای مربوط به سوخت رسانی پارس	23000000	654
ایرادهای مربوط به ECU	23000020	655
ایرادهای مربوط به رله دویل	23000025	656
ایرادهای مربوط به انژکتور	23000030	657
ایرادهای مربوط به فشار سوخت در مدار	23000035	658
ایرادهای مربوط به سنسور دمای هوا	23000040	659
ایرادهای مربوط به پتانسیومتر	23000045	660
ایرادهای مربوط به مپ سنسور	23000050	661
ایرادهای مربوط به درجه داخل باک	23000055	662
ایرادهای مربوط به استپ موتور	23000060	663
ایرادهای مربوط به تجدید حافظه ECU	23000065	664
ایرادهای مربوط به محفظه دریچه گاز پارس	23010005	665
ایراد های مربوط به استپ موتور	23010006	666
ایراد های مربوط به انژکتور	23010007	667
ایراد های مربوط به پتانسیومتر درجه گاز	23010008	668
ایراد مربوط به رله سوخت	23010009	669
ایرادهای مربوط به رگولتور فشار سوخت	23010011	670
ایرادهای مربوط به فشار سوخت در مدار	23010013	671
ایرادهای مربوط به تنظیم موتور پارس	23010738	672

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به سنسورهای سیستم خنک کننده	23010739	673
ایراد های مربوط به سنسور دمای هوای ورودی	23010741	674
ایراد های مربوط به آغازسازی ECU	23010743	675
ایراد های مربوط به ECU	23010745	676
ایرادهای مربوط به رله دوپل	23010749	677
ایراد های مربوط مپ سنسور	23017470	678
ایرادهای مربوط به پمپ بنزین پارس	23090005	679
ایرادهای مربوط به باک بنزین پارس	23130009	680
ایرادهای مربوط به نشتی از لوله های بنزین پارس	23150009	681
اهرم کلچ ایراد دارد	24000001	682
ایرادهای مربوط به کلاچ	24000006	683
ایرادها مربوط به واحد کلاچ	24010001	684
پوسته کلاچ شکسته - ترک دارد	24010085	685
پوسته کلاچ لق است	24010564	686
فتریت داشتن پدال کلاچ هوا دارد	24030132	687
هنگام جا زدن دنده هاصدا میکند	24030310	688
ناگهانی درگیر میشود	24030352	689
بکسواد کردن	24030425	690
لرزش دارد	24030514	691
پدال کلاچ زیرپا خالی میکند - هوا دارد	24030548	692
صفحه کلاچ خورده شده	24050166	693
صحه کلاچ شکسته - شل است - صدا میکند	24051219	694
پوسته دیسک کلاچ ترک خورده	24070116	695
فترهای خورشیدی خورده شده - صدا میکند	24090166	696
خورشیدی کلاچترک خورده	24110110	697
ایرادها مربوط به دوشاخه کلاچ	24130005	698
دوشاخه کلاچ شکسته	24130089	699
دوشاخه کلاچ گیرپاژ کرده	24130966	700

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
دوشاخه نامیزان است	24131726	701
بوش های کایوچویی دوشاخه کلاچ داخل پوسته خورده شده	24131831	702
بوش های کایوچویی دوشاخه کلاچ داخل شکسته است	24131857	703
قرقره کلاچ صدا میکند - گیرپاژ کرده	24132609	704
ایرادها مربوط به ذغال کلاچ	24150005	705
بلبرینگ دوشاخه کلاچ خورده شده - صدا دارد	24150160	706
گیرپاژ کرده	24151962	707
به نعلبکی پوسته جلو گیربکس میساید	24152308	708
ایرادها مربوط به سیستم هیدرولیک	24190005	709
پمپ اصلی صدا میکند	24190267	710
میزان نبودن شش پمپ اصلی کلاچ	24190437	711
پمپ اصلی بالا نشستی دارد	24190550	712
پمپ اصلی کلاچ خراب شده - علت نامعلوم	24190801	713
پمپ پایین صدا میکند	24210261	714
پمپ پایین کلاچ نشستی دارد	24210554	715
پمپ پایین کلاچ خراب است - علت نامعلوم	24210805	716
مخزن روغن کلاچ نشستی دارد	24230554	717
لوله روغن کلاچ نشستی دارد	24250554	718
ایرادها مربوط به پدال	24290009	719
پدال کلاچ چسبیده - گیر پاژ کرده	24290643	720
فنر برگردان شکسته - بیرون زده - صدا دارد	24291013	721
سیم کلاچ بریده - گیرپاژ کرده	24292085	722
کلاچ تنظیم نیست	24292611	723
ایرادها مربوط به گاردن	25000009	724
ایرادهای مربوط به میل گاردن	25010004	725
میل گاردان بریده است	25010088	726
بلبرینگ گاردان صدا میکند	25020017	727
چهار شاخه گاردان صدا میکند - بازی میکند - خورده شده	25030169	728

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
چهار شاخه گاردان جلو صدا میکند	25033531	729
نعلبکی گاردان می کوبد	25034537	730
پیچهای بست گاردان به پینون شل است - کسری دارد	25035567	731
هزار خار خورده شده	25036165	732
کشویی گاردان روی شافت گیربکس گیرپاژ کرده	25051961	733
گاردان لرزش دارد	25901001	734
ایرادهای مربوط به کلاچ	26000000	735
ایرادهای مربوط به سیم کلاچ	26000010	736
ایرادهای مربوط به دوشاخه کلاچ	26000015	737
ایرادهای مربوط به پدال کلاچ	26000020	738
ایرادهای مربوط به لرزش کلاچ	26000025	739
ایرادهای مربوط به گیربکس	30000006	740
تعمیر اساسی گیربکس به علت صدا بیش از حد دنده ها	30010001	741
پوسته جعبه دنده شکسته و یا سوراخهای ریز دارد	30010116	742
پیچ تخلیه شل است - بیرون زده	30011560	743
گلدانی شکسته	30012087	744
درب جعبه دنده گیربکس صدا میکند	30013211	745
بوش گلدانی عقب صدا میکند - گیرپاژ کرده	30014966	746
ایرادهای مربوط به شافت کلاچ	30030001	747
شافت کلاچ شکسته یا تاب دارد	30030085	748
بلبرینگ سوزنی صدا میکند - بیرون زده	30031015	749
بلبرینگ صدا میکند	30032605	750
بلبرینگ شافت گیرپاژ کرده	30032964	751
دنده ها شکسته - آسیب دیده	30033083	752
هزار خار لبه آن بریده - آسیب دیده	30034152	753
خار شکسته - بیرون زده	30035019	754
قسمت کونیک ته شافت کلاچ ترک خورده	30036201	755
ایرادھی مربوط به دنده زیر	30050001	756

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
دنده زیر شکسته - آسیب دیده	30050158	757
تمامی دنده ها صدا میکند	30051609	758
بلبرینگ سوزنی گیرپاژ کرده	30051968	759
واشر طرفین نبوده - افتاده	30052011	760
دندانه های دنده زیر ترک ترک دارد لبه آن پریده	30053114	761
ایرادهای مربوط به شافت رو	30070001	762
شافت اصلی شکسته یا تاب برداشته	30070085	763
بلبرینگ صدا میکند	30071609	764
بلبرینگ اصلی جعبه دنده گیرپاژ کرده	30071968	765
ضامن نگهدارنده شافت اصلی شل است - بیرون زده	30072566	766
شیارهای خار خورده شده است - خار بیرون زده	30073164	767
ایرادهای مربوط به چرخ دنده ها	30090001	768
کلیه دنده ها صدا میکند	30090603	769
دنده یک صدا میکند	30091609	770
دنده یک گیرپاژ کرده گیر دارد	30091968	771
دنده سه صدا میکند	30092601	772
دنده دو صدا میکند	30092605	773
دنده دو گیرپاژ کرده - گیر کرده	30092964	774
دنده سه صدا میکند	30093601	775
دنده سه گیرپاژ کرده - گیر دارد	30093960	776
دنده چهار صدا میکند	30094607	777
دنده چهار گیرپاژ کرده - گیر دارد	30094966	778
دنده عقب صدا میکند	30099607	779
دنده عقب گیرپاژ کرده - گیر دارد	30099966	780
دنده پنج صدا دارد	30099982	781
دنده پنج گیرپاژ کرده - گیر کرده	30099990	782
ایرادهای مربوط به هسینگر و نیزه	30110005	783
کلیه دنده ها بیرون میزنند	30110526	784

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
785	30110665	کلیه دنده برنجی ها خورده شده است
786	30111522	دنده یک بیرون میزند
787	30111661	دنده برنجی دنده یک خورده شده است
788	30112528	دنده دو بیرون میزند
789	30112667	دنده برنجی دنده دو خورده شده
790	30113524	دنده سه بیرون میزند
791	30113663	دنده برنجی دنده سه خورده شده
792	30114520	دنده چهار بیرون میزند
793	30114669	دنده برنجی دنده چهار خورده شده
794	30130089	واسطه دنده عقب شکسته - صدا میکند
795	30131085	شافت واسطه عقب شکسته - خورده شده
796	30132560	پیچ اهرم دنده عقب شل شده - سفت است
797	30133524	دنده عقب بیرون میزند
798	30134643	فئروساچمه اهرم دنده عقب چسبیده
799	30150005	ایرادهای مربوط به دنده کیلومتر
800	30150039	چرخ دنده واسطه کیلومتر شمار هرز شده
801	30150487	چرخ دنده اشتباه نصب شده
802	30151158	دنده پنیون واسطه کیلومتر شمار آسیب دیده
803	30151483	دنده پنیون اشتباه نصب شده
804	30152829	محل نصب سیم کیلومتر به گیربکس نقص دارد
805	30152968	بلبرینگ پنیون گیرپاژ کرده
806	30170005	ایرادهای مربوط به ماهک - میل ماهک
807	30170013	ماهک شکسته احتیاج به روغن کاری دارد
808	30170720	دسته دنده و واسطه دسته دنده گیر میکند
809	30171166	کشویی میل ماهک خورده شده
810	30172560	درب پوش کشویی میل ماهک شل است
811	30173566	پیچ تخلیه روغن شل است - نشستی دارد - کسری است
812	30174017	لقی گیر دسته دنده کسری است - دسته دنده بیرون میزند

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ماهک نامیزان است یا خورده شده	30190720	813
ایرادهای مربوط به دسته دنده	30210009	814
ماهک شکسته شده جدا شده	30210017	815
شش های دسته دنده خورده شده	30210041	816
شش دسته دنده نامیزان است	30210075	817
دسته دنده لرزش دارد صدا میکند	30210211	818
دسته دنده سفت گیرپاژ کرده	30210643	819
پیاده سوار کردن گیربکس مدل فرمان هیدرولیک دار	30211089	820
سردسته دنده بیرون آمده - لق - صدا میکند	30211568	821
پین واسطه دنده عقب لق یا خورده شده	30212564	822
لاستک دسته دنده پاره شده	30214011	823
ایرادهای مربوط به عمومی	30230009	824
پوسته دنده لق است صدا میکند	30230601	825
رام گیربکس شکسته - لق است	30290562	826
ایرادهای مربوط به روغن ریزی	30700004	827
واشر درب گیربکس روغن ریزی دارد	30700305	828
واشر درب بوش عقب روغن ریزی دارد	30700313	829
واشر پوسته عقب گیربکس روغن ریزی دارد	30700321	830
کاسه نمد جلو گیر بکس روغن ریزی دارد	30700339	831
کاسه نمد عقب گیربکس روغن ریزی دارد	30700347	832
کاسه نمد پنیون دنده کیلومتر روغن ریزی دارد	30700355	833
سوراخ شافت دنده ریز	30700363	834
از محل تخلیه روغن روغن ریزی دارد	30700371	835
واشر کلدانی بالا زیر دسته دنده	30700389	836
سوراخ های ریز پوسته گیر بکس	30700397	837
ایرادهای مربوط به گیربکس	31000000	838
ایرادهای مربوط به صدا داشتن دنده	31000005	839
ایرادهای مربوط به پوسته گیربکس	31000010	840



کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به دنده برنجی گیربکس	31000015	841
ایرادهای مربوط به نشتی روغن از گیربکس	31000020	842
ایرادهای مربوط به بیرون زدن دنده ها	31000025	843
ایرادهای مربوط به دنده کیلومتر	31000030	844
ایرادهای مربوط به سیم کیلومتر	31000035	845
ایرادهای مربوط به دسته دنده	31000040	846
پلوسها ایراد دارند (صدامیدهند)	31000041	847
ایرادهای مربوط به گیربکس اتوماتیک ۲۰۶	31000050	848
ایرادهای مربوط به دنده (هنگام تعویض لرزش و صدا دارد)	31000055	849
ایرادهای مربوط به سیم کیکدان KICK-DO	31000060	850
ایرادهای مربوط به پوسته گیربکس	31000070	851
ایرادهای مربوط به گیربکس (خلاص کرده و حرکت نمی کند)	31000075	852
ایرادهای مربوط به توربین گیربکس	31000080	853
ایرادهای مربوط به پمپ روغن گیربکس	31000085	854
ایرادهای مربوط به جعبه سوپاپ گیربکس	31000090	855
ایرادهای مربوط به دسته سلکتور	31000095	856
ایرادهای مربوط به کلاچ یک طرفه (کار نمی کند)	31000100	857
ایرادهای مربوط به کلاچ جلو	31000105	858
ایرادهای مربوط به کلاچ عقب	31000110	859
ایرادهای مربوط به باند ترمز	31000115	860
ایرادهای مربوط به روغن ریزی از گیربکس AL4	31000120	861
ایرادهای مربوط به دنده کیلومتر	31000125	862
ایرادهای مربوط به کرانویل	31000130	863
ایرادهای مربوط به دنده های دیشلی	31000135	864
ایرادهای مربوط کاسه نمدهای پولوس	31000140	865
ایرادهای مربوط به تنظیم نبودن کرانویل	31000145	866
ایرادهای مربوط به گیربکس اتوماتیک	38000000	867
ایرادهای مربوط به واحد گیربکس اتوماتیک	38010005	868

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ضربه شدید از خلاصی به	38010607	869
گیربکس کار نمیکند	38010801	870
پوسته ترک دارد	38011116	871
ضربه شدید از خلاصی به دنده عقب	38011603	872
گلدانی ترک دارد	38012112	873
دنده سه کار نمیکند	38012471	874
از دنده های جلو بکسواد میکند	38013312	875
به جلو حرکت نمیکند	38013477	876
دنده عقب بکسواد میکند	38014318	877
دنده عقب بکار نمی افتد	38014473	878
دنده عوض نمیکند	38015479	879
دنده با تاخیر عوض میشود	38015673	880
در دنده خلاص حرکت میکند	38016700	881
پوسته ترک برداشته یا سوراخ است	38017112	882
گاورنر کار نمیکند	38018477	883
دستگاه گاورنر کار نمیکند - سوپاپ کنترل خراب است	38030479	884
صفحه سوپاپ ها کار نمیکند	38030801	885
سوپاپه چسبیده است	38031645	886
سوپاپ فشار روغن جلو کار نمیکند	38050479	887
پمپ عقب کار نمیکند	38050801	888
سوپاپ فشار روغن عقب کار نمیکند	38051475	889
پوسته شکسته - شل است	38070568	890
دنده خورشیدی ها یا سیاره ها شکسته صدا دارد خورده شده	38070607	891
واشرهای تنظیم خراب است	38071124	892
کلاج یک طرفه کار نمیکند	38072471	893
ضامن دنده پارک خورده شده شکسته	38073168	894
ضامن دنده پارک میزان نیست	38074481	895
صدا میکند گیر پاژ کرده	38090607	896

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
897	38090801	کار نمیکند
898	38091019	بوش ناقل بیرون زده
899	38091645	سویاپ ها چسبیده اند
900	38092031	شفت استاتور خورده شده
901	38110009	ایرادهای مربوط به واحد بوستر
902	38110805	باند کلاچ جلو خراب شده
903	38111801	باند کلاچ عقب خراب شده
904	38112124	ترمز دنده ۲ از کار افتاده
905	38113120	ترمز دنده ۳ از کار افتاده
906	38114126	ترمز دنده عقب از کار افتاده
907	38114477	پیستون ضربه گیر کلاچ عقب یا جلو کار نمیکند
908	38116479	ضربه گیر ترمز دنده ۲ کار نمیکند
909	38117475	ضربه گیر ترمز دنده ۳ کار نمیکند
910	38118081	کاسه نمد شفت اصلی کلاچ یا ترمز شکسته خورده شده
911	38119647	پیستون های کلاچ و ترمز چسبیدگی گیر پاژ کرده
912	38130009	ایرادهای مربوط به ناقل - دنده کیلومتر - دسته دنده و سیم
913	38130106	ناقل صدا دارد میلرزد
914	38130114	کارتر روغن ترک دارد کار نمیکند
915	38131487	دنده استارت خراب شده
916	38131568	پیچهای کارتر لق است کسری دارد
917	38132564	صفه گرداننده ناقل شکسته شل است
918	38133112	پوسته ناقل ترک خورده شل است
919	38134689	سرعت دور زدن ناقل کم است
920	38134697	سرعت دور زدن ناقل زیاد است
921	38135685	حداکثر سرعت کم است
922	38136152	شفت پمپ جلو خورده شده خراب است
923	38150481	دنده کیلومتر غیر استاندارد خورده شده
924	38170619	دسته دنده احتیاج به تنظیم دارد

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
کیک دان نمیکند احتیاج به تنظیم دارد	38171615	925
دنده به موقع عوض نمیکند سیم گاز احتیاج به تنظیم دارد	38172611	926
شاخص دسته دنده شکسته است	38173081	927
سر دسته دنده شکسته است	38174087	928
نشتی دارد ترک خورده	38190114	929
پیچ تخلیه شل است گیربکس ۳۵	38191568	930
لوله اندازه گیر روغن درآمده ترک خورده	38192019	931
ایرادهای مربوط به روغن خنک کن	38210003	932
گرفته ترک خورده شکسته	38210118	933
نشت دارد روغن وارد آب میشود آب وارد روغن میشود	38211554	934
لوله نشت دارد	38212550	935
ایرادهای مربوط به روغن ریزی گیربکس	38700008	936
روغن ریزی از واشر کارتر	38700040	937
هواکش	38700163	938
واشر پوسته جلو ۳۵	38700333	939
کاسه نمد پوسته عقب	38700341	940
کاسه نمد پنیون کیلومتر شمار	38700359	941
پیچ تخلیه ۳۵	38700375	942
واشر پوسته عقب	38700383	943
واشر لاستیکی پمپ جلو	38700414	944
کاسه نمد دسته دنده	38700422	945
کاسه نمد بین ناقل و پمپ جلو	38700430	946
از محل لوله روغن خنک کن	38700757	947
از محل سیم کیک ران روغن ریزی دارد	38700765	948
از مهره های پمپ جلو روغن ریزی دارد	38700773	949
	40000004	950
ایرادهای مربوط به جلو بندی	40000008	951
ایرادهای مربوط به رام	40150007	952

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
رام جلو موتور ترک برداشته و یا شکسته است	40150112	953
پیچ ها شل است بیرون زده رام جلو	40151566	954
میل تعادل شکسته شل است	40152562	955
میل موج گیر تنظیم گردد	40153615	956
ایرادهای مربوط به تویی جلو	40170007	957
تویی چرخ جلو خلاصی بیش از دارد و صدا میکند	40170439	958
تعویض گردگیرها و تنظیم جلوبندی روی دستگاه	40171435	959
تویی چرخ جلو لقی دارد - ستر نیست	40171752	960
در بوش تویی شل است	40172562	961
کاسه نمد چرخ جلو صدا میکند یا نشتی دارد	40173607	962
پیچ - مهره شل - هرز شده	40174564	963
لقی کنس بلبرینگ در داخل تویی	40175950	964
واشر قفل کن خراب شده	40176566	965
ایرادهای مربوط به بلبرینگ تویی	40210001	966
بلبرینگ چرخ جلو لقی دارد - صدا میکند	40210603	967
بلبرینگ داخلی گیر پاژ کرده	40211609	968
بلبرینگ خارجی صدا میکند - گیر پاژ کرده	40212605	969
رینگ واسطه کسری دارد	40213716	970
گریس ندارد	40214712	971
ایرادهای مربوط به کمک های جلو	40250001	972
سگدست شکسته	40250807	973
فنر لول ضعیف است شکسته	40251502	974
بلبرینگ بالا کمک صدا میکند - شل است	40252605	975
لستیکهای سر میل موجگیر تنظیم نیست	40252613	976
فنر لول از محل خود تغییر نموده است	40253017	977
قسمت داخل کمک فنر ضعیف است - کمک کار نمیکند	40254500	978
قسمت داخل کمک فنر نشتی دارد	40254550	979
قسمت داخل کمک فنر صدا میکند	40254607	980

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به سیبک زیر کمک فنر جلو پایینی	40290001	981
سیبک جلو خورده شده یا شل است صدا میکند	40290603	982
شغال دست شل است بیرون میزند	40291560	983
پیچ و مهره های سینک شکسته	40292566	984
ایرادهای مربوط به سگ دست	40330005	985
سگ دست شکسته	40330089	986
شغال دست شکسته	40331085	987
پیچ سگ دست شکسته شل شده	40332081	988
ایرادهای مربوط به طبق	40370005	989
لاستیک طبق ۱۶۰۰	40370089	990
بوش طبق صدا میکند - گیر پاژ کرده	40371603	991
پیچ شکسته - شل است	40372081	992
ایرادهای مربوط به میل موج گیر	40410009	993
میل تعادل شل صدا میکند	40410562	994
بست میل تعادل شکسته است	40411089	995
پیچ بست میل تعادل شکسته است	40412085	996
ایرادهای مربوط به عمومی	40430009	997
میل مندل شل است - شکسته	40430562	998
طبق زیر شکسته شل است صدا میکند در اونجر	40450083	999
لاستیک طبق زیر شل شکسته در اونجر	40452603	1000
شغال دست شکسته صدا میکند شل است در اونجر	40470083	1001
سیبک شل است صدا میدهد در اونجر	40472603	1002
میل موج گیر شل است صدا میدهد در اونجر	40490562	1003
ایرادهای جلو بندی	40800000	1004
ایرادهای مربوط به رام موتور	40800005	1005
ایرادهای مربوط به میل تعادل	40800010	1006
ایرادهای مربوط به توپی چرخ	40800015	1007
ایرادهای مربوط به سیبکهای فرمان	40800020	1008

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به سبک زیر کمک	40800025	1009
ایرادهای مربوط به طبق ها	40800030	1010
ایرادهای مربوط به سگدست جلو	40800040	1011
ایرادهای مربوط به بلبرینگ چرخ	40800045	1012
ایرادات جلو بندی	40900004	1013
ایرادهای مربوط به اکسل عقب	41000001	1014
ایرادهای مربوط به پوسته اکسل	41010006	1015
پوسته دیفرانسیال از محل جوشکاری شکسته و گشته	41010187	1016
پوسته ترک دارد سوراخهای ریز ریخته گری	41010852	1017
پیچ تخلیه - مهره تکمیل روغن - شل است	41011565	1018
هواکش شل است - بیرون زده	41012561	1019
محل نشن فنر روی اکسل از محل خود شکسته - نامیزان است	41013729	1020
محل بلبرینگ در پوسته گشاد شده	41014953	1021
تکیه گاه کمک فنر روی اکسل ترک خورده - شکسته	41015111	1022
تکیه گاه ترمز دستی روی اکسل ترک خورده - شکسته	41016117	1023
ایرادهای مربوط به پلوس	41030006	1024
پلوس شکسته	41030080	1025
گرد گیر میل پلوس پاره شده	41030098	1026
یاتاقان میل پلوس خراب شده	41030111	1027
میل پلوس تاب دارد	41030145	1028
هزار خاری پلوس خورده شده - شل است	41031565	1029
محل بلبرینگ داخلی پلوس در پوسته گشاد شده یا زیاد	41032969	1030
بلبرینگ پلوس داخل پوسته صدا میکند	41033606	1031
بلبرینگ پلوس داخل پوسته گیر پاژ کرده است	41033965	1032
ایرادهای مربوط به دیفرانسیال	41050006	1033
دیفرانسیال صدا میکند	41050608	1034
دنده دیشلی ها خورده شده	41055161	1035
خلا صی بیش از حد دنده خورشیدی ها	41055438	1036



کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
چرخ سیارهای خورده شده	41056167	1037
چرخ سیارهای خلاصی بیش از حد دارد	41056434	1038
پینی دیفرانسیال بیرون زده شکسته	41057082	1039
دنده های کرانویل پینیون شکسته	41070161	1040
پیچهای کرانویل احتیاج به میزان کردن دارد	41070569	1041
دنده های کرانویل پینیون احتیاج به تنظیم دارند	41070616	1042
پیچهای کرانویل شل است بیرون زده	41071565	1043
پینیون شکسته	41072082	1044
بلبرینگ صدا میکند	41073606	1045
بلبرینگ پینیون گیرپاژ کرده	41073965	1046
ایرادهای مربوط به تویی عقب	41130000	1047
خلاصی افقی بیش از حد تویی	41130432	1048
دربوش تویی شل است	41131569	1049
کاسه نمد صدا میکند	41132604	1050
مهره پلوس شل است - هرز شده	41133561	1051
پوسته گشاد شده - تنگ است - تویی چرخ عقب شکسته	41134957	1052
بلبرینگ چرخ عقب صدا میکند	41210606	1053
بلبرینگ داخلی پینیون صدا میکند	41211602	1054
بلبرینگ داخلی پینیون گیرپاژ کرده	41211961	1055
بلبرینگ خارجی پینیون صدا میکند	41212608	1056
بلبرینگ خارجی پینیون گیرپاژ کرده	41212967	1057
واشر واسطه بلبرینگ نصب نشده	41213719	1058
ایرادهای مربوط به روغن ریزی	41700009	1059
هواکش دیفرانسیال روغن ریزی دارد	41700164	1060
پیچ روغن ریختن روغن ریزی دارد	41700376	1061
کاسه نمد پینیون روغن ریزی دارد	41700554	1062
کاسه نمد تویی چرخ سمت چپ روغن ریزی دارد	41700570	1063
کاسه نمد تویی چرخهای سمت راست روغن ریزی دارد	41700596	1064

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
پوسته ترک دارد سوراخهای ریز ریخته گری دارد	41700601	1065
از مهره تویی چرخ روغن ریزی دارد	41700619	1066
از طبق ترمز به پوسته دیفرانسیال روغن نشتی دارد	41700627	1067
دیفرانسیل نشتی روغن دارد	41700635	1068
از داشبورد دور قالباق پوسته دیفرانسیال	41700643	1069
ایرادهای مربوط به اکسل عقب	41700700	1070
ایرادهای مربوط به میل های پیچشی (فترپیچشی)	41700705	1071
ایرادهای مربوط به میل موجگیر عقب	41700710	1072
ایرادهای مربوط به زامبونهای چرخهای عقب	41700715	1073
ایرادهای مربوط به کمکهای عقب	41700720	1074
ایرادهای مربوط به ضربگیرهای اکسل عقب	41700725	1075
ایرادهای مربوط به میل موجگیر	41800011	1076
میل موجگیر بریده است	41800037	1077
ایرادهای مربوط بهمیل اصلی تور شن بار	41900015	1078
تنظیم میله های تور شن بار عقب	41900031	1079
میل اصلی تور شن بار خراب است	41900057	1080
بازویی تور شن بار خراب است	41900073	1081
پیچ های بازویی تور شن بار هرز شده	41900099	1082
ایرادهای مربوط به کمکها	42000004	1083
فتر شمش عقب شکسته	42010083	1084
پیچ های فتر شمش به بدنه شل است صدا میکند	42011568	1085
شاه فتر ضعیف است	42013502	1086
لایه های شاه فتر صدا میکند ضعیف شده	42014508	1087
گوشواره های سرعقب فتر سایدگی دارد ضعیف است	42050083	1088
گوشواره های سرعقب فتر شکسته صدا میدهد	42051089	1089
بوشهای گوشواره های فتر گیر پاژ کرده است	42051966	1090
کورپی های فتر شل است	42053560	1091
کمک فتر ضعیف است	42090504	1092

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
کمک فنر روغن ریزی دارد	42090554	1093
کمک عقب صدا دارد	42090601	1094
کمک عقب گیرپاژ کرده	42090960	1095
محل اتصال کمک به اکسل عقب شکسته و شل است	42092085	1096
پایه فوقانی کمک فنر شکسته - بیرون زده	42093081	1097
واشر لاستیکی صدا میکند	42094605	1098
ضربگیر کمک فنر بیرون زده - ندارد	42130710	1099
ایرادهای مربوط به فرمان	43000007	1100
رفع روغن ریزی از اورینگ شیلنگهای فرمان	43000008	1101
فرمان خراب است تعویض فرمان	43000023	1102
ایرادهای مربوط به جعبه فرمان	43110006	1103
فرمان سفت است	43110022	1104
قفل فرمان خراب است	43110023	1105
مغزی قفل فرمان خراب است	43110024	1106
فرمان صدا میکند	43110608	1107
جعبه فرمان - ترک خورده - شکسته	43111117	1108
پیچهای نگهدارنده جعبه فرمان شل است	43112561	1109
درب پوش جعبه فرمان شل است	43113567	1110
پولک جهت پر کردن روغن شل است - بیرون زده	43114563	1111
ایرادهای مربوط به شافت	43130006	1112
پنیون فرمان تاب دارد	43130080	1113
خلاصی افقی پیش از حد پنیون فرمان	43130438	1114
بوش پنیون فرمان خورده شده شل شده	43131167	1115
بلبرینگ صدا میکند	43132600	1116
بلبرینگ گیرپاژ کرده	43132969	1117
مهره پنیون شل شده - بیرون زده	43133567	1118
هزار خار فرمان تاب دارد شکسته	43134717	1119
ایرادهای مربوط به مار پیچ فرمان	43150006	1120

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
1121	43150080	مار پیچ فرمان شکسته بیرون زده
1122	43151002	ایرادهای مربوط به جعبه فرمان جی ال ایکس
1123	43151078	سیلندر هیدرولیک نشستی دارد - جی ال ایکس
1124	43151167	پمپ هیدرو لیک عمل نمیکند - گیرپاژ کرده جی ال ایکس
1125	43151264	سیلندر صدا میکند - جی ال ایکس
1126	43151303	سیلندر سمت راست گیر می کند - جی ال ایکس
1127	43151476	باز وبست مجموعه شانهای فرمان
1128	43151507	فشار هیدرولیک پایین است جی ال ایکس
1129	43151523	شانه فرمان خورده شده - جی ال ایکس
1130	43151604	بلبرینگ قسمت فوقانی جعبه فرمان صدا میدهد
1131	43151612	فرمان تنظیم نمی شود - جی ال ایکس
1132	43151743	بالانس پشت شانه فرمان - جی ال ایکس
1133	43151963	بلبرینگ قسمت فوقانی جعبه فرمان گیرپاژ کرده
1134	43152422	پیاده و سوار کردن سیلندر هیدرولیک فرمان
1135	43152600	بلبرینگ قسمت تحتانی جعبه فرمان صدا میدهد
1136	43152969	بلبرینگ قسمت تحتانی جعبه فرمان گیرپاژ کرده
1137	43153119	مار پیچ فرمان شکسته لبه آن بریده
1138	43153266	باز وبست سوپاپ فرمان هیدرو لیک
1139	43154165	مهره اصلی مار پیچ فرمان شل است خورده شده
1140	43154505	باز بست پمپ هیدرولیک فرمان
1141	43155014	ساجمه بلبرینگی مار پیچ فرمان گیرپاژ کرده
1142	43155080	باز وبست لوله های فرمان هیدرولیک
1143	43156078	باز بست تسمه پمپ هیدرولیک
1144	43157600	باز وبست سیلندر هیدرولیک
1145	43158614	بازوبست شیر تنظیم کننده پمپ هیدرولیک
1146	43159628	تعویض گردگیر شانهای فرمان
1147	43160556	تنظیم پینیون شانهای فرمان
1148	43161015	پیاده سوار کردن پمپ هیدرولیک فرمان

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
باز دید روغن سیستم فرمان	43162710	1149
ایرادهای مربوط به لوله میل فرمان	43170006	1150
قسمت وسط شکسته تاب خورده	43170080	1151
قسمت خارجی رزوه آن هرز شده	43172032	1152
میل فرمان شکسته تاب دارد	43172082	1153
سیبکهای خارجی میل فرمان صدا میکند شل است	43174563	1154
ایرادهای مربوط به سیبک بغل شاسی	43190006	1155
شغال دست خم شده	43190056	1156
شغال دست صدا میکند	43190608	1157
پیچهای پایه سیبک بغل شاسی شل شده بیرون زده	43191565	1158
ایرادهای مربوط به فرمان	43200000	1159
ایرادهای مربوط به فرمان (سفت است)	43200005	1160
ایرادهای مربوط به روغن ریزی از جعبه فرمان	43200008	1161
ایرادهای مربوط به پینیون فرمان	43200010	1162
ایرادهای مربوط به پمپ هیدرولیک فرمان	43200012	1163
ایرادهای مربوط به میل شانه ای فرمان	43200014	1164
ایرادهای مربوط به منبع روغن و شیلنگهای مربوطه	43200016	1165
ایرادهای مربوط به سیلندر هیدرولیک فرمان	43200018	1166
ایرادهای مربوط به تنظیم نبودن فرمان	43200020	1167
ایرادهای مربوط به واسطه شغال دست وضامن چرخش چرخ	43230000	1168
واسطه شغال دست کج شده شل شده	43230050	1169
محدود کننده چرخشی چرخ متصل به شاسی احتیاج به رگلاژ دارد	43232612	1170
ایرادهای مربوط به لوله مار پیچ فرمان	43250000	1171
میل فرمان کوتاه ترک خورده شکسته است	43250115	1172
میل فرمان از چهار شاخه به غریبک هرز شده	43250131	1173
پایه اتصال لوله فرمان به جعبه فرمان ترک خورده شکسته	43251111	1174
بوش قسمت فوقانی صدا میکند سفت است	43252604	1175
بست لوله مار پیچ شل است	43253561	1176

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به زوایای هندسی	43293008	1177
قسمت جلو لرزش دارد	43293105	1178
هنگام چرخش تایر به گلگیر گیر میکند	43294305	1179
ایرادهای مربوط به غربیلک فرمان	43310004	1180
غربیلک فرمان کج شده	43310054	1181
غربیلک فرمان ترک خورده پوسته پوسته شده	43310119	1182
غربیلک فرمان در وسط قرار نمیگیرد	43311610	1183
روکش غربیلک فرمان جدا شده	43312014	1184
مهره غربیلک فرمان شل است	43313565	1185
روبنده فرمان شل است بیرون زده در اونچر	43314561	1186
چهار شاخه فرمان خرابی دارد - لقی شده	43314579	1187
ایرادهای مربوط به قاب فرمان	43330004	1188
گردگیر فرمان پاره شده	43330012	1189
قاب روی فرمان شکسته ترک خورده	43330088	1190
قاب فرمان به فرمان گیر میکند	43330305	1191
قاب فرمان ترک خورده شکسته	43330567	1192
پوسته کرده	43330884	1193
ایرادهای مربوط به روغن ریزی	43700005	1194
از پیچ تخلیه ومحل پر کردن روغن نشستی دارد	43700372	1195
از واشر جعبه فرمان روغن ریزی دارد	43700665	1196
ایرادهای مربوط به ترمز ها	44000000	1197
ایرادهای مربوط به ترمز	44010005	1198
صدا میکند	44010267	1199
ترمز ضعیف شده	44010275	1200
گیر میکند میلرزد	44010356	1201
بیک طرف میکشد	44010746	1202
هوا دارد هوا گیری شود	44011132	1203
روغن ترمز آلوده شده	44012138	1204

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
1205	44013540	پدال حالت فنریت دارد
1206	44013647	پدال گیر میکند سفت است
1207	44014758	پدال دل میزند
1208	44030110	کاسه چرخ ترک دارد خط برداشته
1209	44030542	کاسه چرخ دو پهن کرده
1210	44031116	دیسک ترمز ترک دارد خورده شده
1211	44031132	دیسک آغشته شده
1212	44032162	لنتهای چرخ عقب خورده شده
1213	44033168	لنتهای چرخ جلو خورده شده
1214	44035479	اتوماتیک رگلاژ خراب است
1215	44050550	مخزن روغن ترمز نشتی دارد
1216	44051001	ایرادهای مربوط به پمپ زیر پا
1217	44051263	پمپ زیر پا صدا میکند
1218	44051556	پمپ زیر پا نشتی دارد
1219	44051807	پمپ زیر پا خراب است
1220	44052007	ایرادهای مربوط به بوستر
1221	44052471	بوستر کار نمیکند علت نامعلوم
1222	44052489	ترمز دیر کار میکند
1223	44052552	بوستر ترمز کار نمیکند از داخل نشتی دارد
1224	44052609	بوستر صدا میکند
1225	44053647	سوپاپ یک طرفه چسبیده
1226	44070005	ایرادهای مربوط به طبق ترمز
1227	44070568	طبق شل است
1228	44071019	خار کفشکها بیرون زده پولک و فنر
1229	44090005	ایرادهای مربوط به سیلندر ترمز عقب
1230	44090039	رزوه ها هرز شده
1231	44090550	سیلندر ترمز چرخ عقب نشتی دارد
1232	44090649	به طبق چرخ چسبیده



کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
پیستون گیر پاژ کرده	44090966	1233
ایرادهای مربوط به سیلندر ترمز جلو	44110009	1234
سیلندر چرخ جلو لرزش دارد	44110538	1235
سیلندر ترمز چرخهای جلو نشستی دارد	44110554	1236
پیستون گیر پاژ کرده	44110960	1237
ایرادهای مربوط به ترمز دستی	44130009	1238
ترمز دستی میزان نیست	44130619	1239
ترمز دستی گیر میکند	44130643	1240
دسته ترمز دستی میلرزد	44131217	1241
جفجه خورده شده گیر نمیکند	44132166	1242
سیم ترمز دستی بریده گیر پاژ کرده	44133081	1243
سیم ترمز دستی گیر میکند	44133308	1244
اهرم سیلندر چرخ شل است	44134566	1245
زیانه اهرم سیلندر چرخ بیرون زده	44135017	1246
ایرادهای مربوط به عمومی	44150009	1247
شلنگ ترمزهای جلو پاره شده نشستی دارد ترک برداشته	44150554	1248
شلنگ ترمزهای عقب پاره شده نشستی دارد	44151550	1249
از محل اتصال شلنگ نشستی دارد	44152556	1250
ایرادهای مربوط به ترمز	44300000	1251
ایرادهای مربوط به بوستر ترمز	44300005	1252
ایرادهای مربوط به پمپ ترمز	44300010	1253
ایرادهای مربوط به شیلنگهای ترمز	44300015	1254
ایرادهای مربوط به سیلندرها ترمز چرخ جلو	44300020	1255
ایرادهای مربوط به سیلندرها ترمز چرخ عقب	44300025	1256
ایرادهای مربوط به لنت جلو و عقب	44300030	1257
ایرادهای مربوط به دیسکهای ترمز جلو	44300035	1258
ایرادهای مربوط به کاسه چرخهای عقب	44300040	1259
ایرادهای مربوط به دسته ترمز دستی	44300045	1260

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به سیم ترمز	44300050	1261
ایرادهای مربوط به ریگلاژ ترمز دستی	44300055	1262
ایرادهای مربوط به رینگ و تایر چرخ	44500000	1263
ایرادهای مربوط به تایر	44500005	1264
ایرادهای مربوط به رینگ چرخ (تاب دارد)	44500010	1265
ایرادهای مربوط به تایر چرخ (بالانس نمی شود)	44500015	1266
ایرادهای مربوط به فرسودگی لاستیک	44500020	1267
ایرادهای مربوط به رینگ و تایر	45000003	1268
ایرادهای مربوط به رینگ	45010008	1269
رینگ اشتباهی نصب شده	45010480	1270
بالانس نیست رینگ و لاستیک	45010749	1271
رینگ چرخ خراب است - گرد نیست لنگ میزند	45010757	1272
رینگ ترک خورده	45011208	1273
نشستی هوا از رینگ در لاستیکهای تیوپ	45012555	1274
رزوی پیچهای چرخ هرز شده	45014036	1275
دور محل پیچهای نگهدارنده رینگ چرخ ترک دارد	45015113	1276
ایرادهای مربوط به لاستیک	45030008	1277
لاستیک مطابق ساینز استاندارد نیست	45030480	1278
لاستیک بالانس نیست	45030749	1279
لنگ است کاملاً گرد نیست	45030757	1280
نقش تایر خراب است	45031151	1281
تایر دو پوست شده است	45032157	1282
قالپاق چرخ سفت است بزرگ است بیرون زده	45070561	1283
دور قالپاق شل است	45090561	1284
ایرادهای مربوط به اگزوز و انباره اگزوز	46000006	1285
ایرادهای مربوط به لوله اگزوز	46010001	1286
رفع صدای اگزوز باندنه تماس دارد	46010002	1287
لوله قسمت جلو شکسته	46010085	1288

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
واشر محل اتصال لوله آگروز به منیفولد	46011073	1289
از انباره جلو نشستی دارد	46012079	1290
لوله آگروز نشستی دارد	46013106	1291
ایرادهای مربوط به انباره جلو آگروز	46030001	1292
انباره وسط نشستی دارد	46030077	1293
صدا خفه کن شل شده صدا میکند	46032566	1294
بست لوله آگروز شکسته شل است	46033083	1295
منجید آگروز بریده است	46034013	1296
ایرادهای مربوط به انباره عقب آگروز	46050001	1297
انباره شلاست	46050564	1298
از محل اتصال نشستی دارد	46051073	1299
بست آگروز شکسته	46052087	1300
ایرادهای مربوط به چدنی آگروز	46500000	1301
ایرادهای مربوط به منبع های آگروز	46500005	1302
ایرادهای مربوط به لوازم گلوئی آگروز	46500010	1303
ایرادهای مربوط به بست یا منجید آگروز	46500015	1304
	47000001	1305
ایرادهای مربوط به الکتریکی	47000009	1306
ایرادهای مربوط به کوئل	47030004	1307
کوئل کار نمیکند	47030478	1308
نشستی روغن دارد	47030559	1309
شل است بیرون زده است	47030567	1310
ایرادهای مربوط به سویچ موتور	47031000	1311
سویچ کار نمیکند	47031474	1312
کلید گیر میکند سفت است	47032640	1313
دیود آلترناتور کار نمکند	47047000	1314
ایرادهای مربوط به دینام	47050004	1315
سیم های دینام اشتباه نصب شده	47050486	1316

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
1317	47050606	دینام صدا دارد
1318	47050622	دینام کار نمیکنند علت نا معلوم
1319	47051644	ذغالهای دینام چسبیده
1320	47070004	ایرادهای مربوط به آلترناتور
1321	47070486	سیمهای آلترناتور اشتباه نصب شده
1322	47070606	آلترناتور صدا میدهد
1323	47070622	آلترناتور شارژ نمیکند
1324	47073086	پولی دینام آلترناتور خراب است
1325	47073565	پولی آلترناتور شل است
1326	47074082	پولی خنک کن شکسته
1327	47076644	آفتامات دینام خراب است
1328	47077470	دیودالترناتور کار نمیکنند
1329	47090004	ایرادهای مربوط به استارت
1330	47090606	موتور استارت صدا میکند کار نمیکنند
1331	47091644	ذغالها چسبیده سوخته
1332	47092640	دنده استارت گیر کرده
1333	47093064	پنیون استارت گیر کرده
1334	47093646	پنیون استارت گیر دارد
1335	47094472	اتوماتیک استارت کار نمیکنند قدیمی
1336	47095478	اتوماتیک استارت کار نمیکنند جدید
1337	47096149	اتصالات زنگ زده
1338	47097470	رله کار نمیکنند
1339	47110008	ایرادهای مربوط به باطری
1340	47110325	در اثر شارژ زیاد اسید باطری بیرون زده
1341	47110684	غلظت اسید کم است
1342	47111680	باطری شارژ نگه نمیدارد در یک یا چند خانه
1343	47112555	شکسته آب باطری بیرون میاید
1344	47113420	خانه های باطری شکسته

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ترکهای مویی روی باطری	47114557	1345
قطبهای باطری شکسته شل است	47115561	1346
باطری غیر استاندارد نصب شده	47116486	1347
ایرادهای مربوط به سیمها	47130008	1348
اتصال آهن خراب است	47130804	1349
اتصال مثبت به اتوماتیک استارت کار نمیکند	47131800	1350
اتوماتیک استارت به استارت کار نمیکند	47132806	1351
وایرها از دلکو به شمع خراب است	47133802	1352
وایرها از کویلها به دلکو خراب است	47134808	1353
ایرادهای مربوط به سیم کشی	47150008	1354
سیم کشی تعویض شود	47150480	1355
سیم کشی اصلی اتصال دارد سوخته است	47150977	1356
سیم کشی پشت داشبورد اشتباه است	47151486	1357
سیم کشی داشبورد اشتباه است	47152482	1358
سیم کشی داشبورد اتصالی دارد سوخته	47152979	1359
ایرادهای مربوط به برف پاک کن	47170008	1360
موتور برف پاک کن صدا میکند گیرپاژ میکند کار نمیکند	47170600	1361
سویچ بخاری کار نمیکند	47171478	1362
دنده برف پاک کن صدا میکند گیرپاژ کرده کار نمیکند	47171606	1363
پایه موتور شکسته ترک خورده شل است	47172084	1364
تیغه های برف پاک کن درست تمیز نمیکند	47173721	1365
تیغه های برف پاک کن خراب شده اند	47174159	1366
تیغه های برف پاک کن سر جایش بر نمیگردد	47175472	1367
سویچ برف پاک کن کار نمیکند	47176478	1368
موتور شیشه شور برقی کار نمیکند	47177474	1369
ایرادهای مربوط به موتور بخاری	47190008	1370
موتور پنکه بخاری سوخته	47190040	1371
کار نمیکند علت نامعلوم	47190472	1372

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
سیم کشی اشتباه است	47190480	1373
سویچ بخاری کار نمی کند	47191478	1374
پروانه بخاری شکسته	47192084	1375
ایرادهای مربوط به آمپر کیلومتر	47210002	1376
روغن داخل آمپر کیلومتر رفته است	47210133	1377
ساعت کیلومتر صدا میکند کار میکند	47210476	1378
آمپر اشتباهی نصب شده است	47210484	1379
سیم کیلومتر بریده است	47211082	1380
سیم کشی کیلومتر بست ندارد خار ندارد	47211561	1381
سیم کیلومتر صدا میکند	47211600	1382
شماره انداز کار نمیکند	47212478	1383
اعداد دریک ردیف نیستند	47213725	1384
ایرادهای مربوط به ولتاژ پشت آمپر	47230002	1385
ولتاژ پشت آمپر و درجه های نشان دهنده کارنمیکند	47230476	1386
ایرادهای مربوط به آمپر بنزین	47250002	1387
درجه بنزین کار نمیکند - صحیح نشان نمیدهد	47250476	1388
سیم کشی اشتباه است	47250484	1389
درجه داخل باک کار نمیکند	47251472	1390
چراغ خبر کار نمیکند	47252478	1391
ایرادهای مربوط به آمپر فشار روغن	47254006	1392
چراغ خبر فشار روغن کار نمیکند	47255476	1393
سویچ چراغ خبر فشار روغن کار نمیکند	47256472	1394
ایرادهای مربوط به آمپر درجه حرارت	47270002	1395
آمپر آب کار نمیکند	47270476	1396
سیم کشی اشتباه است	47272486	1397
فشنگی درجه آب خراب است	47273474	1398
ایرادهای مربوط به آمپر ها	47290002	1399
شیشه شکسته	47290086	1400

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
آمپر دینام کار نمیکنند	47290476	1401
ولت متر کار نمیکنند	47291472	1402
ساعت کار نمیکنند	47292478	1403
دور موتور کار نمیکنند صحیح نشان نمیدهد	47293474	1404
ایرادهای مربوط به فن دک	47294006	1405
فن دک کار نمیکنند سوخته است	47294470	1406
ایرادهای مربوط به بوق	47310006	1407
بوق کار نمیکنند	47310470	1408
سیم کشی اشتباه است	47310488	1409
سویچ بوق خراب است	47311476	1410
چراغ نور پایین کار نمیکنند	47330551	1411
چراغ نور بالا کار نمیکنند	47331086	1412
چراغ نور پایین اشتباه سیم کشی شده	47331484	1413
ایرادهای مربوط به سویچ چراغهای جلو	47334000	1414
سویچ چراغها کار نمیکنند	47334474	1415
سویچ راهنما کار نمیکنند	47335470	1416
چراغ نور بالا کار نمیکنند	47336476	1417
یکی از چراغها در جا شل است	47336565	1418
استپ زیر پا کار نمیکنند	47337375	1419
رله چراغهای جلو کار نمیکنند	47338478	1420
ایرادهای مربوط به چراغهای جانبی	47350006	1421
چراغهای جلو و بغل شکسته	47350080	1422
اشتباه سیم کشی شده	47350488	1423
شیشه چراغ شکسته بیرون زده	47351175	1424
ایرادهای مربوط به چراغهای راهنما	47370006	1425
چراغهای راهنما کار نمیکنند شکسته است	47370080	1426
شیشه چراغ راهنما شکسته بیرون زده	47370179	1427
اشتباه سیم کشی شده	47370488	1428



کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
1429	47374474	دسته راهنما کار نمیکند
1430	47375470	چراغ خبر راهنما کار نمیکند
1431	47376476	اتوماتیک راهنما کار نمیکند
1432	47390006	ایرادهای مربوط به چراغهای عقب
1433	47390080	چراغهای عقب کار نمیکنند شکسته اند
1434	47390179	شیشه چراغها شکسته شل شده
1435	47390488	اشتباه سیم کشی شده
1436	47390551	آب داخل چراغها رفته
1437	47391086	صفحه مدار چراغهای عقب مدل جدید
1438	47392008	ایرادهای مربوط به چراغ ترمز
1439	47392082	بازوبست سیم کشی جهت رفع ایرادرنگ
1440	47392171	شیشه چراغ شکسته شل است
1441	47392480	سیم کشی اشتباه است
1442	47393082	لمپ چراغهای ترمز شکسته است
1443	47394474	سویچ چراغ کار نمیکند - مهره استپ ترمز
1444	47412002	ایرادهای مربوط به چراغ نمره
1445	47412086	چراغ نمره عقب شکسته کار نمیکند
1446	47412175	تلق چراغ نمره عقب شل شده افتاده
1447	47412484	سیم کشی اشتباه است
1448	47413008	ایرادهای مربوط به چراغ دنده عقب
1449	47413082	کار نمیکند چراغ دنده عقب کار نمیکند
1450	47413480	سیم کشی اشتباه است
1451	47414478	سویچ کار نمیکند - مهره دنده عقب
1452	47414614	سویچ میزان کردن میخواهد
1453	47430000	ایرادهای مربوط به چراغ داخل اتاق
1454	47430173	شیشه چراغ داخل شکسته شل شده
1455	47430482	اشتباه سیم کشی شده
1456	47431640	سویچ لای درب خراب است گیر میکند

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
چراغ پشت آمپر اشتباه سیم کشی شده	47432484	1457
سویچ چراغ پشت آمپر کار نمیکند	47434478	1458
چراغ دینام اشتباه سیم کشی شده	47435482	1459
ایرادهای مربوط به چراغ داشبورد	47450000	1460
چراغ داخل داشبورد اشتباه سیم کشی شده	47450482	1461
سویچ چراغ داخل داشبورد کار نمیکند	47451470	1462
ایرادهای مربوط به الکتریکی جعبه دنده اتوماتیک	47490000	1463
چراغ روی قاب دسته دنده گیربکس اتوماتیک اشتباه سیم کشی شده	47490482	1464
سویچ سلکتور گیربکس کار نمیکند	47491470	1465
سویچاستپ بغل گیربکس احتیاج به میزان کردن دارد	47491616	1466
ایرادهای مربوط به رادیو	47530004	1467
اشتباه نصب شده	47530486	1468
کار نمیکند علت نامعلوم	47530800	1469
بلندگو کار نمیکند	47531806	1470
آنتن کار نمیکند	47532470	1471
کرم آنتن پوسته کرده	47532925	1472
ایرادهای مربوط به فیوز	47570004	1473
جعبه فیوز شکسته	47570088	1474
فیوز شل است اتصال ضعیف است	47571563	1475
چراغ صندوق عقب عمل نمیکند	47571564	1476
ایرادهای مربوط به الکتریکی	48000002	1477
کلید فلشر دریت عمل نمی کند	48070006	1478
ایرادهای مربوط به آلترناتور	48070007	1479
پایه دینام شل است	48070008	1480
سیم های آلترناتور اشتباه است	48070489	1481
الترناتور صدا میکند	48070609	1482
الترناتور کار نمیکند	48070625	1483
پولی دینام الترناتور خراب است	48073089	1484

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
پولی دینام الترناتور شل است	48073568	1485
پولی خنک کن شکسته	48074085	1486
افتامات دینام خراب است	48076647	1487
دیود الترناتور کار نمیکند	48077473	1488
ایرادهای مربوط به استارت	48090007	1489
موتور استارت صدا میکند - کار نمیکند	48090609	1490
ذغالهای چسبیده سوخته	48091647	1491
دنده استارت گیر کرده	48092643	1492
پینیون استارت گیر کرده	48093649	1493
اتوماتیک استارت کار نمیکند	48095471	1494
اتصالات زنگ زده	48096142	1495
رله کار نمیکند	48097473	1496
سیم کشی پشت داشبورد ایراد دارد	48097474	1497
مجموعه رشته سیم های موتور اتصالی دارد	48150483	1498
ایرادهای مربوط به برف پاک کن	48170001	1499
موتور برف پاک کن صدا میکند گیرپاژ کرده	48170603	1500
دنده برف پاک کن صدا میکند	48171609	1501
پایه موتور شکسته ترک خورده	48172087	1502
تیغه های برف پاک کن خراب شده	48174152	1503
سویچ برف پاک کن کار نمیکند	48176471	1504
موتور شیشه شوی برقی کار نمیکند	48177477	1505
چشم شیشه شور گرفته است عمل ندارد	48177478	1506
سیم کیلومتر بریده است	48211085	1507
چراغ سقف عمل نمیکند	48211086	1508
چراغ مطالعه ایراد دارد	48211087	1509
از جای آنتن سقف آب چکه می کند	48211088	1510
سیستم هوشمند ایراد دارد	48211089	1511
سیم کیلومتر بست یا خار ندارد	48211564	1512

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
سیم کیلومتر صدا میکند	48211603	1513
ادوات سنجش ایراد دارد	48211604	1514
تعمیر آمپر کیلومتر به علت گیر داشتن	48211605	1515
تعمیر آمپر بنزین به علت درست نشان ندادن مقدار بنزین	48211606	1516
ساعت دیجیتال خراب است	48211607	1517
ایرادات مربوط به فن حرارتی جی ال ایکس	48241006	1518
تعویض مقاومت دو مرحله ای فن	48241072	1519
فن دور تند گیر میکند جی ال ایکس	48241307	1520
فن با دور کند کار نمیکنند جی ال ایکس	48241551	1521
دور آرام فن عمل نمیکنند خراب است جی ال ایکس	48241569	1522
دور آرام فن صدا میکند جی ال ایکس	48241608	1523
تعویض جعبه دستور دهنده فن	48242060	1524
ایرادهای مربوط به فن رادیاتور	48270005	1525
فشنگی فن رادیاتور کار نمیکنند	48270013	1526
فشنگی مدار ۱۲ دقیقه کار نمیکنند	48270021	1527
رله فن رادیاتور کار نمیکنند	48270039	1528
موتور فن رادیاتور کار نمیکنند	48270047	1529
موتورهای فن رادیاتور کار نمیکنند	48270055	1530
رله های جعبه فیوز کار نمیکنند	48270071	1531
بوق کار نمیکنند	48310473	1532
فندک سوخته است	48310474	1533
دسته راهنما کار نمیکنند	48334477	1534
کلید مه شکن خراب است	48334478	1535
کلید گرمکن عقب خراب است	48334479	1536
دسته برف پاک کن کار نمیکنند	48335588	1537
رفع آبریزی از چراغهای جلو	48336567	1538
یکی از چراغهای جلو در جا شل است	48336568	1539
تعویض چراغ جلو به علت خرابی کاسه چراغ	48336569	1540

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
1541	48336570	شیشه چراغ جلوترک دارد و یامات است
1542	48336571	چراغ صندوق عقب عمل نمی کند
1543	48336572	چراغ راهنمادروست عمل نمیکند
1544	48370083	چراغهای راین کار نمیکند شکسته است
1545	48390083	چراغهای عقب کار نمیکند
1546	48394473	سویچ چراغ داخل داشبورد کار نمیکند
1547	48394474	کلید شیشه بالبرعمل نمی کند
1548	48394475	شاسی لی درب عمل نمیکند
1549	48394477	مهره استپ ترمز کار نمیکند
1550	48530803	رادیو کار نمیکند
1551	48531809	بلند گو کار نمیکند
1552	48531810	باطری شارژ نمی شود
1553	48531811	باطری ترک دارد
1554	48570081	جعبه فیوز شکسته - کار نمیکند
1555	49000000	ایرادهای مربوط برقی و الکتریکی
1556	49000002	ایرادات مربوطه به ضبط صوت
1557	49000005	ایرادهای مربوط به دینام و شارژ
1558	49000010	ایرادهای مربوط به باطری
1559	49000015	ایرادهای مربوط به دیود و آفتامات دینام
1560	49000020	ایرادهای مربوط به استارت
1561	49000025	ایرادهای مربوط به دنده استارت
1562	49000030	ایرادهای مربوط به اتوماتیک استارت
1563	49000035	ایرادهای مربوط به آمپر کامل
1564	49000040	ایرادهای مربوط به آمپر بنزین
1565	49000045	ایرادهای مربوط به آمپر آب
1566	49000050	ایرادهای مربوط به ساعت
1567	49000065	ایرادهای مربوط به کلید دسته برف پاکن
1568	49000070	ایرادهای مربوط به کلید دسته چراغ راهنما

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به کلیدهای بخاری	49000075	1569
ایرادهای مربوط به تیغه های برف پاکن	49000080	1570
ایرادهای مربوط به شیشه شور	49000085	1571
ایرادهای مربوط به سیم کشی موتور	49000090	1572
ایرادهای مربوط به سیم کشی داشبورد	49000095	1573
ایرادهای مربوط به سیم کشی اصلی	49000100	1574
ایرادهای مربوط به سیم داخل اتاق	49000105	1575
ایرادهای مربوط سیم کشی چراغ خطر	49000110	1576
ایرادهای مربوط به فشگیهای آب	49000115	1577
ایرادهای مربوط به چراغهای جلو	49000120	1578
ایرادهای مربوط به سوئیچ استارت	49000130	1579
ایرادهای مربوط به چراغهای راهنما	49000135	1580
ایرادهای مربوط به اتوماتیک راهنما	49000140	1581
ایرادهای مربوط به رله ها	49000145	1582
ایرادهای مربوط به سیستم فن (برقی)	49000150	1583
ایرادهای مربوط به سیم کیلو متر	49000155	1584
ایرادهای مربوط به جعبه فیوز	49000160	1585
ایرادهای مربوط به بوق	49000165	1586
ایرادهای مربوط به بدنه	50000000	1587
ایرادهای مربوط به شاسی	50010005	1588
شاسی ترک خورده شکسته	50010110	1589
رام شاسی ترک خورده شکسته	50011116	1590
پایه موتور روی شاسی ترک خورده	50013118	1591
پیچ و مهره هاشل است	50016564	1592
ستون جلو و عقب ترک خورده است	50017112	1593
ایرادهای مربوط به گلگیرها	50030005	1594
گلگیر آسیب دیده فرو رفتگی دارد	50030152	1595
مراحل تکمیل بدنه خوب نیست	50030322	1596

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
1597	50031603	محل اتصال رکاب صدا میکند
1598	50032560	فیر پاشی پوسته کرده
1599	50033142	گلگیر جلو زنگ زده
1600	50033613	فاصله کلگیر جلو بدنه بیش از حد میباشد
1601	50070005	ایرادهای مربوط به کاپوت
1602	50070827	کاپوت گیر میکند - میزان نیست
1603	50071085	لوله شکسته گیرپاژ کرده
1604	50072081	زیانه شکسته کار نمیکند
1605	50072617	زیانه احتیاج به میزان کردن دارد
1606	50073019	جک کاپوت بیرون آمده ندارد
1607	50073087	دکمه کاپوت کش شکسته
1608	50074643	سیم کاپوت کش شکسته سفت است
1609	50075089	نگه دارنده جک کاپوت شکسته
1610	50076019	جک کاپوت بیرون آمده
1611	50110009	ایرادهای مربوط به صندوق عقب
1612	50110821	درب صندوق عقب گیر میکند
1613	50111089	لوله شکسته گیرپاژ کرده
1614	50112475	قفل صندوق عقب کار نمیکند
1615	50112611	قفل احتیاج به میزان کردن دارد
1616	50130008	نوار دور درب ایراد دارد
1617	50130009	ایرادهای مربوط به درها
1618	50130010	روکش رودری خراب است
1619	50130821	گیر میکند قوس درب نامیزان است
1620	50131827	در جلوسمت چپ گیر میکند احتیاج به تنظیم دارد
1621	50132823	در جلوسمت راست گیر میکند احتیاج به تنظیم دارد
1622	50133829	در عقب سمت راست گیر میکند احتیاج به تنظیم دارد
1623	50134825	در عقب سمت چپ گیر میکند احتیاج به تنظیم دارد
1624	50135821	درب عقب استیشن رگلاژ نیست گیر میکند



کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به لولاهای درب	50150009	1625
داخل درب در حرکت صدا میدهد	50150011	1626
لولای درب قسمت فوقانی ترک خورده یا شکسته	50150083	1627
لولای فوقانی گیرپاژ کرده	50150960	1628
لولای تحتانی شکسته ترک خورده	50151089	1629
لولای تحتانی گیرپاژ کرده	50151966	1630
	50158007	1631
	50158081	1632
ایرادهای مربوط به دستگیره خارج درها	50170009	1633
لاستیک پشت دستگیرهکسری دارد	50170017	1634
دستگیره شکسته	50170083	1635
دستگیره شل است	50170562	1636
دکمه دستگیره گیر کرده شل است	50171649	1637
پیچ تنظیم دکمه دستگیره درب تنظیم شود	50172611	1638
ضامن قفل کن درب عقب کارنمیکند	50173471	1639
ایرادهای مربوط به قفل درها	50230003	1640
قفل درب جلو شل است	50230566	1641
قفل درب جلو احتیاج به روغنکاری و میزان کردن دارد	50230647	1642
قفل درب جلو خراب است	50230809	1643
قفل درب عقب شل است	50232568	1644
قفل درب عقب احتیاج به روغنکاری و میزان کردن دارد	50232649	1645
قفل درب عقب خراب است	50232801	1646
ایرادهای مربوط به قفل درب داشبورد	50237005	1647
ایرادهای مربوط به دستگیره داخل درها	50270003	1648
شش دستگیره خراب است	50270566	1649
شش دستگیره شکسته	50271083	1650
فنر برگردان شش دستگیره شکسته	50272013	1651
دسته شیشه بالا کن شل است سفت است	50273564	1652

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
1653	50310560	شیشه در بهادر جای خود قرار ندارند
1654	50330641	زبانہ رگلاژ روی ستون خورده شده
1655	50334645	درب پشت استیشن گیر میکند
1656	50350031	رزوه پیچ خورده شده شکسته
1657	50350617	ریگلاژ روی درب احتیاج به میزان کردن دارد
1658	50354035	پیچهای نگهدارنده قفل درب عقب استیشن هرز شده
1659	50354611	قفل درب عقب استیشن تنظیم شود
1660	50370471	درب جلو کار نمیکند شکسته صدا میکند شل است
1661	50372473	درب عقب کار نمیکند شکسته صدا میکند شل است
1662	50390007	ایرادهای مربوط به شیشه بالا کن
1663	50390609	جلو صدا میکند شل است
1664	50390641	شیشه بالا کن جلو سفت است کار نمیکند
1665	50391087	دانه های شکسته کج شده خورده شده
1666	50410603	عقب صدا میکند شل است
1667	50410645	عقب سفت است کار نمیکند
1668	50411081	دانه های عقب شکسته خورده شده کج شده
1669	50416081	دکمه دستگیره درب شکسته
1670	50450001	ایرادهای مربوط به دستگیره شیشه باد گیر
1671	50450085	دستگیره دریچه هوا شکسته
1672	50451829	دستگیره شیشه بالبر شل است
1673	50454966	لولای هواکش قسمت
1674	50470645	دستگیره هواکش داخل سفت است شکسته
1675	50490001	ایرادهای مربوط به آینه
1676	50490085	آینه داخل شل است شیشه آن شکسته کج شده
1677	50493083	آینه خارجی شل است شیشه آن شکسته کج شده
1678	50510005	ایرادهای مربوط به تزئینات خارجی
1679	50510568	
1680	50511564	

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
	50512560	1681
	50514562	1682
	50516564	1683
	50519562	1684
ورشوکاری روی ناودانی شل است بیرون آمده	50520563	1685
ایرادهای مربوط به جلو پنجره	50530005	1686
شکسته آسیب دیده	50530089	1687
بست های آن شل است	50531564	1688
جلو پنجره آسیب دیده	50532170	1689
ایرادهای مربوط به زاپاس بند	50550005	1690
شکسته کج شده	50550089	1691
ایرادهای مربوط به جا سیگاری	50570005	1692
جاسیگاری جلو شکسته صدا میکند	50570089	1693
جا سیگاری عقب شکسته صدا دارد	50571085	1694
ایرادهای مربوط به نگهدارنده عرضی تودوزی سقف	50590005	1695
شل است صدا میکند	50590568	1696
ایرادهای مربوط به سپر	50610009	1697
پایه سپر جلو شکسته بیرون آمده است	50610083	1698
پایه سپر عقب شکسته بیرون آمده	50611089	1699
گل سپر جلو بیرون آمده	50612019	1700
گل سپر عقب بیرون آمده	50613015	1701
ایرادهای مربوط به بدنه - تزینات - شیشه	51000003	1702
ایرادهای مربوط به تزینات داخلی	51010008	1703
پریدگی رنگ تودوزی	51010228	1704
تودوزی سقف چروک خورده بد نصب شده	51010820	1705
تودوزی درب چروک خورده بد نصب شده	51011826	1706
تودوزی درب پشت استیشن چروک خورده است	51015820	1707
مشمع جلو داشبورد خراب است بد نصب شده	51030820	1708

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
مشمع سینی زیر داشبورد خراب است بیرون آمده	51032822	1709
فیبر طاقچه عقب بد نصب شده صدا میکند	51033218	1710
مشمع سینی پشت شیشه عقب خراب است بیرون آمده	51033828	1711
دستگیره روی درب خراب است بیرون آمده	51034824	1712
جعبه داشبورد بد نصب شده	51035820	1713
درب جاسیگاری بد نصب شده	51050008	1714
روکش تودری چروک است	51050010	1715
جلوداشبورد کج نصب شده	51050011	1716
جلو داشبورد ترک خورده شکسته	51050082	1717
فندرب جای سیگاری شکسته است	51051088	1718
صفحه داشبورد صدا میکند شل است	51052212	1719
درب جای ضبط صوت شل است بسته نمیشود	51053569	1720
چوب رودرب داشبورد ترک خورده پوسته کرده	51057115	1721
دریچه هواروی داشبورد شل است	51057563	1722
درب داشبورد شل است صدا میکند	51058828	1723
ایرادهای مربوط به نوار دور درب	51070008	1724
رفع صدای دربها	51070009	1725
نوار دور درب جلو پاره شده بیرون آمده	51070171	1726
نوار دور درب عقب پاره شده بیرون آمده	51072173	1727
چراغ داخل اطاق عقب در مدل استیشن کج شده درآمده	51074175	1728
نوار لاستیکی زیر کاپوت قسمت عقب پاره شده	51075171	1729
لاستیک دوردرب صندوق عقب از جا درآمده است	51076177	1730
نوار دور صندوق عقب پاره شده	51077173	1731
نوار دور چراغ جلو بد نصب شده کری دارد	51078179	1732
رفع آبریزی به صندوق عقب	51078180	1733
رفع آبریزی از زیرپاهای قسمت زیرداشبورد	51078181	1734
رفع آبریزی از دربها	51078182	1735
ایرادهای مربوط به شیشه پنجره ها	51091004	1736

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
کلاف بیرون زده	51091012	1737
کلاف دور شیشه در بها سفت است	51091020	1738
کلاف دور شیشه شل است صدا میکند	51091567	1739
نوار لاستیکی بیرون زده	51110010	1740
قابهای کائوچوئی ایراد دارد	51116155	1741
ناودانی زیر شیشه در بها شل است بیرون زده	51119569	1742
ایرادهای مربوط به شیشه جلو	51130002	1743
شیشه جلو خط برداشته	51130159	1744
شیشه جلو موج دارد تاب برداشته	51130175	1745
نوار کرم دور کلا فدر ب از جا در آمده	51131016	1746
مغزی دور نوار شیشه بیرون آمده	51131820	1747
ایرادهای مربوط به شیشه عقب	51151008	1748
تلق چراغ خطر عقب موج دارد	51151171	1749
تلق چراغ خطر عقب شکسته	51152088	1750
ایرادهای مربوط به موکت	51170002	1751
موکت از بین رفته	51170167	1752
سیم درب موتور خراب است	51170206	1753
رنگ موکت هماهنگ نمی باشد	51170701	1754
شیشه عقب بدن نصب شده	51170824	1755
لاستیک داخل صندوق پاره شده	51171820	1756
ایرادهای مربوط به صندلی جلو	51190002	1757
فتر صندلی صدا میکند ضعیف است	51190604	1758
روکشویی سفت است صدا میکند	51192567	1759
اسفنج زیری صندلی حالت خود را از دست داده	51193123	1760
ضامن پشتی صندلی شکسته	51194080	1761
ضامن پشتی گیر پاژ کرده سفت است	51194640	1762
ضامن کشویی صندلی سفت است کار نمیکند	51195646	1763
اسکلت صندلی شکسته	51196082	1764

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
روکش صندلی بیرون آمده	51231010	1765
روکش صندلی پاره شده کتش آمده	51231206	1766
روکش صندلی لکه دار شده	51231387	1767
پشتی صندلی لکه دار شده	51231565	1768
ایرادهای مربوط به صندلی عقب	51250006	1769
اسفنج زیری صندلی عقب حالت خود را از دست داده	51250129	1770
فتر صندلی صدا میکند شکسته بیرون زده	51250608	1771
کفی صندلی صدا میکند	51251824	1772
لولای صندلی شکسته	51252082	1773
فتر ضامن صندلی گیرپاژ کرده شکسته	51254961	1774
ایرادات مربوط به موتور شیشه برقی جی ال اس یکس	51261007	1775
موتور شیشه برقی گیرپاژ کرده جی ال ایکس	51261269	1776
پیاده سوار کردن مجموعه شیشه بالا برقی	51261552	1777
موتور شیشه برقی صدا میکند جی ال ایکس	51261609	1778
پیاده سوار کردن رله شیشه بالا بر	51262304	1779
روکش صندلی عقب پاره شده از جا در آمده	51270014	1780
روکش صندلی پاره شده بیرون زده	51270200	1781
روکش صندلی لکه دارد	51270381	1782
پشتی صندلی صدا میکند	51270569	1783
ایرادهای مربوط به شیشه شور	51310000	1784
ایرادهای مربوط به کمر بند	51330000	1785
کمر بند ایمنی ساییدگی دارد	51330204	1786
بطور صحیح نصب نشده است	51330482	1787
ضامن قفل کن کمر بند کار نمی کند	51331658	1788
محل اتصال کمر بند به ستون شکسته	51332086	1789
پیچهای کمر بند شل است هرز شده	51332565	1790
ایرادهای مربوط به تزیینات خارجی	51350000	1791
حروف بغل اطاق بیرون آمده	51350018	1792

کدهای ایراد تعمیرات

ردیف	کد ایراد	شرح ایراد
1793	51351569	سقف چرمی روکش آن طبله کرده
1794	51371569	آفتابگیر شل است صدا میکند
1795	51373561	دستگیره درب داخل شل است
1796	51390000	ایرادهای مربوط به قاب روی گیربکس
1797	51390018	کنسول وسط بیرون آمده صدا میکند
1798	51390301	کنسول وسط به دسته دنده گیر میکند
1799	51392086	روکش پلاستیکی دسته دنده کسری دارد
1800	51501009	کنسول وسط ایراد دارد درست نصب نشده
1801	51501928	سپر جلو انظر کرم کاری عیب دارد
1802	51502924	پیچ سپر جلو از نظر کرم کاری عیب دارد
1803	51503920	سپر عقب از نظر کرم کاری عیب دارد
1804	51504926	پیچ سپر عقب از نظر کرم کاری عیب دارد
1805	51505922	گل سپر از نظر کرم کاری عیب دارد
1806	51506928	دستگیره درب از نظر کروم کاری عیب دارد
1807	51507924	دستگیره درب داخل از نظر کرم کاری عیب دارد
1808	51509926	ورشو کاری دور چراغ جلو
1809	51510927	ورشو کاری دور چراغ عقب
1810	51511923	ورشو کاری دور شماره شهربانی
1811	51515927	ورشو کاری دور شیشه جلو
1812	51516923	ورشو دور چراغ شماره شهربانی
1813	51518925	چهار چوب دور شیشه های جانبی
1814	51521928	ورشوی روی اسم و آرم
1815	51522924	درب باک بنزین
1816	51524926	تعویض لاستیک شیشه دربها
1817	51525922	آینه بیرون
1818	51531923	دستگیره داخلی
1819	51531924	شبکه زیر شیشه جلوتاب دارد
1820	52000000	ایرادهای مربوط به تزئینات



کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
رگلاژ دربهای ۲۰۶ یارفع صدا از دربها	52000002	1821
ایرادهای مربوط به شیشه بالبرها	52000005	1822
ایرادهای مربوط به آبریزی و گرد و خاک	52000006	1823
ایرادهای مربوط به دستگیره درب بازکن	52000010	1824
ایرادهای مربوط به شیشه های جلو و عقب	52000015	1825
ایرادهای مربوطه به شیشه های جانبی	52000020	1826
ایرادهای مربوط به تنظیم درب	52000025	1827
ایرادهای مربوط به زه های جانبی	52000030	1828
ایرادهای مربوط به صندلی	52000035	1829
ایرادهای مربوط به تودوزی	52000040	1830
ایرادهای مربوط به نوارهای آب بندی درها	52000045	1831
ایرادهای مربوط به آب ریزی داخل اتاق	52000050	1832
آبریزی از شیشه جلو	52010556	1833
آبریزی از پنجره درب جلو	52030556	1834
آبریزی از پنجره درب عقب	52032558	1835
شیشه کوچک درب جلو ثابت در مدل وانت	52036552	1836
آبریزی از شیشه چراغ عقب	52050556	1837
شیشه بادگیرهای عقب	52092558	1838
آبریزی از قسمت گلگیرها	52103553	1839
آبریزی از قسمت عقب	52104559	1840
آبریزی از گلگیرهای عقب	52105555	1841
آبریزی از کف صندوق عقب	52106551	1842
سینی جلو داشبورد	52107557	1843
آبریزی از سقف	52108553	1844
شیشه های بغل فیکس	52110550	1845
شیشه های بغل متحرک	52112552	1846
نوار دور درب چپ جلو	52140555	1847
نوار دور درب راست جلو	52141551	1848

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
نوار دور درب چپ عقب	52142557	1849
نوار دور درب راست عقب	52143553	1850
لاستیک پشت چراغ جلو	52150550	1851
لاستیک پشت چراغ عقب	52151556	1852
لاستیک جلو دور کاپوت	52152552	1853
لاستیک عقب در ور کاپوت	52153558	1854
آبریزی لاستیک دور صندوق عقب	52154554	1855
لاستیک دور درب	52155550	1856
لاستیک دور درب عقب استیشن	52156556	1857
لاستیک دور چراغهای عقب	52158558	1858
آبریزی از سینی جلو داشبورد	52170550	1859
آبریزی از دور ورقه های زیر پا جلو	52172552	1860
آبریزی از گلگیرها	52173558	1861
آبریزی از درز ورقه های زیر پا عقب	52174554	1862
آبریزی از گلگیرهای عقب	52175550	1863
آبریزی از اطراف صندوق عقب به داخل	52176556	1864
آبریزی از گلگیرهای عقب داخل صندوق عقب	52177552	1865
آبریزی از سقف	52178558	1866
آبریزی از سوراخهای بدنه	52211550	1867
آبریزی از سوراخهای دربها	52212556	1868
آبریزی از سوراخهای کاپوت جلو و عقب	52213552	1869
آبریزی از هواکش های بغل و جلو	52250554	1870
آبریزی از محل آنتن رادیو	52532558	1871
ایرادهای مربوط به رنگ آمیزی	53000009	1872
رنگ طبله کرده	53000114	1873
رنگ شوره کرده	53000122	1874
آثار دست روی رنگ	53000130	1875
رنگ زدگی	53000211	1876

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
پریدگی رنگ در اثر اصابت جسم خارجی	53000229	1877
رنگ در اثر سوراخ کردن روی بدنه	53000237	1878
کافی نبودن رنگ و در نتیجه زنگ زدن بدنه	53000245	1879
آثار زنگ زدگی	53000253	1880
رنگ کدر و تیره	53000318	1881
رنگ بیش از حد زدن	53000326	1882
لکه داشتن رنگ	53000504	1883
علایم سنگ زدن روی بدنه	53000512	1884
سوراخهای بسیار ریز روی بدنه	53000520	1885
کثیف بودن رنگ	53000554	1886
خراشیدگی	53000562	1887
سوراخهای پوست پرتغالی روی بدنه	53000570	1888
پوسته کردن رنگ	53000716	1889
کمبود رنگ روی بدنه	53000724	1890
دورنگ بودن	53000732	1891
ترک داشتن رنگ	53000766	1892
ایرادهای مربوط به بدنه	54000002	1893
ایرادهای مربوط به شاسی	54010007	1894
شاسی ترک خورده شکسته	54010112	1895
رام شاسی ترک خورده شکسته	54011118	1896
پایه موتور روی شاسی ترک خورده	54013110	1897
ستون جلو و عقب ترک خورده	54017114	1898
ایرادهای مربوط به گلگیر	54030007	1899
گلگیر آسیب دیده فرورفتگی دارد	54030154	1900
مراحل تکمیلی بدنه خوب نیست	54030324	1901
محل اتصال رکاب صدا دارد	54031605	1902
قیر پاشی پوسته دارد	54032562	1903
فاصله گلگیر جلو بیش از حد میباشد	54033615	1904

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به درب موتور	54070007	1905
درب موتور میزان نیست	54070829	1906
لولای درب موتور گیر پاژ کرده است	54071087	1907
زبانہ احتیاج به میزان کردن دارد	54072619	1908
دگمه کاپوت کش شکسته	54073089	1909
سیم کاپوت کش سفت است	54074645	1910
جک کاپوت بیرون آمده	54076011	1911
شیشه بالاکن عقب سفت است	54106400	1912
ایرادهای مربوط به صندوق عقب	54110001	1913
لولای صندوق عقب گیر دارد	54111081	1914
قفل صندوق عقب میزان نیست	54112613	1915
ایرادهای مربوط به دربها	54130001	1916
نصب زههای اطراف به علت خوب نچسبیدن بر روی بدنه	54130002	1917
درب گیر دارد قوس نامیزان است	54130823	1918
درب جلو چپ نامیزان است	54131829	1919
درب جلو راست نامیزان است	54132825	1920
درب عقب راست نامیزان است	54133821	1921
ایرادهای مربوط به لولای درب ها	54150001	1922
لولای فوقانی درب گیر پاژ کرده	54150962	1923
لولای تحتانی گیر پاژ کرده است	54151968	1924
ایرادهای مربوط به دستگیره خارج دربها	54170001	1925
دستگیره درب شل است	54170564	1926
دگمه دستگیره گیر کرده شل است	54171641	1927
ضامن قفل کن درب عقب کار نمیکند	54173473	1928
ایرادهای مربوط به قفل درب ها	54230005	1929
قفل درب جلو میزان نیست	54230649	1930
قفل درب جلو خراب است	54230801	1931
قفل درب عقب میزان نیست	54232641	1932

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
قفل درب عقب خراب است	54232803	1933
قفل درب داشبورت کار نمیکند	54237007	1934
ایرادهای مربوط به دستگیره داخل دربها	54270005	1935
شش دستگیره خراب است	54270568	1936
فتر برگردان شش دستگیره خراب است	54272015	1937
دسته شیشه بالا کن شل است	54273566	1938
ایرادات مربوط به قفل دربهای جی ال ایکس	54281006	1939
هنکام بالا آمدن ضامن صدا میکند جی ال ایکس	54281268	1940
قفل درب بالا عمل نمی کند خراب است جی ال ایکس	54281470	1941
ضامن قفل کننده عمل نمی کند جی ال ایکس	54281551	1942
بازویست عمل کننده ضامن قفل یک درب	54281608	1943
پیاده سوار کردن قفل مرکزی	54282117	1944
قفل درب با کنترل عمل نمی کند گیر میکند جی ال ایکس	54282303	1945
قفل به طور مرتب عمل نمی کند خراب است جی ال ایکس	54282565	1946
تعویض جعبه دستور دهنده قفل مرکزی	54283032	1947
تعویض جعبه کنترل شیشه بالا بر برقی	54284012	1948
ایرادهای مربوط به شیشه بالا بر	54390009	1949
شیشه بالا کن جلو سفت است	54390643	1950
درب صندوق عقب گیر دارد	54410825	1951
ایرادهای مربوط به سپر	54610001	1952
جلوپنجره تاب دارد	54610002	1953
تنظیم سپر جلوه به علت میزان نبودن	54610004	1954
تنظیم سپر عقب به علت میزان نبودن	54610006	1955
پایه سپر جلو شکسته بیرون آمده	54610085	1956
پایه سپر عقب شکسته بیرون آمده	54611081	1957
گل سپر جلو بیرون آمده	54612011	1958
گل سپر عقب بیرون آمده	54613017	1959
ایرادهای مربوط به بدنه	55000000	1960

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
ایرادهای مربوط به شاسی	55000005	1961
ایرادهای مربوط به کلیدهای جلو	55000010	1962
ایرادهای مربوط به درب موتور	55000015	1963
ایرادهای مربوط به دربها	55000020	1964
ایرادهای مربوط به قفل ولولوی دربها	55000025	1965
ایرادهای مربوط به جلو پنجره	55000030	1966
ایرادهای مربوط به سپر جلو	55000035	1967
ایرادهای مربوط به سپر عقب	55000040	1968
ایرادهای مربوط به رنگ	56000000	1969
پولیش کاری جهت رفع ایراد رنگ	56000003	1970
ایرادهای مربوط به پریدگی رنگ	56000005	1971
ایرادهای مربوط به کدری رنگ	56000010	1972
ایرادهای مربوط به بخاری	60000002	1973
کلید بخاری عمل نمیکند	60000004	1974
ایرادهای مربوط به بخاری	60010007	1975
احتیاج به هواگیری دارد	60010138	1976
صدا میکند شل است	60010560	1977
نصب نشده است	60010714	1978
بخاری کار نمیکند علت معلوم نیست	60010803	1979
رادیات بخاری گرفته	60030065	1980
رادیاتور بخاری نشتی دارد	60030552	1981
شیلنگ شیر به رادیات نشتی دارد	60031558	1982
شلنگبه سوپاپ بخاری نشتی دارد	60032554	1983
شلنگ برگردان از رادیات به موتور نشتی دارد	60033550	1984
شیر بخاری کار نمیکند	60034475	1985
شیر بخاری نشتی دارد	60035552	1986
دسته هواکش شکسته گیر پاژ کرده	60050081	1987
دکمه کنترل کننده شل است بیرون زده	60051566	1988

کدهای ایراد تعمیرات

شرح ایراد	کد ایراد	ردیف
سیم بخاری دستش آن گیرپاژ کرده	60052643	1989
دریچه بخاری شکسته صدا میکند شل است	60053089	1990
ایرادهای مربوط به هواکش	60070007	1991
قسمت فوقانی هواکش بغل شیشه جلو صدا میکند	60070560	1992
دریچه فوقانی روی هواکش شیشه صدا میکند	60071061	1993
لوله گرفته	60072017	1994
ایرادهای مربوط به کولر	60090007	1995
کار نمیکند	60090471	1996
هواکش های داخلی سفت یا خراب است	60110645	1997
لوله های هوا از جای خود درآمده اند شل است	60112011	1998
مدول بخاری کار نمی کند	60113017	1999
ایرادهای مربوط به بخاری	60500000	2000
ایرادنشتی رادیاتور بخاری	60500005	2001
ایراد موتور بخاری	60500010	2002
ایرادهای مربوط به دکمه کنترل بخاری	60500015	2003
ایرادهای مربوط به ابزار	61000005	2004
ایرادهای مربوط به روغن سردکن گیربکس اتوماتیک	61000062	2005
ایرادهای مربوط به جک آچار	61010000	2006
جک کار نمی کند	61010474	2007
جک از نوع اشتباه می باشد	61010482	2008
آچار چرخ اندازه نیست	61011488	2009
آچار قالباق اندازه نیست	61012484	2010
حک شماره موتور	90000000	2011
ایرادهای متفرقه	90000010	2012
ایرادهای تراشکاری	90010100	2013
ایرادهای قراردادی صافکاری و نقاشی	90010102	2014