



QJcLoLfhPhrFcV/CKpl5iBDQPhpxC4jLJw==

Injection System	0101200
------------------	---------

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
نود جلو آمپر	ICN
سوئیچ پدال ترمز	2100
انژکتورهای بنزین	1331-1334
کنترل یونیت موتور	1320
شیربرقی کنیستر	1215
سنسور اکسیژن بالا	1350
سنسور اکسیژن پایین	1351
کونل ها	1131-1134
ناک سنسور	1120
سنسور دور موتور	1313
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
سنسور فشار و دمای هوای ورودی	1312
سنسور موقعیت پدال گاز	1261
دریچه گاز	1262
کانکتور عیب یابی	C001
کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک	1630
شیر کنار گذر (DUMP VALVE)	1234
سنسور موقعیت میل سوپاپ	1115
رله دویل	1304
پمپ بنزین	4310
یونیت ایموبیلایزر	8208
سوئیچ اینرسی	1203
شیر کنترل دریچه هدر رو پر خوران (WASTE GATE)	1233
سنسور فشار توربو	1311
کلید های کروز کنترل	73--
سیستم فن	15--
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
پمپ خلاء	1294
رله پمپ خلاء	13B6
سنسور دمای هوای بیرون	8032

BarCodeDoc: QJcLoLfhPhrFcW/CKpl5iBDQPhpxC4jLJw==

اگر دسته سیم اصلی IK01452180 از نقشه شماتیک صفحه اول و در صورتی که دسته سیم اصلی IK01302780 بود از نقشه شماتیک صفحه دوم استفاده شود

Drawn By: Engineering Dep. Of ISACO	2020.25.01
-------------------------------------	------------



