

ذکات ایمنی در فضوں سیستم های مختلف

- در هنگام هواگیری از روغن ترمز تمیز و مناسب استفاده نمایید و هیچگاه از روغن ترمز مصرف شده استفاده ننمایید.
- روغن ترمز سمی است ، در صورت تماس با پوست سریعاً محل تماس را بطور کامل بشوئید. در صورت ورود روغن به دهان یا چشم فوراً به پزشک مراجعه نمایید.
- کابل ترمز دستی خودرو بعلت تاثیر در سیستم ترمز باشد تنظیم گردد.
- از لنتهای مورد تایید و استاندارد در خودرو استفاده نمایید.
- هنگام نصب لنتهای از عدم تاب داشتن دیسک ترمز اطمینان حاصل نمایید.
- از تمیز بودن و چرب نبودن سطوح لنت و دیسک و کاسه چرخ اطمینان حاصل نمایید.

سیستم ترمز :

- از روغن هیدرولیک مناسب در سیستم هیدرولیک استفاده کنید.
- در هر بازدید از عدم نشتی پمپ هیدرولیک اطمینان حاصل کنید.
- در سروپس های ادواری حتماً سطح روغن هیدرولیک چک کنید و از خالی نبودن مخزن هیدرولیک اطمینان حاصل شود.
- روغن هیدرولیک فرمان یک ماده آتش زا می باشد. هنگام تخلیه موتور را خاموش کرده و اتصال باطری را قطع نمایید.
- هنگام بستن پمپ هیدرولیک از اتصال کامل بست های شیلنگ ورودی و خروجی پمپ اطمینان حاصل نمایید.
- در هنگام باز کرد جعبه فرمان احتیاط کنید تا از چرخش دنده شانه ای جلوگیری کنید.
- مراقب باشید تا سطح انتهای دنده شانه ای زخمی نشود.
- از تجهیزات تنظیم فرمان استفاده نمایید.

سیستم فرمان :

- هنگام بستن پیچها ، گشتاور مورد نیاز را مطابق دستورالعمل رعایت نمایید.
- برای باز و بست مجموعه کمک فنر حتماً از ابزار مخصوص استفاده نمایید و توجه کنید که فنر در حالت عادی تحت فشار زیاد می باشد.
- دقت کنید که سطح فلزی روی قسمت تحتانی غلاف کمک فنر که به سگدست متصل میگردد به هیچ وجه آسیب نمیبخند.
- هنگام آزاد بودن سگدست و کاسه چرخ ، به پلوس نیروی زیادی وارد میشود . حتماً مجموعه سگدست را توسط یک سیم ثابت نگه دارید.
- هنگام نصب کمک فنر جدید روی خودرو اقدام به هواگیری کمک فنر نمایید.
- هنگام باز کردن مهره سر پلوس از قیچی نگهدارنده توپی چرخ استفاده نمایید.
- جهت باز کردن کمک فنر عقب از کمک مصنوعی استفاده نمایید.
- هنگام استفاده از ابزار مخصوص بیرون کشیدن میل موجگیر عقب ، بسیار مراقب محل قرار گرفتن انگشتان خود باشید.
- برای باز کردن تورشن بار از کمک مصنوعی استفاده نمایید و به هنگام باز کردن کمک ها جهت جلوگیری از آسیب دیدن کابل ترمز دستی ، ژامبون را توسط یک تخته چوبی ثابت کنید.

سیستم تعليق :

- مسیر سیستم سوخت رسانی همیشه تحت فشار است که بعد از خاموش کردن موتور تا مدتی باقی میماند. مراقب پاشیده شدن ناگهانی بنزین باشید.
- لوله های اتصال را به آرامی از محل خود باز کنید و یک پارچه به دور لوله بپیچید تا از تخلیه ناگهانی جلوگیری شود.
- فیلتر بنزین را حتماً در بازدیدهای ادواری از نظر کارکرد کنترل نمایید.
- هنگام تخلیه بنزین در مسیر سوخت رسانی از نبود امکان جرقه در سیستم اطمینان حاصل کنید. قطب منفی باطری را جدا کنید.
- هنگام کنترل عملکرد درجه داخل باک زیر صندلی عقب حتماً درجه داخل باک را از محفظه داخل اطاق دور کرده و در محیط باز یا دارای تهویه مناسب کار کنید. توجه داشته باشید که در این هنگام مقدار بخار بنزین داخل اطاق بسیار زیاد است.
- همیشه از دستکش مناسب استفاده نمایید . تماس طولانی با بنزین باعث التهاب و خارش پوست میگردد.
- یک کپسول آتش نشانی مخصوص بنزین در محل قابل دسترس تهیه کنید.
- در نزدیکی محیط کار به هیچ عنوان سیگار نکشید.

سیستم سوخت رسانی :

- محل بازو بست موتور را کاملاً تمیز نمایید.
- سطح روغن موتور و گیربکس را همیشه کنترل کنید و در صورت نیاز اقدام به سرریز روغن نمایید.
- هنگام باز و بست موتور گشتاور پیچ ها را کاملاً رعایت نمایید.
- هنگام باز کردن پلوس ها مراقب باشید تا نیروی کششی به محور پلوس وارد نشود.
- هنگام حمل پلوس آنرا با دو دست حمل نمایید.
- در حین باز کردن کارتل مراقب باشید ممکن است روغن موتور و لوله اگزوز بسیار داغ باشند.
- قبل از نصب کارتل روغن داخل آنرا کاملاً تمیز کرده و با پارچه تمیز خشک نمایید.
- چرخ دنده پمپ روغن ، زنجیر و چرخ دنده محركه را از نظر ساییدگی کنترل نمایید.
- پیچ های نگه دارنده صفحه محافظ آب بندی روغن دارای اندازه های متفاوت است محل نصب هر پیچ را علامت گذاری کنید.
- هنگام باز کردن رینگ و پیستون امکان شکستن رینگ ها وجود دارد . لبه های رینگ شکسته شده ممکن است خیلی تیز باشد.
- هنگام نصب یاتاقان جدید حتماً از پلاستیک گیج استفاده نمایید.

سیستم نیرو محرکه :