

بین اوت سوکتهای کیلومتر ساژم ایپاکو نصب شده روی پیکان پژو و سمند مدل ۸۱ تا ۸۳ انژکتور www.elecsam.com



سوکت ۳۰ بین از روی برد

۱ فلاشر راهنما راست	۲ منفی	۳ فلاشر راهنمای چپ	۴ -----	۵ -----	۶ -----	۷ درها	۸ -----	۹ نور بالا	۱۰ -----	۱۱ -----	۱۲ نور پایین	۱۳ -----	۱۴ چراغ باتری و شارژ	۱۵ III نور کوچک
۱۶ IGE+	۱۷ چراغ آب	۱۸ چراغ روغن	۱۹ -----	۲۰ دمای آب	۲۱ -----	۲۲ -----	۲۳ کیلومتر	۲۴ منفی -	۲۵ منفی -	۲۶ -----	۲۷ نور زمینه	۲۸ -----	۲۹ ترمز دستی	۳۰ -----

سوکت ۱۵ بین یک ردیفه

www.elecsam.com

۱ -----	۲ -----	۳ چراغ انژکتور	۴ سیگنال دور موتور	۵	۶ -----	۷ -----	۸ -----	۹ -----	۱۰ -----	۱۱ -----	۱۲ -----	۱۳ -----	۱۴ منفی	۱۵ منفی
------------	------------	----------------------	-----------------------------	---	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------